

RPT-700 Repeater

Obj. č.: 10 14 72

AREXX



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup výrobku Repeater RPT-700.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Repeater RPT - 7700 slouží k zesílení signálu a používá se v rámci systému AREX MultiLogger System. Podobně, jako BS-500 a BS-1000 přijímá rádiové signály ze senzorů a následně je přenáší na druhou, třetí, případně další stanici, až signál konečně dosáhne přijímač BS-500, nebo BS-1000..

Rozsah dodávky

1. Stanice RPT-7700
2. Síťový adaptér 5 V DC
3. Návod k obsluze

Ovládací prvky

PŘEDNÍ ČÁST



ZADNÍ ČÁST



1. Vypínač On/Off
2. Červená LED kontrolka
3. Modrá LED kontrolka
4. Zelená LED kontrolka
4. Konektor napájecího adaptéru

LED zobrazení

Červená LED signalizuje, že přístroj je zapnutý.

Modrá LED bliká, když RPT-7700 přijímá signály ze senzorů.

Zelená LED:

- Vypnuto
- Zapnuto
- Krátké blikání s delšími pauzami znamená, že je aktivní síť a není aktivní paměť.
- Dlouhé blikání s krátkými přestávkami signalizuje, že je aktivní jak síť, tak i paměť.

Instalace přijímače

RPT-7700 je napájen dodávaným síťovým adaptérem, který se připojí ke konektoru na zadním panelu přístroje.

Provoz

Položte repeater cca do poloviční vzdálenosti mezi senzor (který je vzdálen příliš daleko od přijímače, takže jeho signály se nemůžou k přijímači dostat) a přijímač. Pokud je to potřebné, lze na překonání větší vzdálenosti umístit v řadě i několik repeaterů!

Repeater nemá žádné jiné ovladače, než vypínač.

Zařízení pracuje správně, pokud červená LED neperuťovaně svítí a modrá se zelenou zasvítí pouze občas, což znamená, že jednotka přijímá a vysílá signály.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do repeateru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, offesum a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Repeater nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro repeateru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na repeater RPT - 7700 poskytujeme záruku **24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změně na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/3/2012