

## Váha na dopisy MAULalpha 500 g MAUL

Obj. č.: 12 39 20



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přesné stolní váhy MAULalpha 500 g.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Baterie

K váze jsou přiloženy 2 baterie typu AAA, které je třeba vložit do bateriové přihrádky na podstavci váhy. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií.

### Umístění váhy

Zajistěte, aby váha stála vždy vodorovně.

### Vážení (ON)

Po zapnutí tlačítka „ON/OFF/TARE“ se na displeji nejprve zobrazí „8888“. Prosím, vyčkejte, až se zobrazí nula. Teprve potom položte na váhu vážený předmět a přečtěte jeho hmotnost.

### Přivažování (TARE)

Zvažte prázdnou nádobu (resp. první vážený předmět) a váhu znovu vynulujte dalším stisknutím tlačítka „ON/OFF/TARE“. Naplňte nádobu (resp. přiložte druhý vážený předmět). Zobrazí se pouze přivážená čistá (netto) váha.

### Vypnutí (OFF)

Stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARE“ a podržte je stlačené, až displej zhasne. Automatické vypnutí zatížené nebo nezatížené váhy nastane po cca 2 minutách, pokud během této doby nenastane změna hmotnosti.

### Přepínání jednotky hmotnosti mezi „g“ a „oz“ (unce).

Váha může zobrazovat hmotnost v gramech (g) nebo uncích (oz). Stisknutím tlačítka „g/oz“ můžete zvolit požadovanou jednotku hmotnosti.

### Kalibrace

Je-li to nutné, může být váha opětovně zkalibrována. Na vypnuté a nezatížené váze stiskněte zároveň tlačítka „ON/OFF/TARE“ a „g/oz“, až se na displeji objeví jakékoliv číslo. Poté znovu stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARE“, až se na displeji objeví „ZEro“. Potom na váhu položte 500 g kalibrační závaží a stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARE“. Na displeji se zobrazí „CAL“ a krátce poté „PASS“. Váha je nyní nově zkalibrována.

### Vysvětlení symbolů na displeji

#### 1. Zapnutí

Po stisknutí tlačítka „ON/OFF/TARE“ se nejprve zobrazí všechny symboly. Můžete přezkoušet, jestli se správně zobrazují všechny segmenty. Nula, která se následně zobrazí, indikuje připravenost váhy k vážení.


#### 2. Negativní ukazatel hmotnosti

Stiskněte znovu tlačítko „ON/OFF/TARE“.

#### 3. Přetížení

Pokud je hmotnost váženého předmětu větší než maximální zatížení váhy, na displeji se zobrazí „O-Ld“.

#### 4. Napájení

Pokud se zobrazí symbol , znamená to, že baterie jsou vybité.

**Pokyn:** Mimořádně silné elektromagnetické vlivy v bezprostřední blízkosti váhy mohou ovlivnit zobrazovanou hodnotu. Po skončení tohoto rušení je výrobek opět schopen sloužit svému účelu. Tato váha se nesmí používat tam, kde se platí povinnost cejchování.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přesné stolní váhy. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy. Nenamáčejte váhu do vody nebo do jiných kapalin.

## Záruka

Na přesnou stolní váhu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/02/2010