

Pohlednice se zvukovým záznamem 10 s



Obj. č.: 19 11 84



NÁVOD K OBSLUZE

Účel použití

Hlasový rekordér po zmáčknutí tlačítka nahraje zvuk po dobu 10 vteřin a ten poté může i přehrát. Přístroj se přilepuje na přání a při odklapaní se nahraný zvukový záznam přehraje. Můžete si tak vytvořit vlastní přání. Zvukový záznam můžete vícekrát přehrát.

Produkt není možné upravovat nebo přestavovat. Řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny




Přečtěte si celý návod až do konce, získáte nepostradatelné informace o bezpečném používání přístroje.

- Při škodách, které vznikly nerespektováním návodu k použití ztrácí uživatel nárok na záruční plnění. U dalších takto způsobených škod se výrobce zříká zodpovědnosti.
- Přístroj není hračka a proto nepatří do rukou dětem.
- Nenechávejte volně povalovat baterie, protože je mohou spolknout děti nebo i domácí zvířata. Pokud už ke spolknutí dojde, vyhledejte odbornou pomoc.
- Baterie se nesmí znovu dobíjet, házet do ohně nebo zkratovat.
- Nepřikládejte přístroj přímo k uchu.

Uvedení do provozu, montáž a obsluha

Modul je dodáván spolu s baterií. Odejměte tři izolační pásky na baterce, odejměte je ze strany z úchytu. Hlasový rekordér je opatřen plochou na zalepení a můžete jej přilepit na libovolné přání. Z přání odstraňte ochranný papír na místě, kde je strana na lepení a nasměrujte na přeloženou hranu (viz obrázek). Pevně přimáčkněte hlasový rekordér na přání.



Pořízení záznamu

- Pro pořízení záznamu zmáčkněte tlačítko a to nechte během nahrávání zmáčknuté. Mikrofonem (kovové pouzdro s plstěným povrchem) pořídíte až 10 s zvukový záznam. Po ukončení nahrávání tlačítko pusťte.
- Opakovaným zmáčknutím tlačítka záznam přehrajete a tedy i vymažete.

Přehrání záznamu

- Pro přehrání záznamu otevřete přání, pro ukončení reprodukce znovu zavřete.

Vložení/výměna baterií

Výměna baterie je nutná pouze, pokud není hlasitost dostatečná nebo přístroj nefunguje. Dávejte pozor, aby vyteklé baterie přístroj nepoškodily.

Při výměně baterií vysuňte baterie ze strany úchytu a umístěte nové články stejného typu. Věnujte pozornost správné polaritě (viz obr), kladný pól směřuje nahoru.

Likvidace baterií a přístroje



V zájmu ochrany přírody a možného opětovného využití surovin odveďte poškozený nebo neupotřebitelný přístroj do sběrných surovin pro elektrický šrot. Symbol popelnice s kolečky uživatele upozorňuje, že je povinen odevzdat takto označený výrobek na dvůr sběrných surovin pro elektrický šrot, aby bylo možné odpad ekologicky zlikvidovat a použitelné suroviny využít pro další výrobu. Uživatel je ze zákona povinen odevzdat prázdné nebo poškozené baterie na místech k tomu určených jako je např. obchod nebo dvůr sběrných surovin. Vyhodit baterie spolu s komunálním odpadem je ze zákona zakázáno! Na všech bateriích a akumulátorech je proto umístěn symbol, který na tyto zákony pro nakládání s odpadem upozorňuje. Pro označení je směrodatný obsah těžkého kovu a to buď Cd = kadmia, Hg = rtuť nebo Pb = olova. Tato značka chemického složení se nachází pod symbolem přeškrtnuté popelnice.

Technické údaje

Provozní napětí	4,5 V DC (3x knoflíkové články AG13 / LR 44)
Spotřeba proudu	max. 80 mA při opakovaném použití
Doba nahrávání	cca 10 s
Hmotnost	cca 17 g
Rozměry	100 x 45 x 7 mm

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

ŠTO/11/2009