

Verze 06/00

MEGAFON

Obj. č.: 30 01 07

Výtisk

100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílý

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.

Jsou vyhrazena všechna práva včetně překladu. Reprodukce všeho druhu, např. fotokopie, pořizování mikrosnímků, nebo záznam prostřednictvím zařízení na elektronické zpracování dat je podmíněno písemným souhlasem vydavatele.

Je zakázán také dotisk ve zkrácené verzi.

Tento návod k obsluze odpovídá technickému stavu při předání k tisku. Změna v technice a vybavení vyhrazena.

© Copyright 2000 by Conrad Electronic GmbH. Vytisknuto v Německu.

Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento produkt předáte jiné osobě.

Uložte proto tento návod k obsluze k pozdějšímu nahlédnutí!

Obsah:

| | |
|---------------------------|---|
| ÚVOD..... | 2 |
| SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ..... | 2 |
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| VÝMĚNA BATERÍ..... | 3 |
| UVEDENÍ DO PROVOZU | 4 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 5 |

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste zakoupil megafon!

S tímto megafonem jste zakoupil produkt, který byl konstruován podle stavu současné techniky.

Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic (Elektromagnetická shoda 89/336/EWG). Shoda byla prokázána, odpovídající prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce.

Aby se zachoval tento stav a byl zajištěn bezpečný provoz, musíte jako uživatel dodržovat tento návod k obsluze!

Správné používání

S tímto megafonem můžete provádět hlášení např. při shromážděních, apod.. Napájení se děje prostřednictvím 6 baby-článků (à 1,5 volt). Použití v exteriéru, např. při dešti, je možné jen podmíněně, jelikož kryt není vodotěsný!

Jiné použití vede k poškození megafonu.

K čištění používejte mokrou textilii! Nikdy nepoužívejte ostré čisticí prostředky!

Bezpečnostní pokyny

- ▲ **U poškození, která vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Za následné škody, které tím vzniknou, nepřebíráme žádnou odpovědnost.**

Z povolovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavení a / nebo pozměňování megafonu!

Aby se zamezilo poškození sluchu, je třeba dodržet dostatečný odstup od jiných osob!

Kromě toho nesmí být megafon také směřován na zvířata!

U tohoto produktu se nejedná o dětskou hračku! Proto uchovávejte megafon mimo dosah dětí a ukládejte jej na bezpečné místo, kde nemají děti přístup!

Dávejte pozor na to, aby na megafon nic nespadlo a nemohla vniknout tekutina otvory do vnitřní kryty!

Nikdy nepoužívejte megafon při přímém slunečním záření nebo v blízkosti topení! Velký žár by mohl megafon poškodit.

V řemeslných zařízeních je třeba dbát bezpečnostních předpisů Spolku průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky!

Není-li megafon delší čas používán, musí být baterie vyjmuty z bateriové přihrádky, jelikož by mohly vytéci!

Výměna baterií

- ▲ **Baterie nenáleží do dětských rukou!**

Baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domácího odpadu! Vybité baterie mohou být odstraněny odborně v elektroobchodech, ve kterých se nacházejí speciální sběrné nádoby!

Při vkládání baterií dávejte pozor na správné pólování!

Nikdy nenechávejte baterie volně ležet; hrozí nebezpečí, že by mohly být spolknuty dětmi nebo domácími zvířaty! V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékaře!

Vyteklé nebo poškozené baterie mohou způsobit poleptání při kontaktu s pokožkou; proto používejte v takovém případě bezpodmínečně vhodné ochranné rukavice!

Dávejte pozor na to, aby baterie nebyly zkratovány, vhažovány do ohně a nabíjeny! V takových případech hrozí nebezpečí exploze!

1. Otevřete bateriovou přihrádku, ve které uvolníte horní poklop od krytu bateriové přihrádky otáčením proti směru hodinových ručiček!
2. Vložte nové baterie pólově správně do bateriové přihrádky! Dbejte na odpovídající označení „+“ a „-“!
3. Kryt bateriové přihrádky opět uzavřete!

Uvedení do provozu

Nejdříve prosím vložte baterie do bateriové přihrádky. Pro tento účel dbejte kapitol „Výměna baterií“ a „Technické údaje“!

- 1 Mikrofon (siréna)
 - 2 Popruh
 - 3 Mikrofon
 - 4 Regulátor hlasitosti - Otáčením tohoto regulátoru je určena hlasitost. Pokud uslyšíte zpětnou vazbu (hlasitý tón hvizdu), je třeba hlasitost trochu snížit, dokud tón zpětné vazby nezmizí!
 - 5 Tlačítko (mikrofon – siréna)
 - 6 Poklop bateriové přihrádky
 - 7 Pevná pata
 - 8 Hovorový přepínač (zapnuto / vypnuto) - Toto tlačítko stiskněte pro mluvení!
1. Díky pevné patě můžete megafon položit na stabilní podklad nebo prostřednictvím popruhu (nastavitelný) pověsit na rameno. Přesuňte megafon doleva od upevnění a tiskněte palcem hovorový přepínač (zapnuto / vypnuto - přepínač) po tak dlouho dobu, po kterou byste chtěli hlásit!
 2. Podržte otvor mikrofону v požadovaném směru a hovořte s odstupem cca. 10-15 cm silným hlasem do mikrofону!
 3. Regulátorem hlasitosti nastavte odpovídající hlasitost! Přitom dávejte pozor, aby nevznikla zpětná vazba (pískání), když je regulátor hlasitosti otočen příliš daleko! Nastavte tedy hlasitost tak, aby nevznikla žádná zpětná vazba!
 4. Tento model je vybaven sirénou. Prostřednictvím tlačítka (5) můžete volit mezi tónem sirény nebo provádět hlášení!

Technické údaje

| | |
|-------------------------|---|
| Napájení.....: | 9 volt DC (6x baby-články „R14“ à 1,5 V. |
| Výkon.....: | max. 22 watt |
| Příkon.....: | mikrofon při střední hlasitosti, ca. 2,9 A siréna, ca. 2,3 A tón hvizdu |
| Životnost baterií.....: | ca. 30 / 2 /3 h (mikrofon při střední hlasitosti / siréna / tón hvizdu) |
| Dosah.....: | ca. 300 m v městském prostředí ca. 900 m mimo město (v přímém pohledu) |
| Délka.....: | 350 mm |
| Průměr trychtýře.....: | 211 mm |
| Hmotnost.....: | 1,6 kg (bez baterií) |