

Megafon

Obj. č.: 30 42 37

XB-7S

Obj. č.: 30 42 38

XB-7S s funkcí záznamu



Bezpečnostní pokyny



V případě škody na majetku či přístroji způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce vyvazuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenes odpovědnost za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů dále uvedených. V těchto případech je záruka neplatná. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ohledně správné manipulace s přístrojem.



Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité informace v návodu k použití. Pozorně si před uvedením zařízení do provozu prostudujte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ke správnému fungování.



Symbol šipky upozorňuje na zvláštní informace a rady k provozu zařízení.

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) jsou jakékoliv úpravy nebo modifikace výrobku zakázány.
- Ujistěte se, že zařízení pracuje správně. Z toho důvodu pozorně postupujte podle návodu k použití.
- Výrobek není hračka, není vhodný pro děti. Děti si neuvědomují možná rizika spojená s používáním elektrických zařízení.
- Nikdy nepolévejte elektrická zařízení žádnými kapalinami ani na ně žádné nádoby s kapalinami nepokládejte.
- Nepřibližujte se k zařízení s žádnými zdroji otevřeného ohně jakými jsou např. hořící svíčky.
- Výrobek vydává velmi silný akustický signál a může tedy při přímém vystavení jeho účinkům vést k poškození sluchu. Proto se zařízením zacházejte zodpovědně a nemiňte jím přímo na osoby nebo zvířata. Udržujte při jeho používání dostatečnou vzdálenost od lidí a zvířat a nepoužívejte jej v malých místnostech.
- Nevystavujte jej vysokým teplotám, silným vibracím a kapající nebo stříkající vodě.
- Zařízení používejte pouze v oblastech s mírným klimatem a vyhněte se tropickému prostředí.
- Nenechávejte ležet obalový materiál bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.
- Dodržujte rovněž doplňkové bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k použití.
- Dejte pozor na příslušné právní předpisy a zákony týkající se předcházení nehod způsobených při použití na veřejných místech. Jako obsluha zařízení si musíte vyžádat informace od osob konajících dozor a máte přímou zodpovědnost za dodržování platných zákonů a předpisů.
- V případě, že si nejste jisti tím, jak zařízení správně používat nebo v případě, že máte otázky, které nejsou v tomto návodu k použití zodpovězeny, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

Popis výrobku

- Lehká, ale přesto pevná konstrukce z ABS
- Sklopná rukojeť
- Bederní pás
- Režim sirény
- Funkce hudby (pouze model XB-7S)
- Funkce záznamu hlášení (pouze model XB-7S s funkcí záznamu)

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu XB-7S.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento megafon slouží k zesílení a záznamu (pouze model XB-7S s funkcí záznamu) hlášení a k přehrávání varovných signálů nebo hudby (pouze model XB-7S) na shromážděních, demonstracích, sportovních akcích atd.

Napájení je možné pouze bateriemi (typ: viz Technické údaje).

Venkovní použití za deště není přístupné z důvodu toho, že kryt není vodotěsný.

Vyhnete se rovněž přímému kontaktu s vysokou vlhkostí.

Jakékoliv jiné použití než-li je uvedeno výše může vést k poškození výrobku nebo zvýšit rizika jakými jsou např. zkrat, požár a úraz elektrickým proudem.

Žádná z částí přístroje nesmí být modifikována či jinak přestavována.

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.

Vložení a výměna baterií



Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu (pozor na plus a minus). Vyteklé nebo poškozené baterie mohou způsobit kyselinové popáleniny pokud dojde ke kontaktu s pokožkou a proto použijte při zacházení s poškozenými bateriemi vhodné ochranné rukavice.

Baterie musí být drženy z dosahu dětí. Nikdy nenechávejte baterie ležet kolem, je zde riziko, že je děti nebo domácí zvířata spolknou. Pokud k něčemu takovému dojde, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

Baterie nesmí být rozebírány, zkratovány nebo vyhazovány do ohně.

Nikdy nenabíjejte klasické nedobíjecí baterie. Nebezpečí výbuchu!

Nikdy nevkládějte různě nabitě baterie (plně a napůl nabitě baterie).

Baterie by měly být z výrobku vyjmuty pokud nebude delší dobu používáno, aby nedošlo k jejich vytečení.

- Vypněte zařízení. ON/OFF tlačítko nesmí být stlačeno.
- Zatlačte na uvolňovací tlačítko umístěné nad rukojetí a odklopte červené víko.
- Vložte čtyři baterie velké mono 1,5 V do přihrádky baterií a dbejte při tom na správnou polaritu. Správná polarita je vyznačena uvnitř přihrádky baterií.
- Zavřete přihrádku baterií přiklopením červeného víka zpět. Uvolňovací tlačítko musí opětovně zapadnout na své místo.
- Pokud poklesne maximální hlasitost nebo již není zařízení nadále schopné provozu, jsou vybité baterie a je třeba je vyměnit.

Obsluha



Nemiřte megafonem přímo na osoby nebo zvířata.

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob a udržujte nastavení stupně hlasitosti na patřičné úrovni, abyste předešli poškození sluchu posluchačů.

„ON/OFF“ přepínač:	Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení
VOLUME control:	Slouží k ovládání hlasitosti
ALARM tlačítko:	Spouští sirénu

Model XB-7S:

Tlačítko MUSIC/SPEAK: Slouží k přepínání mezi přehráváním hudby a režimem hlášení.

Model XB-7S s funkcí záznamu:

Tlačítko RECORD: Stisknutím dojde k záznamu hlášení (max. 10s)

Tlačítko PUT SOUND PLAY: Stisknutím dojde k přehrávání hlášení

➔ **Pokud dojde v průběhu hlášení prostřednictvím megafonu k akustické zpětné vazbě (pronikavé pískání) snižte hlasitost nebo zkuste megafon namířit jiným směrem.**

Údržba a péče

Kromě výměny baterií nevyžaduje megafon žádnou další údržbu.

Výrobek čistěte suchým nebo navlhčeným hadrem.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla, může tím dojít k poškození povrchu výrobku.

Likvidace



Elektronické výrobky jsou recyklovatelný materiál, který nepatří do domovního odpadu. Pokud je výrobek na konci své životnosti a není již nadále použitelný, musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy a odevzdán do příslušného sběrného dvora. Likvidace společně s domovním odpadem není přípustná.

Likvidace použitých baterií



Jako konečný spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat všechny použité baterie a akumulátory na místech k tomu určených. Jejich odkládání do komunálního odpadu je zakázáno.



Baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny těmito symboly, které poukazují na zákaz jejich likvidace společně s komunálním odpadem.

Označení rozhodujících těžkých kovů je následující: Cd – kadmium, Hg – rtuť, Pb – olovo.

Vaše použité baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech ve vaší obci, v našich pobočkách a všude tam, kde se prodávají.

Tím splníte svou zákonnou povinnost a přispějete k ochraně životního prostředí.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	6 V
Výstupní výkon	10/15 W (jmenovitý/maximální)
Dosah:	200 až 800 m (v závislosti na hustotě výstavby a okolním rušení)
Baterie:	4 x baterie velké mono 1,5 V
Příkon:	max. 1 A
Životnost baterií:	cca 6 až 8h (v závislosti na hlasitosti)
Max. doba záznamu:	10 s (pouze model XB-7S s funkcí záznamu)
Délka:	250 mm
Průměr tlampače:	153 mm
Hmotnost:	500 g

Záruka

Na megafon XB-7S poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2010