



Demagnetizér pro hlavy páskových přehrávačů

Obj. č.: 30 48 56



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup demagnetizéru pro hlavy páskových přehrávačů.

Profesionální demagnetizér odstraňuje akumulovaný magnetismus a zabezpečuje optimální poměr signál/šum. Přístroj se napájí napětím 230 – 240 V AC a měl by se používat po každých 20 hodinách přehrávání.

Pokud se demagnetizér připojí k napájení, udržujte všechna nahrávací média (audio a videokazety, pásky R2R (reel to reel), pevné disky, floppy disky a také kreditní karty) ve vzdálenosti alespoň 3 m, aby nedošlo náhodou k jejich nechtěnému vymazání.

Použití demagnetizéru: Zapojte zástrčku do vhodné zásuvky elektrického proudu a přiložte špičku demagnetizéru proti nahrávací hlavě a všem ostatním kovovým částem, které přicházejí do styku s páskou. Přejděte špičkou asi na jednu sekundu po celém povrchu hlavy. Poté pomalu oddalte demagnetizér od hlavy a odpojte ho od zdroje proudu.

Dejte pozor, aby se demagnetizér nepřehřál. Nenechávejte ho proto nikdy nepřetržitě připojený k napájení déle než 5 minut. Pokud se zahřeje do té míry, že ho nemůžete pohodlně držet v ruce, odpojte ho od zásuvky elektrického proudu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/03/2016