

## Megafon XB-11SR

**SPEAKA**

Obj. č.: 30 53 05



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu XB-11SR.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Účel použití

Tento megafon slouží k zesílení a záznamu, hlášení a k přehrávání varovných signálů nebo hudby na shromážděních, demonstracích, sportovních akcích atd. Napájení je možné pouze bateriemi (viz Technické údaje).

## Vlastnosti

- Lehká, ale přesto pevná, plastová konstrukce
- Sklopná rukojeť
- Bederní pás
- Funkce hudby
- Funkce záznamu hlášení



## Vložení a výměna baterií

- Vypněte zařízení. ON/OFF tlačítko nesmí být stlačeno.
- Zatlačte na uvolňovací tlačítko umístěné nad rukojetí a odklopte červené víko.
- Vložte 6 baterií typu velké mono 1,5 V do přihrádky baterií a dbejte při tom na správnou polaritu. Správná polarita je vyznačena uvnitř přihrádky baterií.
- Zavřete přihrádku baterií přiklopením červeného víka zpět. Uvolňovací tlačítko musí opětovně zapadnout na své místo.
- Pokud poklesne maximální hlasitost nebo již není zařízení nadále schopné provozu, jsou vybité baterie a je třeba je vyměnit.

## Obsluha



**Nemiřte megafonem přímo na osoby nebo zvířata.**

**Dodržte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob a udržujte nastavení stupně hlasitosti na patřičné úrovni, abyste předešli poškození sluchu posluchačů.**

„ON/OFF“ přepínač:	Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení
VOLUME control:	Slouží k ovládání hlasitosti
ALARM tlačítko:	Spouští sirénu
Tlačítko MUSIC:	Slouží k přepínání mezi přehráváním hudby a režimem hlášení.
Tlačítko RECORD:	Stisknutím dojde k záznamu hlášení (max. 10s)
Tlačítko PUT SOUND PLAY:	Stisknutím dojde k přehrávání hlášení

**Pokud dojde v průběhu hlášení prostřednictvím megafonu k akustické zpětné vazbě (pronikavé pískání), snižte hlasitost nebo zkuste megafon namířit jiným směrem.**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do megafonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

Napájení	6x baterie velké mono 1,5 V
Výstupní výkon	20/25 W (jmenovitý/maximální)
Příkon:	cca 500 mA (průměrně)
Životnost baterií:	cca 35 hodin (na střední hlasitost)
Max. doba záznamu:	10 s
Rozměry:	330 x 202 mm
Hmotnost:	1 kg

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV3/2017