

Megafon se sirénou a mikrofonem ER-66S

Obj. č.: 30 53 06



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup megafonu se sirénou a mikrofonem ER-66S. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Megafon je určen k zesilování hlášení a k přehrávání zvuku sirény během shromáždění, demonstrací, sportovních událostí, apod. Lze jej napájet pouze bateriemi (typ: viz níže kapitola „Technické údaje“). Nepoužívejte megafon venku při dešti, protože jeho kryt není voděodolný.

Vlastnosti

- Nízká hmotnost a odolné tělo
- Odpojitelný mikrofon s ovládáním hlasitosti
- Ramenní popruh
- Režim sirény

Vkládání a výměna baterií

! Při vkládání baterií se ubezpečte, je jejich polarita správná. Pokud megafon nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste jej chránili před poškozením, které mohou způsobit vyteklé baterie.

- Otevřete kovový uzávěr v horní části megafonu a zvedněte kryt.
- Vložte do držáku 8 baterií malé mono 1,5 V. Správná polarita je vyznačena uvnitř schránky pro baterie.
- Uzavřete kryt a zajistěte kovový uzávěr.
- Pokud dojde ke snížení maximální hlasitosti, nebo přístroj přestane pracovat, jsou baterie vybité a bude potřebné je vyměnit.
- Pro zajištění co nejdélejší životnosti baterií používejte pouze alkalické druhy baterií.
- Používání akumulátorů sebou nese v důsledku jejich nižšího napětí a kapacity nižší výkon a kratší provozní dobu.

Obsluha

! Nesměřujte megafon přímo na lidi nebo na zvířata. Udržujte dostatečnou vzdálenost od jiných lidí a dejte pozor na správné nastavení úrovně hlasitosti, abyste se vyhnuli poškození sluchu.

Režim hlášení

- Pokud chcete promluvit přes megafon, stiskněte tlačítko na držadle, nebo tlačítko mluvení na boční straně mikrofonu a mluvíte zřetelně do mikrofonu.
- Pomocí ovladače hlasitosti na boční straně mikrofonu si upravte hlasitost.
- Mikrofon si můžete vzít do ruky, nebo jej pověsit na nosič, který je na plášti megafonu.

➔ Tlačítko mluvení na mikrofonu lze stisknutím a zatlačením směrem nahoru zajistit.

Režim sirény

- Režim sirény zapnete, pokud tlačítko sirény, které je nad držadlem posunete do polohy ON.
- Pro vypnutí sirény posuňte přepínač zpět do polohy OFF.

➔ Pokud se při používání megafonu vytváří akustická zpětná vazba (hlasitý pisklavý hluk), snižte hlasitost, nebo nasměrujte megafon jiným směrem.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do megafonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Megafoon nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro megafonu.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	12 V AC
Výstupní výkon	25 W (nominální), 45 W (maximální)
Baterie	8x typ malé mono 1,5 V
Příkon	cca 500 mA (v režimu mikrofonu, citlivá hlasitost) cca 1 A (v režimu sirény)
Životnost baterií	cca 16 hodin (režim mikrofonu při střední hlasitosti) cca 8 hodin (režim sirény)
Délka a Ø megafonu	370 x 230 mm
Hmotnost	1,3 kg

Záruka

Na Megafoon se sirénou a mikrofonem ER-66S poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/5/2013