



## CZ NÁVOD K OBSLUZE

### MIDI kontrolér PAD-12



Obj. č.: 31 29 11



#### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup MIDI kontroléru Omnitronic PAD-12. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

- ✓ OMNITRONIC PAD-12 je mimořádně kompaktní a lehký MIDI kontrolér, který slouží k ovládání hudebního softwaru. Je vybaven 12 drumpady citlivými na rychlost a lze ho připojit jak k PC, tak k Mac počítači. Nemusíte k němu používat velký napájecí adaptér, protože se napájí z USB portu.
- ✓ Součástí dodávky je také CD-ROM, na kterém najdete kompletní návod k obsluze a editovací program, který vám umožní přizpůsobit si PAD-12 podle svých požadavků.

#### Připojení k počítači

- ✓ Pro připojení PAD-12 k USB portu (2.0) na počítači použijte příložený USB kabel. Po připojení se aktivuje napájení a rozsvítí se LED kontrolka scény.
- ✓ V hudebním softwaru si vyberte PAD-12 jako MIDI kontrolér a můžete začít!



Notebook



USB kabel (součást dodávky)



PAD-12

#### První kroky

- ✓ Editor vám umožňuje přizpůsobit si nastavení všech editovatelných kontrolérů a vytvářet, ukládat a načítat svá přednastavení.
- ✓ Před otevřením editoru vždy připojte PAD-12 k počítači. Poté vložte do čtečky mechaniky přiložený CD-ROM.
- ✓ Editor si můžete stáhnout také z webové stránky: <http://download.showtechnic.de/?id=00069060>.
- ✓ Po otevření editoru vyberte v úvodním okně pro výběr zařízení PAD-12. Na hlavní obrazovce klikněte na kontrolér, který chcete upravit a v pravém spodním panelu editujete jeho přiřazení. Aby se úpravy projeví na MIDI kontroléru, budete muset zapsat data na kontrolér. V horní liště vyberte proto *Communication > Send Scene Data*.



#### Systémové požadavky

Windows XP, Vista, 7  
Mac OS X 10.3.9 a vyšší

#### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do MIDI kontroléru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

#### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/8/2018