



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Kachnička s rádiem do vany

Obj. č.: 34 09 37



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kachničky s rádiem do vany.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Vybavení

AM/FM rádio  
Vodotěsné provedení  
Plave na vodní hladině

### Vlastnosti

Zabudovaný reproduktor  
Velmi dobrý příjem  
Napájení: 3 baterie AAA (nejsou součástí dodávky)

### Vložení/výměna baterií

Ujistěte se, že je těsnění prostoru pro baterie náležitě umístěno do příslušné drážky, není posunutonebo není poškozeno.

Jestliže těsnění vykazuje viditelné poškození, rádio již nebude plně vodotěsné a nesmí tedy přijít do styku s vodou nebo s jinými tekutinami. Tečkované označení na krytu prostoru pro baterie a na krytu sprchového rádia musí být umístěno vedle sebe.

#### K otevření krytu prostoru pro baterie postupujte následovně:

Ujistěte se, že je rádio vypnuto. K jeho vypnutí otočte hlavou, dokud zobák nesměřuje na značku OFF.

K otevření prostoru pro baterie ve spodní části použijte běžný křížový šroubovák.

K vyjmutí krytu je nutné pouze uvolnit šroubky. Šroubky zůstanou v krytu prostoru pro baterie

Vyjměte/vložte 3 baterie AAA. Dbejte na zachování správné polariry. Polarita je vyznačena symboly + a – v prostoru pro baterie.

Vložte zpět kryt bateriového prostoru. Ujistěte se, že je tečkované označení na krytu a na těle rádia umístěno vedle sebe. Poté dotáhněte šroubky.

### Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

### Zapnutí rádia a nastavení hlasitosti

K zapnutí rádia otočte hlavou kachničky ve směru hodinových ručiček. Tím dojde zároveň k nastavení hlasitosti. Ke zvýšení hlasitosti otáčejte hlavou ve směru hodinových ručiček nebo v protisměru ke snížení hlasitosti.

### Naladění stanice

Zapněte rádio a nastavte hlasitost.

Pomocí tlačítek AM nebo FM vyberte požadované pásmo. Stiskněte „AM“ pro střední vlny nebo „FM“ pro velmi krátké vlny. Pro ladění požadované frekvence otáčejte ocasem kachničky.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kachničky s rádiem. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Záruka

Na kachničku s rádiem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/11/2013