

Zastříhovač vousů a nosních chloupků **SEVERIN**

Obj. č.: 39 61 15



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zastříhovače vousů a nosních chloupků.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

1. Ochranný kryt
2. Zastříhovač nosních chloupků
3. Vypínač
4. Základní stanice
5. Víčko přihrádky na baterie
6. Zastříhovač kontury vousů
7. Čisticí štěteček



Výměna hlavic

- Nástroj vypněte.
- Hlavici otáčejte proti směru hodinových ručiček tak, aby se otevřený zámek na hlavici a značka na zadní straně nástroje ocitly naproti sobě, a hlavici sejměte.
- Hlavici nasadte a otáčejte tak, aby se zavřený zámek na hlavici a značka na zadní straně přístroje ocitly naproti sobě, a hlavici sejměte.

Obsluha

Zastříhovač nosních chloupků

- Sejměte ochranný kryt
- Nástroj zapněte.
- Hlavici opatrně zaveďte do nosu a zastříhňte chloupky.
- Zastříhovač nosních chloupků vypněte a nasadte ochranný kryt.

Zastříhovač kontury vousů

- Nástroj zapněte a kontury vousů zastříhňte směrem shora dolů.

Čištění a péče

- Před každým čištěním nástroj za každých okolností vypněte.
- Nástroj nesmí být ponořován do tekutin. Čištění provádějte tak, že nástroj pouze otřete vlhkým hadříkem.

Zastříhovač nosních chloupků

- Hlavici vyčistěte přiloženým čisticím štětečkem.
- Chcete-li hlavici vyčistit důkladně, sejměte ji a opláchněte. Vodu oklepejte, hlavici nechte uschnout a nasadte ji zpět.

Zastříhovač kontur

- Po každém použití odstraňte vousy pomocí čisticího štětečku z hřebínku a čepele.

Pozor: Hřebínek a čepele jsou ostré!

- Chcete-li hlavici vyčistit důkladně, sejměte ji a opláchněte. Vodu oklepejte, hlavici nechte uschnout a nasadte ji zpět.

Výměna baterie

Pokud se výkon nástroje při použití výrazně snižuje, je třeba vyměnit baterie. Nástroj otočte víčkem přihrádky na baterie směrem nahoru, víčko otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte je. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Vhodné jsou 1,5 V baterie typu AA. Akumulátory nelze použít, neboť jejich napětí činí pouze 1,2 V. Víčko nasadte zpátky a otočte je ve směru hodinových ručiček, až se zajistí a značka na víčku bude směřovat dopředu.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zastřihovače vousů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velkou nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2016