



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický mlýnek na sůl a pepř PC-PSM 1031

PROFI COOK



Obj. č.: 39 84 44

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady elektrických mlýnků na pepř a sůl. Naše produkty podléhají neustálé kontrole kvality.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tento mlýnek na sůl a pepř si vás získá kvalitou mletí, snadným plněním a ovládáním.

Velmi kvalitní keramické mlecí zařízení s nastavitelným hrubým a jemným mletím.

Vlastnosti

- Velmi kvalitní keramické mlecí zařízení
- Ocelový kryt
- Včetně osvětlení pro optimální dávkování množství

Sejmutí pláště

1. Otočte pláštěm mlýnku o 1 otáčku proti směru hodinových ručiček.
2. Vysuňte zásobník směrem nahoru.

Vkládání/výměna baterií (baterie nejsou součástí dodávky)

Z přihrádky na baterie vyjměte pouzdro z plastu.

Vložte 4 baterie typu AA přihrádky. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Plastové pouzdro vraťte zpět na místo, a baterie tak zajistěte.

Naplnění zásobníku



Pepř nebo sůl můžete do zásobníku nasypat pomocí trychtýře.

Odpojte motorovou část od zásobníku. Vysuňte ji směrem nahoru.

Zásobník můžete naplnit celým pepřem nebo krystaly soli.


Nasaďte motorovou část zpátky na zásobník.

Nasaďte pohon motorové části na osu v zásobníku.


Kontaktní kolíčky musí přesně sedět na kontaktních šroubech zásobníku.

Uzavření pláště

Na plášti přístroje a na zásobníku najdete symboly.

Plášť přístroje nasaďte tak, aby šipka ukazovala na symbol  na zásobníku.

Otočte pláštěm přístroje o jednu otáčku po směru hodinových ručiček.

Plášť je správně zajištěný, pokud šipka ukazuje na symbol .

Nastavení jemnosti mletí

Otáčejte křídlatou matkou na spodní straně mlýnku

- ve směru hodinových ručiček pro jemnější mletí
- proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí

Provoz

Chcete-li mlít zrníčka, stiskněte tlačítko na horní straně mlýnku. Rozsvítí se osvětlení.

Pokud mlýnek nepoužíváte

Pokud mlýnek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něho baterie, abyste předešli jejich „vytečení“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mlýnku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Upozornění

Mírné znečištění pepřem a solí vzniklo v souvislosti s kontrolou jeho funkčnosti a nebylo možné mu zabránit.

Mlýnek nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

- Barva: Nerez
- Materiál: Ocelový kryt, keramické mlecí zařízení
- Napájení: 4x baterie AA (nejsou součástí dodávky)

Záruka

Na elektrický mlýnek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/5/2013