

WS 8004 - QUARTZ NÁSTĚNNÉ HODINY

Instruktažní manuál

NASTAVENÍ ČASU:

V normálním režimu zobrazení stiskněte klávesu "MODE" a vstupte do režimu nastavení. Rozbliká se "12Hr/24Hr", potom stiskněte tlačítko "UP" nebo "DDOWN" pro volbu mezi 12hod nebo 24Hr mod24hod režimem. Pro potvrzení vašeho nastavení a změnu hodinového nastavení stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". Pokračujte a použijte klávesy "UP" nebo "DOWN" pro nastavení a klávesu "SET" nebo "C/F". Pořadí nastavení je: Hodina, minuta, rok, měsíc, datum.

Pokud během 60 sekund nedojde ke stlačení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k automatickému potvrzení předchozího nastavení a hodiny potom přejdou do režimu zobrazení.

12Hr/24Hr ZOBRAZENÍ ČASU:

V režimu normálního zobrazení stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do "12Hr/24Hr" zobrazení. Pro potvrzení vašeho nastavení a změnu hodinového nastavení stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F".

FUNKCE BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ:

V režimu normálního zobrazení stiskněte dvakrát tlačítko "MODE" nebo tlačítko "ALM" pro přímý vstup do režimu buzení. Pro vstup do režimu nastavení buzení stiskněte klávesu "SET" nebo klávesu "C/F". Pro nastavení hodiny potom stiskněte tlačítko "UP" nebo "DDOWN". Pro potvrzení vašeho nastavení a změnu na nastavení minut stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". S nastavením pokračujte pomocí tlačítek "UP" nebo "DOWN" pro nastavení a kláves "SET" nebo "C/F" pro potvrzení vašeho nastavení. Pořadí nastavení je: Hodina, minuta, melodie, exit.

Můžete si vybrat mezi 8 různými melodiemi buzení.

Budík je nastavený, když se v normálním časovém režimu zobrazí "ALM".

VYPNUTÍ BUDÍKU:

V normálním zobrazení času dvakrát stiskněte klávesu "MODE" nebo stiskněte klávesu "ALM" pro přímý vstup do režimu buzení. Nyní pětkrát stiskněte tlačítko "SET" až se ukáže "-:--", budík je nyní vypnutý.

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ:

V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko "UP" pro zapnutí nebo vypnutí funkce opakovaného buzení.

Pokud je budík zapnutý a funkce opakovaného buzení je vypnutá, bude budík zvonit minutu, když nadejde čas. Pro zastavení stiskněte jakékoliv tlačítko.

Pokud je funkce opakovaného buzení zapnutá, bude budík zvonit po dobu jedné minuty každé čtyři hodiny, celkem třikrát. Během zvonění budíku stiskněte jakoukoliv klávesu pro zastavení buzení, stále bliká ikona "SNOOZE" což ukazuje, že je opakované buzení aktivní. Opakované

buzení se ozve třikrát za sebou. Pro vypnutí funkce opakovaného buzení stiskněte tlačítko "UP".

NASTAVENÍ UPOMÍNKY NAROZENIN:

V režimu normálního zobrazení třikrát stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu upomínky narozenin. Pro vstup do režimu nastavení upomínky narozenin stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". Pro nastavení hodiny potom stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN". Pro potvrzení vašeho nastavení a změnu na nastavení minut stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". Pokračujte v nastavení pomocí tlačítek "UP" nebo "DOWN" a pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". Pořadí nastavení je: Hodina, minuta, rok, měsíc, datum, exit.

Při dosažení nastaveného data a času hodiny zahrají narozeninovou píseň po dobu 5 minut na oslavu "ŠŤASTNÝCH NAROZENIN". Pokud nechcete použít funkci připomenutí, tak nastavte prošlé datum.

Pokud během 60 sekund nedojde ke stlačení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k automatickému potvrzení předchozího nastavení a hodiny potom přejdou do režimu zobrazení.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE:

V režimu normálního zobrazení stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu časového spínače.

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F" pro vstup do režimu nastavení budíku. Pro nastavení hodiny potom stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN". Pro potvrzení vašeho nastavení a změnu na nastavení minut stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F". Nyní nastavte minuty pomocí tlačítek "UP" nebo "DOWN" a stisknutím tlačítek "SET" nebo "C/F" potvrďte vaše nastavení. Rozsah nastavení je hodina, minuta (cca. 23 hod: 59 min).

Po potvrzení nastavení minut začne časový spínač odpočítávat. Časový spínač můžete zastavit a resetovat stisknutím tlačítka "SET" zatímco je zobrazený režim časového spínače.

Když je čas na 0:00:00, tak bude budík pípat po dobu 1 minuty a současně bude blikat "0:00:00".

Pokud během 60 sekund nedojde ke stlačení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k automatickému potvrzení předchozího nastavení a hodiny potom přejdou do režimu zobrazení.

VYPNOUT ČASOVÝ SPÍNAČ:

V režimu normálního zobrazení stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu časového spínače. Nyní stiskněte čtyřikrát tlačítko "SET", až se ukáže "--:--", časový spínač je vypnutý.

ZOBRAZENÍ TEPLoty °C/°F:

V režimu normálního zobrazení, stiskněte tlačítko "SET" nebo "C/F" pro přepínání mezi zobrazením °C/°F.

HRANÍ MELODIÍ:

V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko "DOWN" pro zapnutí či vypnutí hudby ("(((°)))"). Když je značka zobrazena, budou hrát melodie jedna za druhou, dokud se nezastaví stlačením tlačítka "DOWN".

UPOZORNĚNÍ:

- Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součásti této jednotky.

BATERIE A BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

- Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny.
- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalším sběrných míst!