

## Mechanická minutka EAT 6000

**EUROCHRON**



**Obj. č.: 40 47 04**

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mechanické minutky Eurochron.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Tento výrobek je určen pro odpočet nastaveného času, např. v kuchyni. Můžete si nastavit dobu trvání, po jejímž vypršení se ozve zvukový signál.

### Obsluha

- Postavte minutku na rovný, vodorovný podklad.

Minutku lze také připevnit vertikálně pomocí přiloženého nalepovacího háčku např. na lednici nebo kuchyňskou skříňku (odstraňte ochranné pásky a přitlačte pevně na háček).

Povrch, na který budete háček lepít, musí být čistý, hladký a odmaštěný.

Spodní stranu minutky můžete dokonce opatřit 2 magnetickými pásky.

- Pomalu otočte nastavovacím kolečkem o 360° až na max. čas, tím se natáhne pružina zvonku. Dejte pozor, ať číselník minutky nenatáhnete přespříliš (dbejte koncového dorazu).

Chcete-li nastavit kratší čas, jednoduše otáčejte nastavovacím kolečkem zpět proti směru hodinových ručiček, až na požadovaný čas.

- Po uplynutí nastaveného času se rozezní na několik sekund zvonek.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mechanické minutky. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Max. nastavitelný čas odpočtu ..... 60 minut

Rozměry ..... 70 x 70 x 48 (D x Š x V)

Hmotnost ..... 94 g

**Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

**REI/1/2019**