



Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, společnost BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japonsko

prohlášíme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další příslušná nařízení Směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2009/125/EC. Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Otevřete adresu <http://solutions.brother.com> → zvolte region (například Evropa) → zvolte zemi → zvolte svůj model → zvolte „Návody“ → zvolte Prohlášení o shodě (* je-li to zapotřebí, zvolte jazyk).

Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®

Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR® je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. Společnost Brother Industries, Ltd. jako partner ENERGY STAR® prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR® pro účelné využití energie.

Obecné informace

Oznámení o sestavení a publikování

Příručky k tomuto výrobku byly sestaveny a publikovány pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. a zahrnují nejnovější popisy a technické údaje výrobku. Obsah příruček k výrobku a jeho technické parametry se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobených spoléháním se na prezentované materiály, včetně, ale ne omezeně na typografické a další chyby vztahující se k publikaci. Obrázky a obrázky v této příručce se mohou lišit podle vašeho operačního systému nebo tiskárny. © 2011 Brother Industries, Ltd.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd. © 2011 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo jiných zemích. Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili. Každá společnost, jejíž název programu je uveden v tomto návodu, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenci smlouvu na program. Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v tomto Stručném návodu k obsluze jsou registrované ochranné známky příslušných společností.

Symboly používané v tomto návodu

V tomto návodu jsou používány následující symboly:

- Tento symbol označuje informace nebo pokyny, kterými byste se měli řídit. Při zanedbání těchto pokynů může dojít ke zranění, poškození nebo selhání funkce.
- Tento symbol ukazuje informace nebo pokyny, které vám pomohou zařízení lépe porozumět a účinněji jej používat.

Bezpečnostní opatření

Přečtěte si a obeznamte se se všemi těmito informacemi pro budoucí použití. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s výrobkem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s výrobkem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu a/nebo škodě na majetku.

V příručkách pro tento výrobek jsou používány následující symboly:

- Tato činnost je ZAKÁZÁNA.
- NEROZEBÍREJTE tento produkt.
- Produkt NESMÍTE postříkat vodou ani ho ponořit do vody.
- NEDOTÝKÁJTE se uvedených částí produktu.
- Povinná činnost.
- Odpojování.
- Pozor na možnost zásahu elektrickým proudem.

Bezpečné používání zařízení

VAROVÁNÍ

Riďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému poškození.

Přístroj

- Plastových sáček se zbavte faldným způsobem a uchovávejte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky na sebe nenavazujte ani si s nimi nehrajte.
- Zaznamenejte-li při používání přístroje jakýkoliv neobvyklý zápach, teplo, změnu barev, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí kabel a přestaňte přístroj používat.
- Nerozebírejte přístroj. Máte-li zájem o prohlídku, úpravu nebo opravu přístroje, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo místní autorizované servisní středisko.
- Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani jej poškodit.
- Zabraňte kontaktu přístroje s jakoukoliv kapalinou.
- Pokud se chystáte přístroj čistit, nezapomenejte jej vypnout a vyjmout napájecí kabel z elektrické zásuvky. Zanedbání této zásady by mohlo vést k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud se v něm nachází cizí tělesa. Na přístroj nesmíte upustit žádné kovové předměty, jako jsou například svorky a sešíváčky papíru. Pokud se do přístroje dostane voda nebo nějaké cizí těleso, vysušte ze zásuvky napájecí kabel a cizí těleso odpojte. Je-li to zapotřebí, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo na autorizované servisní středisko.

Tiskárna

- Tiskárnu nikdy nerozebírejte a nenechte ji zvlhčovat, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Tiskárnu nečištějte pomocí ředidla, benzenu, alkoholu ani žádných jiných organických rozpouštědel. To by mohlo poškodit její povrch. K čištění tiskárny použijte suchý měkký kus látky.
- Na horní část tiskárny neumisťujte žádné těžké předměty ani předměty obsahující vodu. Pokud se do tiskárny dostane voda nebo nějaké cizí těleso, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo na místní autorizované servisní středisko. Budete-li tiskárnu používat v případě, že se do ní dostane voda nebo cizí těleso, můžete ji poškodit nebo způsobit osobní úraz.
- Neumisťujte tiskárnu na takové místo, kde by mohla zvlhčovat, jako je například kuchyň, koupelna nebo podobná zdroje vlhkosti. To by mohlo vyvolat zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Zabraňte kontaktu přístroje a propojovacích kabelů s organickými ředidly (benzen, ředidla barev, deodorizační prostředky, atd.). To by mohlo způsobit deformaci nebo rozdělení přístroje a navíc zde hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Napájecí kabel

- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani elektrické zásuvky, pokud máte mokré ruce.
- Elektrickou zásuvku nesmíte přetížít zapojením příliš mnoha zařízení a napájecí kabel nikdy nezasuňte do elektrické zásuvky, která je poškozená.
- Napájecí kabel nesmíte nařiznout, poškodit, ani na něj umísťovat těžké předměty.
- Pravidelně vyvíjejte napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste očistili jeho kuličky a předešli tak možnému poškození napájecího kabelu v elektrické zásuvce příliš dlouho, u paty kuličky se nahromadí prach. To by mohlo vést ke zkratu s následným požárem.

Obecná preventivní opatření

Přístroj

- Tato tiskárna je velmi přesný přístroj. Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani jej poškodit.
- Tiskárnu nevedeďte za kryt příhrádky na DK roli. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj spadnout na zem a poškodit se.
- Do výstupního slotu štitku nebo USB portu nezasouvajte žádné předměty a dbejte, aby nebyly ničím blokovány.
- Používejte pouze propojovací kabel (USB kabel) dodaný s tiskárnou.
- Jestliže se tiskárna chystá delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
- Nepokoušejte se tisknout štitky, je-li kryt DK role otevřený.

Napájecí kabel

- Tiskárnu byste měli umístit do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

DK role (DK štitky, DK páska)

- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiály společnosti Brother (se značkami). Nepoužívejte žádná neautorizovaná příslušenství a spotřební materiály.
- Jestliže štitky připevníte na vinýk, zapsání nebo masný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním štitku očistěte povrch, na který jej chcete připevnit.
- DK role využívají termoplastu nebo termální film, který, pokud je vystaven ultrafialovému záření, větru či dešti, může vyblednout nebo se odloupnout.
- DK role nevystavujte přímému působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu.
- Uchovávejte DK role na chladném místě ve sáčku. Používejte je ihned po otevření mechanického slotu v přehrávači.
- Poškrábejte-li potiskávací povrch štitku nehty nebo nějakým kovovým předmětem nebo dotknete-li se potiskávacího povrchu rukama zvlhnutými od potu, může to změnit barvu nebo způsobit její vyblednutí.
- Štitky nenapájejte na osoby, zvířata ani rostliny. Nikdy také nenapájejte štitky bez povolení na veřejný nebo soukromý majetek.
- Protže konec DK role není navržen tak, aby přilhal k cívice se štitky, poslední štitky se nemusí podřít správně ořizovat. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štitky, vlozte novou DK roli a vytskněte poslední štitky znovu. Poznámka: Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štitků obsažených v každé DK roli může být o něco vyšší, než je udáváno.
- Jestliže štitky vyjmete po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat část štitku. Před tím, než použijete štitky na CD/DVD, se řiďte pokyny v návodu k použití vašeho CD/DVD přehrávače ohledně nalepování štitků na CD/DVD.
- Nepoužívejte štitky na CD/DVD v CD/DVD přehrávači se slotem pro zavádění CD/DVD disků, jako je například CD přehrávač v autě, do kterého se CD disk zasouvá prostřednictvím slotu v přehrávači.
- Jakmile štitky nateplíte na CD/DVD disk, neodlučujte ho, protože byste mohli strhnout tenkou povrchovou vrstvu disku, což by disk poškodilo.
- Nenapájejte štitky na CD/DVD na CD/DVD disky navržené pro použití s inkoustovými tiskárnami. Štitky se z těchto disků snadno odlepí a poškození zásady s odlepovaným štitkem by mohlo vést k poškození nebo ztrátě dat.
- Při nalepování štitku na disky CD/DVD použijte aplikátor dodaný s rolemi štitku na CD/DVD. Zanedbání této zásady by mohlo vést k poškození CD/DVD přehrávače.
- Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štitků. Společnost Brother se zřídka jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobené nevhodným použitím štitku na CD/DVD.
- DK role používají termoplast a termální film. Na slunce a při působení tepla jak štitky, tak výsoké vylednou. Nepoužívejte DK role na venkovní použití, které vyžaduje odolnost.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štitky odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štitku se může změnit nebo přilnout k jiným objektům. Než štitky někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál. Vyzkoušejte štitky tak, že umístíte jeho malý kousek na nějaké nenápadné místo zamýšleného povrchu.

CD-ROM a program

- Dejte pozor, aby se disk CD-ROM nepoškrábal, a rovněž jej nevystavujte vysokým či nízkým teplotám.
- Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a nečistěte na něj.
- Program na disku CD-ROM je určen pouze k použití s touto tiskárnou. Další podrobnosti viz licenční ujednání na disku CD. Tento program může být nainstalován na více osobních počítačů, například pro kancelářské použití atd.

Začněte zde

1 Rozbalte přístroj QL-700 a zkontrolujte komponenty.

Před tím, než začnete tiskárnu používat, se ujistěte, že balení obsahuje následující položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.

- QL-700
- Kabel USB
- Stručný návod k obsluze
- Vodítko DK štitků a pásky
- Napájecí kabel pro střídatý proud
- Dokumentové/instalační CD-ROM
- Záruční list
- Zásušky se mohou v různých zemích lišit

POZNÁMKA
Přístroj Brother QL-700 obsahuje tyto dvě startovní role:
• Jedna startovní role prostřednictvím standardních adresových štitků DK (100 štitků).
• Jedna startovní role kontinuálních trvanlivých pásek DK (62 mm x 8 m).

Popis částí (hlavní tisková jednotka)

Přední část

Příhrádka na DK roli kryt

Kontrolka Editor Lite

Tlačítko Editor Lite

Tlačítko Editor Lite

Tlačítko Editor Lite

Zadní část

Elektrická zásuvka

Napájecí kabel

USB port

2 Připojte zdroj napájení.

Připojte napájecí kabel k přístroji QL-700 a poté zapojte kabel do elektrické zásuvky.

Zásušky se mohou v různých zemích lišit

Definice kontrolky STAV

Kontrolka STAV na tiskárně Brother QL signalizuje současný provozní stav.

Kontrolka	Stav
Zhasnutá	Napájení je VYPNUTO.
Zelená kontrolka svítí	Napájení je ZAPNUTO.
Zelená kontrolka bliká	Přijem dat z počítače. Přenos dat.
Oranžová kontrolka svítí	Je otevřen kryt role. Zavřete správný kryt role. Přístroj je v přechodném stavu resetu. Pro podrobnosti ohledně resetování přístroje QL-700 viz Příručka uživatele (PDF).

Kontrolka	Stav
Oranžová kontrolka bliká	Chlazení (počkejte, dokud nepoklesne teplota tiskové hlavy). Problém reset. Pro podrobnosti ohledně resetování přístroje QL-700 viz Příručka uživatele (PDF).
Červená kontrolka svítí	Probíhá zavádění funkcí přístroje.

Kontrolka	Stav
Červená kontrolka bliká	Došlo k jedné z následujících chyb. Červená kontrolka pomalu bliká (dvakrát za sekundu vždy po jedné vteřině): • Konec DK role. • Byla nainstalována nesprávná DK role. • Chyba posuvu. • Chybí DK role. • Chyba při přenosu dat. • Je otevřen kryt role (během provozu přístroje). • Chyba zavádění dat. • Červená kontrolka bliká v nepravidelém intervalu. • Chyba jednotky ořezu. • Chyba kontrolky bliká rychle. • Chyba EEPROM.

3 Nainstalujte DK roli.

3-1

Stiskněte a podržte tlačítko (U), abyste přístroj QL-700 vypnuli. Podržte přístroj Brother QL-700 za přední část a pevně zdvihnete kryt příhrádky na DK roli, abyste jej otevřeli.

3-2

Vložte cívku do vodítek cívky v příhrádce na DK roli.

DŮLEŽITÉ
• Ujistěte se, že úchytky cívky jsou pevně vsunuty do vodítek cívky na pravé a levé straně.
• Vložte cívku s DK páskou do vodítek cívky na pravé straně přístroje Brother QL-700.

3-3

Nasuňte konec DK role do slotu, dokud se nezarávná s oblastí zobrazenou na pravé straně.

DŮLEŽITÉ
Zarovnejte konec role se svislým okrajem výstupního slotu pro štitky.

3-4

Zavřete kryt příhrádky na DK roli.

DŮLEŽITÉ
Pokud stisknete tlačítko (U), abyste zapnuli přístroj Brother QL-700, konec štitku na roli štitku DK bude automaticky zarovnan.

4 Připojte USB kabel a spusťte aplikaci P-touch Editor Lite.

4-1

Zapněte přístroj QL-700 a stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka Editor Lite.

POZNÁMKA
Aplikace Editor Lite je nastavena jako výchozí režim.

4-2

Připojte USB kabel k počítači.

POZNÁMKA
Pokud připojíte tiskárnu k vašemu počítači pomocí USB hubu, nemusí být detekována správně.

4-3

Po připojení USB kabelu se na displeji počítače zobrazí dialogové okno. (Následující obrázky se mohou lišit podle toho, jaký máte na svém počítači operační systém.)

POZNÁMKA
• Pokud se vám dialogové okno nezobrazuje, možná jej překrylo otevřené okno nějakého programu. Minimalizujte všechna okna a dialogové okno se zobrazí.
• Připojíte-li tiskárnu QL k vašemu počítači poprvé, spuštění aplikace P-touch Editor Lite potrvá o něco déle. Pokud se program nespustí automaticky při připojení k přístroji, můžete jej spustit pomocí ikony Tento počítač. Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite poklepnutím na PTLITE10.EXE.

Používáte-li systém Macintosh
Aplikace P-touch Editor Lite není dostupná pro Macintosh. Při připojení přístroje QL-700 k operačnímu systému Mac v režimu Editor Lite se zobrazí ikona [QL-700]. Kliknutím na ploše otevřete [QL-700] a poté spusťte [Start Here Mac]. Není-li nainstalována aplikace P-touch Editor 5.0 ani ovladač tiskárny QL-700, zobrazí se hlášení s vyzvou k instalaci. Nainstalujte je a začněte aplikaci P-touch Editor 5.0 používat.

4-4

Aplikace P-touch Editor Lite se spustí.

DŮLEŽITÉ
Při používání aplikace P-touch Editor Lite nevypínejte napájení ani přístroj QL-700 neodpojujte.

Jak odpojit přístroj QL-700

Používáte-li systém Windows®:

- Ukončete aplikaci P-touch Editor Lite kliknutím na X v pravém horním rohu obrazovky.
- Chcete-li odpojit přístroj QL-700, klikněte na ikonu na hlavní panel počítače (U) nebo (S).
- Klikněte na Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB.

Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB - jednotka(G:)

Používáte-li systém Macintosh:

- Vyberte [QL-700] na ploše a poté proveďte jednu z následujících akcí:
• Zvolte [Eject] (Vysunout) z kontextové nabídky.
• Přetáhněte ikonu myši do koše.
- Když se zobrazí hlášení, že zařízení je bezpečně odpojit, vypněte přístroj QL-700 a odpojte USB kabel.

Instalace aplikace P-touch Editor 5.0 a ovladače tiskárny (pro vyspělé funkce)

DŮLEŽITÉ
Než připojíte přístroj QL-700 k vašemu počítači pomocí USB kabelu, zkontrolujte, že je aplikace Editor Lite vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud nezhasne kontrolka Editor Lite.

- Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM. (Zobrazí se okno napravo.)
- Řiďte se pokyny na obrazovce a nainstalujte program.

POZNÁMKA
Pro podrobnosti ohledně programu viz Příručka uživatele programů (PDF).