



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňská váha KW 3367

Obj. č.: 48 70 49



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňské váhy Clatronic KW 3367. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vložení baterií

1. Otevřete schránku pro baterie na zadní straně.
2. Vložte do schránky 2 baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky). Ubezpečte se, že baterie vkládáte podle správné polaroty (viz značení na spodní straně schránky pro baterie).
3. Schránku pro baterie znovu uzavřete.
4. Pokud se výrobek delší čas nepoužívá, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo jejich vytečení.
5. Označení "LO" na displeji signalizuje, že jsou baterie slabé a je potřebné je vyměnit.

Obsluha kuchyňské váhy

Kuchyňská váha je určena k vážení potravin a přísad, jejichž hmotnost se zobrazuje na displeji.

Zapnutí váhy

- Položte váhu na rovný a hladký povrch.
- Stiskněte tlačítko **ON/OFF**.
- Krátce se rozsvítí všechny prvky displeje a poté se zobrazí "0" a "0.0".

Vážení

- Tlačítkem **UNIT** si zvolte požadované jednotky měření: "g", "lb", "oz", nebo "kg".
- Předmět vážení položte na váhu a na displeji se zobrazí jeho hmotnost.

Funkce tárování

Pokud chcete přidat na váhu další přísadu a poté zvážit obě přísady:

- Stiskněte krátce tlačítko **TARE**.
- Na displeji se ukáže "0".
- Když nyní přidáte na váhu další přísadu, zobrazí se jejich hmotnost.

Symbole na displeji

- LO** Slabé baterie
- EEEE** Váha je přetížena
- OUTZ** Váha je přetížena
- UNST** Kolísání



Váha s funkcí automatického vypínání se automaticky vypíná přibližně po 75 sekundách.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňské váhy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kuchyňská váha nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Model:	KW 3367
Napájení:	2 baterie AAA
Max. povolená hmotnostní zátěž:	5 kg (11 lb.)
Čistá hmotnost:	0,45 kg

Záruka

Na kuchyňskou váhu CLATRONIC KW 3367 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2013