



CZ NÁVOD K OBSLUZE

FM vysílač FMT 893 RDS

Obj. č.: 48 76 15



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače FMT 93 RDS. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

1. Vložte FM vysílač do autozásuvky ve vozidle.
2. Naladte na rádiu požadovanou FM frekvenci a poté naladte pomocí tlačítek na vysílači, nebo na dálkovém ovládacím stejnou frekvenci i na FM vysílači.
3. Do slotu pro SD kartu na FM vysílači zasuňte kompatibilní SD kartu (max. 32 GB, není součástí dodávky), nebo k FM vysílači připojte USB flash disk (max. 32 GB, není součástí dodávky).
4. Pro připojení jiných kompatibilních hudebních přehrávačů, nebo přehrávačů MP3/MP4 použijte přiložený audio kabel a propojte jejich výstup "Line Out" se vstupem "Line In" na FM vysílači.
5. Při používání externích zařízení se všechny funkce ovládají na externím zařízení a ne na vysílači ani na jeho dálkovém ovladači.



Pokud používáte tuto funkci, zastavte přehrávání hudby z SD karty, nebo z USB stisknutím tlačítka "Play/Pause".

Rychlý průvodce

1. Jak spustit a zastavit přehrávání

FM vysílač: Pro přehrávání stisknete tlačítko "PLAY". Opětovným stisknutím "PLAY" přehrávání zastavíte.

Dálkové ovládání: Stisknete tlačítko "PLAY/PAUSE".

2. Jak nastavit hlasitost

FM vysílač: Přidržením stisknutého tlačítka hlasitost zvyšujete.

Přidržením stisknutého tlačítka hlasitost snižujete.

Dálkové ovládání: Pro zvýšení hlasitosti stisknete "+". Pro snížení hlasitosti stisknete "-".

3. Jak změnit frekvenci

FM vysílač: V režimu přehrávání podržte alespoň 2 sekundy stisknuté "CH" a poté stiskněte pro zvýšení frekvence, nebo pro snížení frekvence.

Pro uložení frekvence:

Tlačítkem "PLAY/PAUSE" nastavte přehrávač na režim pauzy a poté stiskněte znovu některé z tlačítek , , nebo "PLAY/PAUSE" pro uložení nastavené frekvence.



FM vysílač ukládá při každé nové skladbě nastavení automaticky.

Dálkové ovládání: Stisknutím tlačítka "CH+" zvyšujete frekvenci o 0,1 MHz a stisknutím "CH-" se frekvence o 0,1 MHz snižuje. Požadovanou frekvenci můžete také zadat čísly a pro potvrzení stisknete tlačítko "CH+".

4. Jak vybrat hudbu

FM vysílač: Stisknutím tlačítka se začne přehrávat další skladba.

Stisknutím tlačítka se přehrává předchozí skladba.

Dálkové ovládání: Stisknutím tlačítka se začne přehrávat další skladba.

Po stisknutí tlačítka se přehrává předchozí skladba. Nebo stisknete přímo číslo stopy.

5. Jak nastavit EQ

FM vysílač: Ekvalizér nelze ovládat FM vysílačem, ale pouze jen dálkovým ovládacím.

Dálkové ovládání: Stisknutím tlačítka "EQ" si vyberte oblíbený hudební styl.

6. Jak změnit režim opakovaného přehrávání

FM vysílač: Funkci nelze ovládat FM vysílačem, ale pouze dálkovým ovládacím.

Dálkové ovládání: Stisknete tlačítko .

7. Jak změnit jazyk

FM vysílač: V režimu přehrávání podržte stisknuté tlačítko "CH" a tlačítka a vyberte možnost "Language". Výběr "Language" potvrďte stisknutím tlačítka "CH" a následně si tlačítka a vyberte požadovaný jazyk. Výběr opět potvrďte stisknutím "CH".

Dálkové ovládání: Jazyk nelze nastavit na dálkovém ovládacím.

8. Jak změnit kontrast

FM vysílač: V režimu přehrávání podržte stisknuté tlačítko "CH" a tlačítka a vyberte možnost "Contrast". Výběr "Contrast" potvrďte stisknutím tlačítka "CH" a následně si tlačítka a zvolte požadovanou úroveň kontrastu. Výběr opět potvrďte stisknutím "CH".

Dálkové ovládání: Kontrast nelze nastavit na dálkovém ovládacím.

9. Jak procházet složky

FM vysílač: V režimu pauzy podržte stisknuté tlačítko "CH". Zvolte "USB-disk dir", nebo "card folder" a pro potvrzení stisknete "CH". Vyberte si požadovanou složku a pro potvrzení stisknete znovu "CH".

Dálkové ovládání: Stisknete "folder +", nebo "folder -".

10. Obnovení přehrávání (obnovení přehrávání od stejného místa, např. po přerušení napájení)

FM vysílač: U vozidel a automatickou funkcí start/stop stisknete před každým nastartováním motoru "PLAY/PAUSE".

Dálkové ovládání: Před opuštěním vozidla stisknete "PLAY/PAUSE". : U vozidel a automatickou funkcí start/stop stisknete před každým nastartováním motoru "PLAY/PAUSE".

V případě poruchy

Pokud FM vysílač nelze spustit, zkontrolujte pojistku přístroje.

Otočte vrchní částí zástrčky proti směru hodinových ručiček, až budete moci vyjmout pojistku.

Pokud je pojistka přepálena, musí se vyměnit za rovnocennou novou pojistku.

Pokud není možné FM vysílač znovu zapnout, zkontrolujte funkčnost autozásuvky.

Pokud vznikne problém během provozu, FM vysílač nejdříve vypněte a poté jej znovu zapněte.

Nelze-li tímto způsobem problém vyřešit, kontaktujte odborný servis.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do FM vysílače.

Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

FM vysílač nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro FM vysílače.

Technické údaje

Napájení:	12 - 24 V DC
Připojení na vstupech:	3,5 mm stereo konektor SD karta, max. 32 GB USB 2.0, max. 32 GB
Formát hudebních souborů:	MP3, WMA
Frekvenční rozsah:	87,6 MHz - 107,9 MHz
Dosah přenosu:	cca 5 m
Rozměry:	51 x 45 x 80 mm
Hmotnost:	37 g
Certifikát:	CE 1177

Záruka

Na FM vysílač FMT 893 RDS poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2014