

## Odpuzovač hlodavců



**Obj. č.: 62 17 33**



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Odpuzovač se používá se pro odpuzování krtek, rejsek, hrabošů, polních miší a jejich udržení v dostatečné vzdálenosti.

Výrobek je určen pro použití v zahradách a na travnatých plochách.



### Popis funkce

Přístroj pracuje s nízkofrekvenčním chvěním o frekvenci cca 300 Hz v cca 15 sekundových intervalech, které je pro hlodavce nesnesitelné. Jiná zvířata tím nejsou negativně ovlivněna.

### Umístění

Při umístění do země na výrobek nepoužívejte hrubou sílu (např. úder kladivem).

Správné umístění vám zaručí následující postup:

- Odpuzovač umístěte co nejbliž k lokalitě, ve které se objevuje nejvíc škůdců.
- Vytvořte v zemi díru o průměru cca 10 cm do hloubky cca 25 cm
- Při opětovném zasypávání díry se ujistěte, že je odpuzovač je umístěný vertikálně.
- Půdu okolo odpuzovače zlehka upěchujte.



### Vložení/výměna baterií

1. Zařízení otevřete vyšroubováním zeleného krytu směrem doleva.
2. Vytáhněte z odpuzovače bateriové pouzdro a vložte do něj 4 alkalické baterie typu velké mono. Po správném vložení baterií uslyšíte po dobu 15 sekund vibrující zvuk. Tento zvuk se opakuje každých dalších 15 sekund. Po 4 až 6 měsících je třeba vyměnit baterie.
3. Po vložení baterií zasuňte do odpuzovače pouzdro s bateriemi a zašroubujte zelený kryt, který chrání přístroj před nepříznivými vlivy počasí.



### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače hlodavců. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Odpuzovač hlodavců nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Napájení:                           | 4x baterie velké mono (nejsou součástí dodávky) |
| Provozní doba:                      | 4 až 6 měsíců (podle typu baterie)              |
| Frekvence:                          | 300 Hz  |
| Časový interval vysílané frekvence: | cca 15 sekund                                   |
| Rozměry:                            | 415 x 61 x 61 mm                                |
| Rozsah působení:                    | cca 700 m <sup>2</sup>                          |
| Provozní teplota:                   | -10 °C až 70 °C                                 |

## Záruka

Na odpuzovač hlodavců poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.



**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/4/2010