

# Návod k obsluze

## DFC - komfortní hodinový strojek

Obj.č: 640 046

**Pozor ! Před uvedením do funkce je nutno toto provést**

Po zabudování hodinového strojku proveďte následující:

1. všechny ručičky nastavte na 12 hodin ( údaj ), při příjmu časového diagramu vždy přijímač vychází z mechanického nastavení všech ručiček na 12ti hodinový údaj (číslo)
2. na zadní straně je kolíček, který blokuje ručičky, před vložením baterie jej odstraňte
3. vložte baterii a čas se plně automaticky nastaví

V případě, že při montáži je 12ti hodinová poloha ztracena či posunuta, nalezneme správnou polohu tímto způsobem:

1. na zadní straně hodinového strojku jsou dva kontakty. Krátce je kovovým předmětem spojte (drátek, pásek atd.)
2. hodinový strojek se nastaví na programovou polohu „ 12 hodin „
3. chcete-li strojek mimo funkci, tedy vypnout, odejměte baterii a kolíčkem fixujte ručičky

### **Poznámky:**

rozměr A = vzdálenost od krytu ke konci hřídele

rozměr B = tloušťka ciferníku (odstup)

( centrální matice zcela vyšroubována, ale pevně na začátku závitu ).

**Změny vyhrazeny.**