



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Odpuzovač krtků

Obj. č.: 67 07 06



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače krtků.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Toto obzvláště výkonné zařízení odpuzuje hraboše polní i zahradní, hryzce, myši (a mnohé jiné hlodavce), rejsky a krtky pomocí vibrací, které vytváří uvnitř speciální patentovaný motorek. Oscilace, které vydává toto zařízení v 18 vteřinových intervalech, nepůsobí na člověka ani na domácí zvířata a vypudí tyto nepříjemné živočichy z plochy o výměře až 1250 m<sup>2</sup>.

Tento odpuzovač je napájen bateriemi, které v něm vydrží cca 12 měsíců.

Odpuzovač jednoduše zapichnete do půdy. Při sekání trávy jej pouze vytáhnete (nebo jej zapichnete až po zelený uzávěr). Tomto odpuzovači nevádí déšť a sníh, neboť je vybaven ochranou proti vnikání vody.

Krtci a rejsci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). Nebuďte bezohlední, nezabíjejte je a neničte zbytečně životní prostředí. Pokud jsou vám krtci nebo rejsci nepříjemní, použijte jako optimální řešení náš skvělý odpuzovač, který tyto pro vás nepříjemné tvory vypudí bez použití chemie pomocí vibrací.



### Účel použití



Toto zařízení (je opatřeno bodcem) zapichnete jednoduše do půdy, kde každých 18 vteřin začne vibrovat a vydávat pro výše uvedené živočichy nepříjemný zvuk o kmitočtu 300 Hz. Tyto speciální oscilace se šíří v půdě ze zapichneté tyče přístroje až do vzdálenosti cca 20 m od odpuzovače a pokryjí tak okruh (plochu) o výměře až 1250 m<sup>2</sup>. Podle vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.

Protože jsou tyto oscilace pro tyto živočichy nesnesitelné, „odstěhují“ se po několika málo dnech na jiné místo, aniž by jim by jim byla způsobena nějaká újma. Tento odpuzovač můžete použít na zahradě, na polích a na jiných místech ve volné přírodě. Tento přístroj nezpůsobuje žádnou újmu žížalám ani domácím zvířatům.

Odpuzovač neohrožuje životní prostředí, nepodléhá vlivům počasí a je zcela vodotěsný.

Jiný způsob používání výrobku, než bylo uvedeno výše, by mohl způsobit jeho poškození.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače krtků. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Odpuzovač hrabošů nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

### Vložení / výměna baterií



Jako zdroj energie slouží k napájení přístroje 4 alkalické baterie velké mono.

Vyšroubujte zelený uzávěr odpuzovače jeho otáčením směrem doleva.

Poté vytáhněte z odpuzovače vložku s bateriemi. Vyndejte z této vložky vybité baterie a vložte do ní nové baterie správnou polaritou. Zasaňte opět tuto vložku s bateriemi do odpuzovače. Plus (+) baterií musí být obrácen směrem k zelenému bodci přístroje.

Zašroubujte opět pevně zelený uzávěr odpuzovače jeho otáčením směrem doprava tak, aby do něj nemohla vniknout voda.

#### Důležité upozornění:

Provádějte výměnu baterií raději každých 4 až 6 měsíců nebo nejpozději tehdy, neuslyšíte-li z odpuzovače již žádný šum. Vybité baterie okamžitě vyndejte z odpuzovače, neboť by mohly vytéci a způsobit tak jeho poškození. Používejte raději alkalické baterie (déle vydrží).

Vyměňujte najednou všechny baterie. Nemíchejte baterie různých výrobců. Všechny vyměňované baterie musí být nové.

## Umístění

Zapíchněte (zahrabejte) bodec odpuzovače do půdy v blízkosti stop živočichů, které chcete vyhnat (v blízkosti nor, krtin atd.). V případě potřeby (bude-li půda tvrdá) proveďte potřebnou prohlubeň do půdy například pomocí dřevěné tyče nebo rýče.

Zařízení nezatloukejte do půdy pomocí kladiva nebo jiných nástrojů.

Zařízení zapíchněte do půdy minimálně až po rýhovanou plochu na plášti odpuzovače.

Na trávnicích a travnatých plochách můžete odpuzovač zastrčit do půdy až po jeho zelený uzávěr, čímž si usnadníte práci při sekání trávy.



Dejte pozor na to, že při sekání trávy nesmí zelený uzávěr přístroje příliš vyčnívat z půdy, abyste nepoškodili sekačku nebo přímo odpuzovač hlodavců.

Zkontrolujte znovu uzávěr přístroje, zda je dobře uzavřený, případně jej pevně utáhněte, aby se do přístroje nedostala voda. Udusejte opatrně a lehce půdu okolo přístroje.

Tento odpuzovač pokrývá okruh až 1250 m<sup>2</sup>. Podle vlastností půdy může být pokrytí okruhu působností odpuzovače sníženo. Velké kameny, kořeny, základy domů atd. mohou ovlivnit (snížit) účinnost odpuzovače. Pro pokrytí větší plochy použijte více těchto odpuzovačů. Suchá nebo písčité půda nejsou dobrými „vodiči“ vibrací tohoto odpuzovače. Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo jílovité půdě.

Zařízení nyní začne v intervalech 18 sekund vibrovat a vysílat do půdy oscilace. Účinek působení zařízení poznáte již asi za 2 týdny. Nechte odpuzovač pracovat déle, abyste zabránili případnému návratu již vypuzených živočichů nebo novému „uhnízdění“ jiných živočichů.

Vytáhněte odpuzovač z půdy, budete-li očekávat mrazy nebo případné zaplavení půdy.

## Záruka

Na odpuzovač hrabošů poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

Pouzdro:	Vodotěsné a vůči povětrnostním vlivům odolné pouzdro
Napájení:	4 baterie velké mono
Životnost baterií:	4 – 6 měsíců (max. 12 měsíců)
Okruh působnosti:	Až cca 1250 m <sup>2</sup> podle vlastností půdy
Interval vibrací:	Každých 18 sekund
Délka přístroje:	415 mm
Průměr trubky:	40 mm
Průměr uzávěru:	51 mm
Hmotnost:	380 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/3/2014