

## Dveřní a okenní alarm, sada 3ks



**Obj. č.: 75 06 22**



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady 3 ks dveřního a okenního alarmu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Výrobek slouží k detekci otevření okna/dveří. Sestává se ze dvou částí, magnetického kontaktu a alarmu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní prostředí.

**Výrobek je přezkoušen podle předpisů EMC a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda CE byla potvrzena, odpovídající doklady a podklady jsou uloženy u výrobce.**

### Rozsah dodávky

- 3x dveřní a okenní alarm
- 3x magnetický kontakt
- 9x baterie LR44
- Návod k použití

### Vložení baterie

1. Otevřete přihrádku baterií.
2. Vložte 3 knoflíkové baterie typu LR44 1,5 V do přihrádky, dodržte správnou polaritu podle značení uvnitř přihrádky.
3. Zavřete přihrádku baterií.

### Obsluha

1. Umístěte podélně vedle sebe jednotku alarmu a magnetický kontakt, šipka na magnetickém kontaktu musí být vedle linky na jednotce alarmu.
2. Přepnutím „On/Off“ přepínače do polohy „On“ alarm aktivujete.
3. Oddalte magnetický kontakt od jednotky alarmu a ozve se pronikavý zvukový tón.

### Montáž

Jednotka alarmu i magnetický kontakt mohou být na okenní či dveřní rám připevněny pomocí dodané oboustranné lepenky, magnetický kontakt lze připevnit i pomocí 2 šroubků.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do součástí alarmu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Součásti alarmu nevyžadují kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch.

### Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhašovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení:	4,5 V (3x 1,5 V knoflíková baterie typu LR44)
Rozměry:	62 x 31 x 24 mm

## Záruka

Na sadu dveřního a okenního alarmu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/12/2012