

Visací zámek s číselnou kombinací

Obj. č.: 75 41 44



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup visacího zámku s číselnou kombinací.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento visací zámek slouží pro zabezpečení předmětů, v např. zavazadlech, školních skříňkách nebo skříňkách ve fitness centrech. Tento zámek je praktický tím, že s sebou nemusíte nosit klíče a je vhodný pro nízké a střední zabezpečení.

Obsluha

Nastavte pomocí ozubených koleček na zámku výchozí číselnou kombinaci 0-0-0. Pokud máte již nastavenou jinou číselnou kombinaci, tak ji nastavte. Číslice tvoří vertikální linie. Kombinaci tvoří číslice na nejužší vnější straně zámku.

Otevřete zámek a nastavte novou číselnou kombinaci.

Otočte třmenem o 180° a zatlačte třmen směrem dolů, co to je jde.

Pak otočte stlačeným třmenem o 90° na stranu.

Nastavte požadované číselné trojčíslí pomocí malých koleček.


Otočte třmenem zpět o 90° a vytáhněte na doraz směrem nahoru.

Nový číselný kód je nastaven a kolečka s čísly zamčena.

Pomocí visacího zámku uzamkněte např. Vaše zavazadlo nebo skříňku tak, že uzavřete třmen.

Nastavte náhodnou číselnou kombinaci, čímž dojde k zajištění třmenu v otvoru, ve kterém je zasunutý.

Pro odemčení zámku nastavte pomocí koleček s čísly přednastavenou číselnou kombinaci.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do visacího zámku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Visací zámek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly ohrožit povrch pláště.

Recyklace



Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Materiál: Pozinkovaná slitina

Rozměry (Š x V x H): 22 x 61 x 11 mm

Hmotnost: 40 g

Záruka

Na visací zámek s číselnou kombinací poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/9/2013