

Odsávač pájecích zplodin 49150

**BRÜDER
MANESMA**


Obj. č.: 80 02 19

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto výrobku.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Při pájení používáme různá tavidla. Tyto tavidla hlavně z kalafuny – pryskyřice jsou smíchány s aktivátorem, který se běžně nazývá "borovicová pryskyřice". Tato pryskyřice obsahuje kyseliny, které se při vysoké teplotě vypařují a mohou mít za následek při vdechnutí bolest hlavy, nevolnost, podráždění očí atd. Proto doporučujeme tento produkt k odsávání těchto zplodin. Napájen je ze standardní elektrické zásuvky 230 V/50 Hz a jako hlavní funkční člen je použit ventilátor.

Obsluha



Před použitím výrobek zkontrolujte na možná poškození! Pokud objevíte známky poškození, nepřipojujte výrobek do zásuvky! Hrozí riziko ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!



Připojte výrobek do zásuvky. Výrobek musí být připojen přímo do nástěnné zásuvky, nikoliv do zásuvky např. na prodlužovacím kabelu!

Provozní podmínky

Připevněte tento produkt na pracovní desku, tak aby Vám dosáhl nad místo, kde pájíte a zároveň Vám nebránil při práci. Pomocí šroubu si nastavíte úhel. Hliníkové pouzdro je natolik robustní, aby odolalo i vyšší teplotě pájecích výparů.

Poté stačí jen zapojit zástrčku přírodního kabelu do zásuvky 230 V/50 Hz a zapnout vypínač.

Výměna filtru



Před výměnou filtru nejprve odpojte přístroj ze zásuvky!

Vyšroubujte oba, červeně označené šrouby a odstraňte kryt směrem vzhůru. Perforovaný kovový kryt lze nyní jednoduše odstranit. Odstraňte použitý a vložte nový filtr. Neotáčejte použitý filtr vzhůru nohama pro opětovné použití. Opětovně nasadte perforovaný kovový kryt. Přitlačte opatrně vrchní kryt a přišroubujte jej zpět dvěma šrouby. Pro jednodušší demontáž můžete nahradit původní šrouby těmi, které jsou přiloženy u jednotky.

Životnost filtru je cca 4 týdny při 8 h každodenního provozu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje kromě výměny filtru žádnou údržbu. Před čištěním výrobek vytáhněte z elektrické zásuvky. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Technické údaje

Napájení:	230 V/AC, 50 Hz
Příkon:	8 W
Hlučnost:	40 dB(A)
Pouzdro:	Eloxovaný hliník
Rozměry (Š x V x H):	150 x 140 x 55 mm
Hmotnost:	86 g

Překlad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

RE/11/2020