

Pájecí a odpájecí pinzeta

SMD ST 505 TW



Obj. č.: 81 38 89

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pájecí a odpájecí pinzety SMD Star Tec ST 505 TW. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Pájecí nástroje STAR TEC ST jsou určeny pro profesionální kutily, kteří vyžadují vysokou kvalitu pájení. Pájecí nástroje řady ST jsou určeny pro přímé připojení k nízkému napětí 12 a 24 V a jsou vybaveny masivní topní jednotkou a širokou škálou pájecích hrotů. Příslušné jmenovité výkony 7,5, 25, 30, 50 a 80 W splňují požadavky širokého spektra pájecích úkolů.

Rozsah dodávky


1. Pájecí/odpájecí pinzeta
2. Pájecí hroty 2 mm
3. Odkládací stojánek
4. Návod k obsluze



Uvedení do provozu

1. Ohněte odkládací stojánek podle níže uvedených pokynů.
2. Pájecí pinzetu umístěte do stojáčku.
3. Zabezpečte, aby se v blízkosti pájecí pinzety nevyskytovaly žádné hořlavé předměty.
4. Zkontrolujte, jestli napětí v elektrické síti odpovídá nominálnímu napětí pájecí pinzety.
5. Zástrčku napájecího kabelu pájecí pinzety zapojte do zásuvky elektrického proudu.
6. Po uplynutí času potřebného k zahřátí namočte pájecí hrot do pájky.
7. Pájecí pinzeta je nyní připravena k použití.

Ohnutí odkládací plochy: Vnitřní část odkládacího stojáčku ohněte přibližně o 90°, jak ukazuje obrázek.



Pájecí pinzeta umístěná v odkládacím stojáčku

Provozní pokyny

1. Vždy zabezpečte, aby bylo místo pájení čisté.
2. Pájecí hroty se musí před použitím potáhnout cínem a jejich pravidelným pocínováním během životnosti hrotů dosáhnete lepší kvality pájení.
3. Zahřívajte místo pájení, ne pájedlo. Přiložte hrot na místo pájení a počkejte, dokud pájka nesteče na spoj. Poté spoj potáhněte pájkou.
4. Odložte pájecí pinzetu a pájku v spoji nechte bez dalšího dotyku vychladnout.
5. Místa pájení se vždy dotýkejte hrotem s největší pracovní plochou.
6. Při práci používejte vždy správný druh pájky.
7. Aby se zabránilo zamrznutí hrotu v pinzetě, vždy ho po vychladnutí uvolněte.
8. Mezi dvěma operacemi musí být pájecí pinzeta umístěna do odkládacího stojáčku.

Bezpečnostní pokyny

- Pokud právě nástroj nepoužíváte, vždy jej odkládejte na odkládací stojánek.
- Nepoužívejte nástroj ve vlhkém a mokřem prostředí.
- Pájení provádějte na nehořlavém povrchu a dejte pozor, aby se teplem nepoškodily předměty v okolí.
- Při pájení vždy používejte vhodný ochranný oděv a bezpečnostní brýle.
- Výpary vznikající při pájení a tavení mohou být nebezpečné, a proto při pájení vždy zajistěte dostatečné větrání.
- Pinzeta byla vyrobena podle nejvyšších standardů, při přenášení ji nedržte za napájecí kabel a nepoužívejte jej k účelům, ke kterým není určena. Napájecí kabel chraňte před teplem a ostrými hranami. Napájecí kabel nevytahujte ze zásuvky tažením za kabel.
- Aby se zajistila kvalita pájení, udržujte pájecí hroty vždy čisté. Pájecí hroty vyměňte, až když jsou studené.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na pájecí a odpájecí pinzetu SMD Star Tec ST 505 TW poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2014