

Stolní lupa s osvětlením 12 W, 3 dioptrie**Obj. č.: 81 52 03****Vážený zákazníku,**

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolní lupy s osvětlením.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tato stolní lupa 12 W s osvětlením a 3 dioptriemi slouží k osvětlení pracovišť s možností použít zvětšovacího skla.

Výrobek je schválen pro provoz na střídavých 220-240V/ 50Hz.

Rozsah dodávky

- Stolní lupa s osvětlením
- Světelný zdroj (zářivka)
- Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Symbol blesku v trojúhelníku slouží jako upozornění před úrazem elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na zvýšené nebezpečí při obsluze, provozování a zacházení s výrobkem.



Symbol ruky se používá jako upozornění na zvláště tipy a pokyny k obsluze.



Symbol domu slouží k označení výrobků, které jsou určeny pro provoz ve vnitřních prostorách.



Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte celý návod, neboť jsou v něm obsaženy důležité informace ohledně konkrétního provozu. Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití. Za následné škody nepřebíráme odpovědnost!



Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme odpovědnost! V takových případech zaniká nárok na záruku.

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povolené přestavování nebo pozměňování výrobku. Nikdy výrobek nerozebírejte.
- Výrobek je určený k použití výhradně v suchých vnitřních prostorách, nesmí přijít do styku s vlhkostí nebo se namočit.
- Přívodní kabel nesmí přijít do styku s ostrými předměty.
- Nikdy se nedívejte přímo do světla, pokud je lupa zapnutá.
- Nikdy se nedívejte do světelných zdrojů typu LED nebo laseru skrz zvětšovací sklo. Můžete si tím přivodit poškození zraku.
- Pokud jej nepoužíváte, zakryjte zvětšovací sklo plastovým obalem, jinak riskujete vznik požáru, z důvodu průchodu přímého slunečního záření skrz zvětšovací sklo.
- Nikdy nenechávejte lupy bez dozoru, je-li v provozu.
- Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, silným vibracím nebo mechanickému stresu.
- Tento výrobek není hračka, nepatří do rukou dětem. Děti nedovedou posoudit možná nebezpečí plynoucí z nesprávného zacházení s elektrickými zařízeními. Dbejte proto v přítomnosti dětí zvýšené opatrnosti! Výrobek používejte mimo dosah dětí; obsahuje sklo (display) a malé části, které lze snadno spolknout, jako jsou baterie.
- Pokud přenesete výrobek ze studené do vyhřáté místnosti, může na něm zkondenzovat voda. Proto ho nechte nejdříve zahrát na pokojovou teplotu, než jej začnete používat.
- Obalové materiály neponechávejte ležet v dosahu dětí, mohly by se pro ně stát nebezpečnou hračkou.
- Zacházejte s výrobkem opatrně – nárazy a pády třeba i jen z malé výšky ho mohou poškodit. Pokud je pláští výrobku nebo kabel poškozený, už výrobek dále neprovozujte! Pokud je ještě připojený k síťovému napájetí, nedotýkejte se jej! Odpojte výrobek od zdroje napájetí. Výrobek přiveďte do odborné dílny nebo ho zákoným způsobem zlikvidujte.
- Máte-li důvod pochybovat, zda je provoz výrobku bezpečný, vypněte ho a zajistěte ho proti náhodnému použití. Za následujících podmínek není provoz výrobku bezpečný:
 - výrobek vykazuje viditelné poškození
 - výrobek nefunguje
 - výrobek byl delší dobu skladován za nevhovujících podmínek
 - výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení během přepravy.

- Servis, údržbu a opravy smí provádět pouze odborníci a odborné dílny.
- Před každým čištěním výrobku jej nejprve odpojte od síťové zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze sítě morýma rukama, hrozi nebezpečí ohrožení života zasazením elektrickým proudem!
- Nikdy nepolévejte elektrická zařízení žádnými tekutinami!
- Pokud narazíte na nějaké otázky, které nejsou v tomto návodu k použití uvedené, obraťte se laskavě na naši technickou podporu nebo jiného odborníka.
- V komerčních zařízeních je třeba dodržovat relevantní předpisy ohledně elektrických a provozních zařízení a předcházení úrazům. K použití výrobku ve školách, vzdělávacích zařízeních a v zařízeních pro volný čas smí docházet pouze pod dohledem vyškoleného personálu.

Nastavení



Nikdy nestavte výrobek do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony, dekorativní předměty, atd.)!

Zajistěte, aby žádný z těchto předmětů nepřešel do styku s lupou např. vlivem průvanu. V takovém případě hrozí riziko vzniku požáru.

Lupa by měla být umístěna mimo dosah dětí. Děti mohou na lupa shodit, zranit se nebo způsobit požár.

Nikdy lupa nepřikrývejte, je-li právě v provozu.

Nikdy lupa nestavte na nestabilní povrch. Lidé mohou být zraněni, pokud by na ně lupa spadla.

- Vybalte stolní lupa a postavte ji na rovný podklad poblíž síťové zásuvky.
- Nastavte si hlavu lupy a její rameno, jak požadujete.



Rameno můžete v případě potřeby zafixovat pomocí šroubu. Vhodný klíč naleznete přichycen ve spodu základny stolní lupy.

Připojení a první použití



Nikdy neprovozujte lupa bez ochranného krytu kolem zářivky, nebo je-li kryt poškozen.

Nejdříve si zjistěte, zdali je parametry síťové zásuvky odpovídají parametrům uvedeným na lupě.

Síťová zásuvka musí být rovněž po připojení napájecího adaptéru snadno přístupná, pro případ, že by bylo třeba napájecí adaptér rychle odpojit, dojde-li např. k poruše.

- Přívodní kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nemohl zakoupnout.
- Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
- Zapněte stolní lupa přepínačem umístěným ve spodu.
Poloha „0“ > Lupa je vypnuta.
Poloha „I“ > Lupa je zapnuta.
- Pokud je to třeba, odstraňte plastový kryt ze zvětšovacího skla.
- Pokud již lupa nebudete používat dejte plastový kryt zpět.

Výměna zářivky



Před tím, než budete měnit zářivku, lupa vypněte a vytáhněte napájecí zdroj ze síťové zásuvky!

Lupa se při provozu velmi zahřívá! Abyste předešli popáleninám, nechte lupa alespoň 5 minut vychladnout.

Nikdy nepoužívejte zářivku silnější, než je uvedeno v technických parametrech, aby nedošlo k jejímu přetížení.

- Odstraněte 5 šroubků, které drží ochranný kryt držáku zářivky.
- Odstraňte ochranný kryt držáku zářivky.
- Vytáhněte kruhovou zářivkovou trubici z obou upevňovacích objímek a otevřete kovovou objímkou držáku zářivky.
- Vyndejte zářivkovou trubici a vyměňte ji za novu téhož typu.
- Zajistěte zářivkovou trubici v kovové objínce a vtiskněte ji do obou upevňovacích objímek.
- Nasadte zpět ochranný kryt a přišroubujte jej pěti šroubkami.

Údržba a čištění



Před každým čištěním nejdříve hodiny odpojte od síťové zásuvky.

Dejte pozor, abyste vnitřek lupy nenamočili.

Výrobek nevyžaduje kromě výměny zářivky žádnou údržbu, nikdy ho tedy nerozebírejte. Pro očištění vnějšího obalu stolní lupy nebo nečistot či otisků prstů ze zvětšovacího skla použijte čistý, měkký a suchý hadřík. Netlačte příliš silně, mohli byste ho tím poškodit nebo poškrábat. Můžete hadr navlhčit ve vodě či speciálním přípravku na čištění skel.

Nepoužívejte chemická čistidla, mohla by odbarvit povrch obalu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	220 – 240V ~ / 50Hz
Světelný zdroj:	Zářivka 230 V / 12 W / T4, patice G10q
Zvětšovací sklo:	100 mm 3 nebo 12 dioptrií
Faktor zvětšení:	1,75x nebo 4x
Rozměry:	370 x 175 x 150 mm
Délka přívodního kabelu:	150cm
Okolní podmínky:	-20 až +40°C, relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku Změny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/4/2012