

Ultrazvuková čistička Emmi-5P



Obj. č.: 82 36 77



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové čističky Emmi-5P.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

- Jednoduchá obsluha díky 2 tlačítkům
- Digitální nastavení času s automatickým vypnutím
- Vynikající čisticí schopnost s čistou vodou



EMAG AG ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008



Popis a ovládací prvky

- 1 Start a nastavení doby čištění
- 2 Zobrazení v minutách
- 3 Zastavení čištění
- 4 Síťový kabel
- 5 Ocelová vana
- 6 Kryt pláště



Bezpečnostní předpisy

- Ultrazvuková čistička se smí připojovat pouze k takovému síťovému napětí, jaké je uvedeno na typovém štítku (na plášti výrobku), tedy do uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Nepoužívejte k čištění žádné hořlavé nebo agresivní chemikálie (kyseliny apod.).
- Během čištění ultrazvukem nesahejte do čistícího roztoku.
- Pokud jste zjistili poškození při přepravě, nezapojujte ultrazvukovou čističku do sítě.
- Nečistěte pomocí ultrazvukové čističky živé tvory (zvířata, nehty u prstů apod.).
- Čistička se smí používat pouze správně naplněná vodou (voda musí sahát cca 1 cm pod horní okraj).
- Čistička není vhodná pro nepřetržitý provoz.
- Čistička se smí používat pouze v interiérech a v suchém prostředí.
- Je normální, že se horní okraje vaničky při delším používání zahřívají.

Použití

Vaničku (6) naplňte vodou a síťový adaptér (4) zapojte do zásuvky. Stisknutím tlačítka „SET“ (1) můžete nyní nastavit dobu čištění a čistička začne pracovat. Každým stisknutím tlačítka „SET“ prodloužíte nastavenou dobu čištění o 1 minutu. Maximální nastavitelná doba čištění je 9 minut. Doba čištění závisí na stupni znečištění čistěných předmětů. Po uplynutí nastavené doby čištění se na displeji objeví čas „0“ a čistička automaticky ukončí činnost.

Asi 60 sekund po ukončení čištění se displej vypne. Displeji (2) svítí červený puntík, který indikuje, že se čistička nachází v režimu Stand-By. Po dalším stisknutí tlačítka „SET“ (1) nebo „RESET“ (3) je čistička automaticky opět připravena k provozu.

Po ukončení čištění vyjměte vyčištěné předměty z vaničky a krátce je opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili na nich ulpělé částečky špíny.

Po ukončení čištění (nebo několika čistěních) se doporučuje vodu z vaničky vylít, vaničku krátce vypláchnout a dosucha vytřít utěrkou. Dbejte na to, aby větracími drážkami ve dně čističky nepronikla dovnitř pláště voda.

Upozornění

Při plnění čerstvou vodou zvažte, že v závislosti na její tvrdosti je třeba nechat vodu, aby se zbavila plynů (nejlepších výsledků čištění dosáhnete s vodou převařenou nebo destilovanou).

V ostatních případech Vám doporučujeme, abyste nechali čističku nejprve běžet několik minut jen s vodou, než do ní vložíte čistěné předměty.

Příklady pro čištění předmětů pomocí ultrazvuku

- Brýle, brýlové obroučky (Zamezte přímému kontaktu brýlových skel s ocelovým dnem vaničky!)
- Zlaté a stříbrné šperky, drahé kameny, smaragdy, perly
- Rýsovací a kreslicí pera a jejich příslušenství
- Zubní protézy a rovnátka
- Planžety elektrických holicích strojků
- Drobné mechanické součástky, části zbraní, např. zásobníky, nábojnice, úderníky, pružiny

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ultrazvukové čističky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Ultrazvuková čistička nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Technické údaje

Parametr	Emmi 05	Jednotka
Obsah vany	0,5	l
Vnitřní rozměry vaničky		
Délka	175	mm
Šířka	80	mm
Hloubka	40	mm
Velikost		
Délka	195	mm
Šířka	105	mm
Výška	127	mm
Provozní napětí	230 / 50	V~ / Hz
Třída ochrany	IP 20	
Příkon	max. 50	W
Nastavení času	max. 9	min.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/03/2012