

Topinkovač AT 2509

SEVERIN

Obj. č.: 82 85 97



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup topinkovače Severin AT 2509. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

1. Opékací štěrbin
2. Spínací páčka
3. Funkce rozmrazování s LED kontrolkou
4. Funkce ohřívání s LED kontrolkou
5. Tlačítko vysunutí s kontrolkou napájení
6. Zástrčka napájecího kabelu
7. Regulátor intenzity opékání
8. Schránka pro napájecí kabel (na spodní straně přístroje)
9. Tácek na drobnky
10. Typový štítek (na spodní straně přístroje)
11. Kryt přístroje
12. Posuvný ovladač držáku pečiva
13. Integrovaný držák pečiva



Provoz spotřebiče

- Spínací páčka se zachytí ve spodní pozici, pouze pokud je spotřebič připojen k napájení.
 - Různé typy chleba a pečiva, jejich obsah vlhkosti a tloušťka plátku chleba mají za následek různé stupně opečení. Chléb by se měl proto uchovávat v uzavřeném obalu.
 - Chléb, starý jeden den se opéká rychleji, než čerstvý chléb. Při opékání černého chleba nastavte ovladač intenzity opékání na vyšší stupeň, než když opékáte bílý chléb.
 - Neopékejte příliš tlusté nebo velké plátky chleba, protože by se mohly v topinkovači zaseknout. Tloušťka plátků, které chcete opékat, by neměla přesáhnout 14 mm.
- V případě, že se během provozu vyskytnou nějaké problémy, nebo závada, stejně jako před čištěním, vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického proudu.
 - Pro odstranění plátku, který se zachytil v topinkovači, použijte tupý dřevěný nástroj (např. rukojeť kartáčku).

Před prvním použitím

- Topinkovač bez potravin zapněte a proveďte naprázdno aspoň 5 opékacích cyklů při nastavení maximální teploty.
- Mezi jednotlivými cykly nechte topinkovač vychladnout.
- Při prvním uvedení do provozu může z topinkovače vycházet trochu kouře a zápachu, které se však po chvíli ztratí. Zabezpečte dostatečné větrání.

Automatické vypnutí

Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypínání, která se aktivuje, když se plátek chleba po ukončení opékacího cyklu zasekne v topinkovači a nevyskočí. Pokud k tomu dojde, odpojte spotřebič od elektrického proudu a zasekný kousek chleba odstraňte.

Nastavení intenzity opékání

Otáčením regulátoru opékání můžete nastavit různou intenzitu opékání. Otáčením regulátoru proti směru hodinových ručiček nastavíte nejmenší stupeň opečení - chléb je světlý. Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček nastavíte největší stupeň opečení - chléb je tmavý.

V případě opékání speciálního nakrájeného toustovacího chleba doporučujeme nastavit regulátor intenzity opékání na stupeň 3, nebo 4.

Obsluha spotřebiče

- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do zásuvky elektrického proudu.
- Po nastavení intenzity opékání vložte do opékacích štěrbin chléb a stiskněte spínací páčku dolů. Rozsvítí se kontrolka.
- Pokud chléb dosáhne požadované intenzity opečení, topinkovač se automaticky vypne, plátky chleba vyskočí, a když zhasne kontrolní světlo, můžete je vyjmout.
- Aby se dosáhlo stejného opečení, když opékáte několik plátků chleba po sobě, nechte topinkovač mezi jednotlivými cykly opékání 60 až 90 sekund vychladnout.



V průběhu provozu nezakrývejte opékací štěrbinu.

Funkce rozmrazování

Při opékání zmrazeného chleba můžete navíc použít funkci rozmrazování, při které se prodlouží doba opékání a rozsvítí se kontrolka funkce.

Funkce ohřívání

Funkce ohřívání je vhodná pro ohřátí již opečeného chleba.



Nepoužívejte tuto funkci k ohřívání chleba, který je natřen máslem.

Funkci ohřívání můžete aktivovat po zapnutí funkce opékání. Její zapnutí signalizuje kontrolka.

Přerušení opékačícího cyklu

Pokud chcete přerušit opékačící cyklus, stiskněte tlačítko pro vysunutí chleba. Topinkovač se vypne a plátky chleba vyskočí.

Ohřívání buchet, rohlíků a pečiva

- Pokud chcete ohřívát buchty, rohlíky, nebo jiné pekařské výrobky, stiskněte posuvnou páčku ovladače držáku pečiva dolů, aby se vysunul držák pečiva.
- Pečivo, které chcete zahřát, položte na vrch držáku, regulátor intenzity opékání nastavte do střední polohy a poté stiskněte dolů spínací páčku, aby se topinkovač zapnul.
- Pokud se opékačící cyklus ukončí a topinkovač se automaticky vypne, otočte rohlík, nebo housku na druhou stranu a proces opakujte.
- Po použití zatlačte posuvný ovladač opět nahoru, aby se držák pečiva vrátil do své původní polohy.



Nepokládejte pečivo přímo na opékačící štěrbinu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do topinkovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Topinkovač nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro spotřebiče.

- Vždy existuje nebezpečí, že chléb může vzplanout, např. pokud jej pečete víc než jednou, nebo pokud se dostane do kontaktu s topnými prvky. Dejte proto pozor, aby se spotřebič nepoužíval v těsné blízkosti záclon, nebo podobných hořlavých materiálů. Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nepokoušejte se vytahovat chléb z topinkovače prsty a do opékačících štěrbin nekládejte žádné předměty (např. vidličky, nože), protože topné prvky jsou pod proudem.



Táček na drobků

Během provozu padají veškeré drobků dolů na táček. Pokud chcete táček vyprázdnit, vytáhněte jej ze strany ven z topinkovače. Před dalším použitím topinkovače se ubezpečte, že jste táček na drobků vložili zpět.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na topinkovač Severin AT 2509 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2013