

Topinkovač AT 2514

SEVERIN



Obj. č.: 82 86 00

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup topinkovače AT 2514.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

- 1 Integrovaná mřížka na rozpékání housek
- 2 Rozmrazování + kontrolka
- 3 Ohřívání + kontrolka
- 4 Tlačítko pro vypnutí s kontrolkou provozu
- 5 Plášť spotřebiče
- 6 Regulátor pro plynulé nastavení doby přípravy
- 7 Navijení přívodní šňůry (na spodní straně)
- 8 Typový štítek (na spodní straně)
- 9 Otvor pro zapékání
- 10 Ovládací tlačítko
- 11 Táček na drobky
- 12 Přívodní šňůra se zástrčkou
- 13 Tlačítko pro ovládání mřížky na housky



Před prvním použitím

- Topinkovač bez potravin zapněte a proveďte naprázdno aspoň 5 opékacích cyklů při nastavení maximální teploty.
- Mezi jednotlivými cykly nechte topinkovač vychladnout.
- Při prvním uvedení do provozu může z topinkovače vycházet trochu kouře a zápachu, kter se však po chvíli ztratí. Zabezpečte dostatečné větrání.

Obsluha spotřebiče

- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do zásuvky elektrického proudu.
- Po nastavení intenzity opékání vložte do opékacích štěrbin chléb a stiskněte spínací páčku dolů. Rozsvítí se kontrolka.
- Pokud chléb dosáhne požadované intenzity opečení, topinkovač se automaticky vypne, plátky chleba vyskočí, a když zhasne kontrolní světlo, můžete je vyjmout.
- Aby se dosáhlo stejného opečení, když opékáte několik plátků chleba po sobě, nechte topinkovač mezi jednotlivými cykly opékání 60 až 90 sekund vychladnout.



V průběhu provozu nezakrývejte opékací štěrbinu.

Nastavení stupně opékání

- Požadovaný stupeň opékání lze plynule nastavit pomocí regulátoru.
světlý tlačítkem otočte směrem doleva
tmavý tlačítkem otočte směrem doprava

Pro opékání toastového chleba doporučujeme nastavit stupeň opečení mezi hodnotami 3 a 4.

Funkce rozmrazování

Pokud chcete opékat zmrzlý toastový chléb, lze nastavený čas prodloužit pomocí tlačítka s funkcí rozmrazování. Jakmile spustíte opékání toastového chleba běžným způsobem, stiskněte ještě tlačítko s funkcí rozmrazování. Příslušná kontrolka signalizuje aktivovanou funkci.

Funkce ohřívání

Pomocí této funkce můžete již opečený chléb znovu ohřát. Neohřívajte chléb namazaný máslem apod.! Plátek opečeného toastového chleba vložte do topinkovače běžným způsobem, stlačte ovládací tlačítko a poté stiskněte tlačítko s funkcí ohřívání. Příslušná kontrolka signalizuje aktivovanou funkci.

Přerušení provozu

Pokud chcete provoz topinkovače přerušit, stiskněte tlačítko pro vypnutí. Topinkovač se vypne a pružiny vymrští chléb, abyste ho mohli snadno vyjmout.

Rozehrívání housek

- Pokud chcete pomocí topinkovače oživit starší pečivo, stiskněte ovládací tlačítko mřížky na housky směrem dolů – mřížka se tak rozevře.
- Na mřížku položte housky, pomocí regulátoru nastavte střední stupeň opečení a topinkovač zapněte (stlačte ovládací tlačítko směrem dolů).
- Po automatickém vypnutí housky otočte a topinkovač zapněte ještě jednou.
- Mřížku lze opět sklopit pomocí příslušného tlačítka, které posunete nahoru.
- **Housky nikdy nevkládáte přímo do otvoru pro zapékání!**

Provoz spotřebiče

- Spínací páčka se zachytí ve spodní pozici, pouze pokud je spotřebič připojen k napájení.
 - Různé typy chleba a pečiva, jejich obsah vlhkosti a tloušťka plátku chleba mají za následek různé stupně opečení. Chléb by se měl proto uchovávat v uzavřeném obalu.
 - Chléb, starý jeden den se opéká rychleji, než čerstvý chléb. Při opékání černého chleba nastavte ovladač intenzity opékání na vyšší stupeň, než když opékáte bílý chléb.
 - Neopékejte příliš tlusté nebo velké plátky chleba, protože by se mohly v topinkovači zaseknout. Tloušťka plátků, které chcete opékat, by neměla přesáhnout 14 mm.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do topinkovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Topinkovač nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro spotřebiče.

- Vždy existuje nebezpečí, že chléb může vzplanout, např. pokud jej pečete víc než jednou, nebo pokud se dostane do kontaktu s topnými prvky. Dejte proto pozor, aby se spotřebič nepoužíval v těsné blízkosti záclon, nebo podobných hořlavých materiálů. Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nepokoušejte se vytahovat chléb z topinkovače prsty a do opékacích štěrbin nevkládajte žádné předměty (např. vidličky, nože), protože topné prvky jsou pod proudem.



Táček na dročky

Během provozu padají veškeré dročky dolů na táček. Pokud chcete táček vyprázdnit, vytáhněte jej ze strany ven z topinkovače. Před dalším použitím topinkovače se ubezpečte, že jste táček na dročky vložili zpět.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na topinkovač Severin AT 2509 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2017