

# Kapesní stopky Race CG-501



Obj. č.: 84 05 73



## Obsah

	Strana
Úvod.....	1
Účel použití.....	2
Bezpečnostní předpisy.....	2
Obsluha.....	3
Ovládací tlačítka.....	3
Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře.....	3
Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí).....	4
Funkce stopky.....	4
Výměna baterie.....	4
Údržba a čištění.....	5
Recyklace.....	5
Technické údaje.....	5

## Úvod

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kapesních stopky Race.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Účel použití

Pomocí těchto stopky můžete měřit časy až 24 hodin. Prvních 30 minut můžete měřit s rozlišením po jedné setině sekundy (1/100 s), zbývající čas změříte po sekundách, minutách a hodinách. Tyto stopky jsou dále vybaveny funkcí normálního zobrazení času (funkce normálních hodin) včetně zobrazení data (dne v měsíci, měsíce v roce a se zobrazením zkratkou dnů v týdnu v anglickém jazyce). Zobrazený čas můžete nastavit ve 12-hodinovém nebo ve 24-hodinovém formátu zobrazení. Kromě normální funkce buzení (s funkcí opakovaného buzení) jsou tyto stopky vybaveny ještě akustickým signálem, který Vás upozorní na uplynutí každé celé hodiny. K napájení stopky slouží 1 knoflíková baterie typu „LR44“.

## Bezpečnostní předpisy

- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení).
- Tento přístroj, který lze napájet pouze jednou knoflíkovou baterií typu „LR 44“. K napájení stopky nepoužívejte žádné jiné typy baterií.
- S přístrojem zacházejte šetrně – nevystavujte jej otřesům, nárazům a nenechte jej spadnout na podlahu (toto by mohlo způsobit jeho poškození). Dále tento přístroj nevystavujte vysokým teplotám, stříkající nebo kapající vodě a silným vibracím.
- Nezapínejte přístroj nikdy okamžitě poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí a nedojde k odpaření zkondenzované vody.
- Tento přístroj není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrenové kuličky představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

## Šetřete životní prostředí!

## Obsluha

### Ovládací tlačítka



**Tlačítko A:** Tlačítko zobrazení nastaveného času buzení (hodiny, minuty a další nastavení).

**Tlačítko B:** Tlačítko „MODE“ – přepínání různých režimů: zapnutí funkce stopek, nastavení času buzení, nastavení času (hodiny) a potvrzení provedených nastavení.

**Tlačítko C:** Nastavení kalendáře (měsíc, den zkratka dne v týdnu), spuštění a zastavení stopek jakož i další nastavení, např. přepnutí zobrazení času z 12-hodinového formátu na formát 24-hodinový.

### Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře

- Přepnutí do režimu normálního zobrazení času:**  
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „MODE“ [B] tak dlouho, dokud nepřepnete zobrazení na displeji stopek do režimu zobrazení normálního času. Tento režim poznáte podle zobrazení zkratky dne v týdnu, času v hodinách, minutách a sekundách na displeji.
- Nastavení času a data:**  
Abyste mohli provést nastavení času a data, stiskněte 3 x (třikrát) tlačítko [B]. Na displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času v sekundách. Postupným tisknutím tlačítka [C] vynulujete nastavení sekund na hodnotu „00“.
- Postupným tisknutím tlačítka [A] přepnete zobrazení na displeji na následující nastavení: **minuty, hodiny, den v měsíci, měsíc v roce, zkratka dne v týdnu a zpět k nastavení sekund**. Příslušná pole pro provedení nastavení budou na displeji stopek blikat.
- Tisknutím tlačítka [C] zvýšíte tyto hodnoty směrem nahoru. Po každém provedeném nastavení (například minut) stiskněte tlačítko [A] a přepnete zobrazení na displeji k nastavení další hodnoty (například času v hodinách).
- Podržíte-li při nastavování času v hodinách delší dobu stisknuté tlačítko [C], přepnete zobrazení času na 12-hodinový formát, dalším stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení času na formát 24-hodinový.
- Potvrzení nastavení (ukončení těchto nastavení) provedete krátkým stisknutím tlačítka [B]. Na displeji stopek se zobrazí normální čas jako na hodinkách.
- Krátkým stisknutím tlačítka [C] v režimu zobrazení času můžete zobrazit na displeji datum, krátkým stisknutím tlačítka [A] zobrazíte nastavený čas buzení.

### Poznámka:

Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na displeji zobrazovat ještě následující symboly: **PM** (post meridiem) = „čas odpoledne“ a **AM** (ante meridiem) = „čas dopoledne“. Jedná se angloamerický způsob zobrazení času.

Zkratky dnů v týdnu jsou na displeji stopek zobrazovány v anglickém jazyce:

„**SU**“ (= Sunday = neděle), „**MO**“ (= Monday = pondělí),  
„**TU**“ (= Tuesday = úterý), „**WE**“ (= Wednesday = středa),  
„**TH**“ (= Thursday = čtvrtek), „**FR**“ (= Friday = pátek),  
„**SA**“ (= Saturday = sobota)

### Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí)

- Zapnutí / vypnutí funkce buzení:**  
Stisknutím tlačítka [A] v normálním režimu zobrazení času zobrazíte na displeji stopek nastavený čas buzení. Pokud podržíte poté tlačítko [A] déle stisknuté, můžete stisknutím tlačítka [C] zapnout nebo vypnout funkci buzení. Je-li funkce budíku zapnutá, zobrazí se na displeji stopek symbol „**zvonečku**“. Jinak nebude tento symbol na displeji zobrazen.
- Zapnutí / vypnutí hodinového alarmu:**  
Budete-li chtít zapnout hodinový alarm (vyzvánění každou celou hodinu), podržte stisknuté tlačítko [A] a stiskněte tlačítko [B]. Bude-li tento alarm zapnutý, zobrazí se na displeji stopek celá lišta se zkratkami dnů v týdnu.
- Nastavení času buzení provedete následujícím způsobem:**  
Stiskněte v režimu normálního zobrazení času 2 x (dvakrát) tlačítko [B]. Na displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času buzení v minutách. Postupným tisknutím tlačítka [C] nastavte minutu času buzení. Poté stiskněte tlačítko [A], na displeji začne blikat pole pro nastavení času buzení v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka [C] nastavte hodinu času buzení.
- Po tomto provedeném nastavení času buzení, bude funkce budíku automaticky zapnuta (pokud ji ovšem nevypnete – viz 1.). Toto poznáte podle zobrazení symbolu „**zvonečku**“ na displeji stopek.
- Přerušení buzení:**  
Jakmile se ze stopek ozve akustický signál, můžete jej na 5 minut vypnout (přerušit) stisknutím tlačítka [A] nebo [C].
- Funkce opakovaného buzení:** Akustický signál se bude ozývat v 5-minutových intervalech tak dlouho, dokud jej výše uvedeným způsobem nevypnete (dokud nezmizí z displeje symbol „**zvonečku**“).

### Funkce stopek

- Zapnutí funkce stopek:**  
Jedním (krátkým) stisknutím tlačítka [B] v normálním režimu zobrazení času zapnete funkci stopek (stopky – odpočítávání času tímto způsobem ještě nespustíte).
- Spuštění stopek:**  
Stopky (odpočítávání času) spustíte nyní krátkým stisknutím tlačítka [C]. Na displeji stopek budou zobrazovány setiny sekundy, desetiny sekundy, celé sekundy a minuty měřeného času.
- Zastavení stopek (měření času):**  
Měření času zastavíte dalším krátkým stisknutím tlačítka [C]. Odečtete na displeji stopek změřený čas.
- Vynulování času změřeného stopkami:**  
Vynulování času změřeného stopkami provedete stisknutím tlačítka [A].
- Měření 2 mezičasů:**  
Budete-li chtít změřit 2 mezičasy nebo časy dosažené 2 závodníky, postupujte následujícím způsobem: Spusťte stopky stisknutím tlačítka [C]. Jakmile doběhne například první závodník do cíle, stiskněte tlačítko [A]. Doběhne-li druhý závodník do cíle, stiskněte tlačítko [C]. Na displeji stopek uvidíte nyní čas dosažený prvním závodníkem a po stisknutí tlačítka [A] uvidíte na displeji čas dosažený druhým závodníkem. Dalším stisknutím tlačítka [A] provedete vynulování obou mezičasů.

## Výměna baterie

Vyšroubujte na zadní straně stopek 4 šroubky a sejměte kryt bateriového pouzdra. Vyndejte z pouzdra vybitou baterii a vložte do něj novou baterii správnou polaritou. Poté kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Používejte pouze baterie typu „LR44“.

## Údržba a čištění

Tyto stopky kromě občasně výměny baterie nevyžadují žádnou údržbu. Jakmile bude zobrazení na displeji stopek nečitelné, nebo přestanou-li stopky fungovat, proveďte výměnu baterie.

Jiné opravy stopek mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu.

Pokud dojde k znečištění pouzdra (krytu) přístroje nebo jeho displeje, vyčistěte tyto plochy pomocí navlhčeného hadříku. Nepoužívejte k čištění žádné prostředky na drnutí nebo chemická rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Funkce:	Zobrazení času (12- nebo 24- hodinový formát) Buzení Hodinový alarm Stopky (24 hodin)
---------	--

Napájení:	1 knoflíková baterie typu „LR44“
-----------	----------------------------------



## Záruka

Na stopky Race poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/9/2012