

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Rozdělovací zásuvka 12 V 4 zásuvky

CONRAD



Obj. č.: 85 52 09

Účel použití

12 V čtyřmístná zásuvka s vypínačem je určena pro připojení více než jednoho uživatele k zásuvce zapalovače v autě. Může být použita pouze pro 12V přírodní systém jednosměrného proudu se záporný pól baterie v autě a může být použita a instalována pouze v autech, kde tento systém je součástí vybavení. Nikdy přístroj nepřipojujte k jinému zdroji napětí. Činnost přístroje je povolena pouze uvnitř auta. Přístroj nevystavujte účinkům vlhka. Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno a může vést k poškození přístroje. Navíc hrozí riziko el.požáru, zkratu nebo šoku. Prosím, přečtěte si pečlivě daný návod k použití a uschovejte jej pro pozdější využití.

Bezpečnostní pokyny



V případě škody na majetku či přístroji způsobené nedodržáním bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce vyvazuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpovědnost za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů dále uvedených. V těchto případech je záruka neplatná. Symbol vykřičníku vyobrazeném v trojúhelníku vyznačuje důležitou informaci v tomto návodu. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ohledně správné manipulace s přístrojem.

Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím. Nikdy nevkládejte zapalovač cigaret do 12 V čtyřmístné zásuvky. Mohlo by dojít k přetížení přístroje a následnému poškození. Před použitím zásuvky ji pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozena, v žádném případě ji nepoužívejte. Neodborná modifikace či konverze není povolena a to z důvodu homologace a bezpečnosti. Jako zdroj napětí může být použit pouze 12V zdroj stejnosměrného proudu (se záporným pólem baterie na karosérii). Přístroj nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že přístroj pracuje spolehlivě. Postupujte dle následujících pracovních pokynů. Pokud máte pochybnosti ohledně činnosti přístroje či jeho správného zapojení, kontaktujte odborný personál. Čas od času zkontrolujte technický stav přístroje a jeho zapojení. Pokud je zásuvka či její připojení poničené, musí být prohlédnuto servisním technikem. Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým teplotám, silným vibracím a účinkům vody. Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko požáru. Pokud se přece jenom voda dostane do přístroje, okamžitě jej odpojte od síťového zdroje a kontaktujte odborníka. Tento přístroj není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí. Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti. V případě více dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto manuálu nás, prosím, kontaktujte na zákaznickém oddělení nebo u jiného specialisty.

Činnost přístroje



Při instalaci 12 V čtyřmístné zásuvky dbejte na její řádnou instalaci. Uvědomte si, jaké nebezpečí může způsobit uvolněný kontakt. Proto přístroj instalujte bezpečně do míst, kde nehrozí riziko pro spolujezdce. Přístroj nesmí být nikdy umístěn v blízkosti airbagů či místa, kde se můžou vyfouknout a také ne v místech, kde by omezoval výhledu řidiče. Pokud si nejste jisti místem instalace, kontaktujte prodejce vašeho auta. Max. zatížení 12 V čtyřmístné zásuvky je 10A. Součet zatížení všech uživatelů by neměl přesáhnout tuto hodnotu. Kapacita individuálních zásuvek přístroje je 6 A. Maximální napětí jednoho uživatele by nemělo přesáhnout tuto hodnotu.

Vyberte vhodné místo pro instalaci (v blízkosti zapalovače vašeho auta). Místo instalace pečlivě očistěte tak, aby lepidlo šlo nanést co nejlépe. Na spodní straně krytu odstraňte ochranný film pásky a 12 V čtyřmístnou zásuvku zamáčkněte na podlepený povrch. Připojovací kolíček 12 V čtyřmístné zásuvky propojte do zásuvky zapalovače vašeho auta. Kolíčky přístroje, které mají být propojeny, vložte do zásuvky 12 V čtyřmístné zásuvky. K zapnutí individuálního přístroje, zapněte příslušný spínač na horní straně pouzdra přístroje. V případě zapnutí přístroje se rozsvítí LED umístěna vedle spínače.

Výměna pojistek



Pojistky vyměňte pouze za nové specifického typu o nominálním proudu uvedeným v následující kapitole – „Technické údaje“. Jakákoliv oprava či přemostění pojistek není povolena.

Ze zásuvky zapalovače vašeho auta vyjměte přívodovou zástrčku 12 V 4-místné zásuvky. Povolte zámek umístěný nahoře na přívodní zástrčce. Odstraňte defektní pojistku a nahraďte ji novou stejného typu. Zámek opět utáhněte.

Likvidace přístroje



Prosíme o likvidaci použitého přístroje v souladu se současnými zákonnými požadavky.

Technické údaje

Provozní napětí: 12 V =
Dovolené zatížení: 10 A (max. kapacita zatížení)
6 A (max. kapacita zatížení na jednu zásuvku)
Pojistky: F10 A /250 V (5x 20 mm)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MUS/11/2009