

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



ČESKY

29-31

Bezpečnost

Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s vodou nebo s mokřýma rukama.



- Přístroj nesmí být ponořen do vody. Ani při čištění nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ve vaně, umyvadle nebo v jiných nádržích a nádobách.
- Pokud budete používat výrobek v koupelně pamatujte, že musíte po použití přístroje odpojit přírodní kabel. Blízkost vody představuje nebezpečí i pro vypnutý přístroj.
- Pokud jím již není přístroj vybaven, doporučujeme jako další ochranu instalovat v koupelnovém okruhu chrániče proti chybnému proudu (RCD) s dimenzovaným spouštěcím proudem, který není větší než 30 mA. Zeptejte se svého instalatéra.
- Přístroj za provozu nikdy neodkládejte na měkké polštáře nebo deky.
- Během používání přístroje nezakrývejte otvory pro sání a výdech vzduchu.
- Přístroj je vybaven ochranou proti přehřívání.
- Po použití odpojte přírodní kabel ze zásuvky. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.

- Pokud došlo k poškození přírodního kabelu, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobná kvalifikovaná osoba. Zabráníte tak vzniku nebezpečí a rizik.
- Přístroj nesmíte uvést do provozu v případě, že je poškozen nebo pokud je viditelně poškozen kabel.
- Chraňte přístroj před dětmi.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzoryckými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostateku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zásahem.

HAIR DRYER HD 3700

Obsah dodávky

- 1 Vysoušeč vlasů HD 3700 1800 W Ceramic
- 2 Úzký nástavec (koncentrátor) **E** pro profesionální styling

Nastavení

Přístroj má následující možnosti nastavení:

Intenzita foukání **C**

- **0**: Vyp
- **1**: Mírný proud vzduchu
- **2**: Silný proud vzduchu

Teplotní stupně **B**

- **}** : Chladný vzduch
- **}}** : Mírná teplota pro pozvolné sušení a tvarování
- **}}** : Vysoká teplota pro rychlé sušení

Studený vzduch (Cool Shot) **D**

- *****: Přerušování zahřívání a zahájení foukání studeného proudu vzduchu

Použití

Zkontrolujte, zda je napětí uvedené na typovém štítku (na rukojeti přístroje) shodné s místním napětím.

- 1 Vlasy po umytí dobře vytřete.
- 2 Pokud je to vhodné, nasadte na vysoušeč úzký nástavec (koncentrátor) **E** a nasměrujte jej.
- 3 Zapojte zástrčku přívodního kabelu **A** do zásuvky.
- 4 Zapněte přístroj spínačem **C** a nastavte požadovanou intenzitu foukání.
- 5 Nastavte přepínačem **B** požadovanou teplotu.

- 6 Pokud je to vhodné, přerušte během vysoušení proud teplého vzduchu – stiskněte tlačítko **D** (Cool Shot) a podržte je stisknuté.

Upozornění

- Cool Shot přerušuje zahřívání a zahájí foukání studeného proudu vzduchu. Účes je tak lépe fixovaný a dlouho si udrží tvar.
- 7 Po použití přístroj vypněte vypínačem **C** a vytáhněte zástrčku přívodního kabelu **A** ze zásuvky.

Pozor

- Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje, může dojít k jeho poškození. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní kabel a přístroj viditelně poškozený.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody.

Používejte k čištění přístroje měkkou a suchou utěrku. Nezapomínejte čas od času očistit větrací mřížku **G** měkkým štětcem od prachu a vlasů.

Pravidelně demontujte větrací mřížku **G** a očistěte filtr. Stáhněte mřížku směrem dozadu.

HAIR DRYER HD 3700

Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z jakostních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít.



Výrobek proto nesmí být po uplynutí své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Na tuto skutečnost

upozorňuje následující symbol. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy.

Recyklací použitých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Technické parametry



Tento výrobek splňuje ustanovení evropské směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Napájení

230 - 240 V ~ 50 Hz

Výkon

1600 - 1800 W

Technické změny a změny designu vyhrazeny!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG