

HAIR DRYER
IONIC
HD 6080

ČESKY



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



BEZPEČNOST

Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny:

- Spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřma rukama.



- Neponořujte spotřebič do vody a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s vodou, a to ani při čištění.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně, je nutné vytáhnout zástrčku po použití, jelikož jakákoli voda v blízkosti spotřebiče je zdrojem rizika, i když je spotřebič vypnutý.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody ve vaně, umyvadle či jiných nádobách.
- Pokud spotřebič ještě nepoužíváte, doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací ochranného zařízení na zbytkový proud (RCD) s nominálním proudem nejvýše 30 mA v elektrickém obvodu vaší koupelny. Požádejte o radu kvalifikovaného elektrikáře.
- Nikdy neumísťujte spotřebič na měkké polštáře či deky při provozu.
- Zkontrolujte, zda vzduchové vývody a výstupní otvory nejsou během provozu zakryté.
- Spotřebič je vybaven systémem ochrany proti přehřívání.
- Po použití spotřebiče vytáhněte zástrčku. Nevytahujte zástrčku tažením za napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen spotřebič nebo kabel.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k riziku zásahu elektrickým proudem.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzoricnými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Nikdy neotevírejte spotřebič. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku (na rukojeti spotřebiče) odpovídá vaší místní síti. Jediný způsob odpojení spotřebiče od sítě je vytažením zástrčky.
- Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých zařízení, materiálů a nábytku. Nedovolte, aby spotřebič byl v kontaktu s hořlavými materiály, jako jsou záclony, látky, stěny, atd., nebo byl jimi překrytý. Zkontrolujte, zda je spotřebič vždy v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a nábytku.
- Tryska je při používání velmi horká. Nedotýkejte se jej holými rukama. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu pokožky s horkými částmi. Nedovolte, aby se tryska dostala styku s vaší tváří, krkem nebo hlavou.
- Teplý proud vzduchu je nutný k dosažení dokonalého výsledku. Nezapomínejte, že kovový kartáč se při dlouhodobém nebo intenzivním používání může silně zahřát. Chcete-li předejít zraněním, upravte čas používání spotřebiče podle používaného příslušenství.

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení vysoušeče vlasů HD 6080.

Přečtěte si pozorně následující pokyny pro uživatele, abyste zajistili plné spokojenosti s kvalitním výrobkem Grundig po mnoho následujících let.

Odpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro interní zaměstnance i

dodavatele. Příkladáme také velký význam účinnému využívání surovin s trvalým omezováním odpadu v řádu několika tun plastu každý rok. Veškeré příslušenství je navíc k dispozici nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Kontroly

Viz obrázky straně 3.

- A** Úzká tryska pro profesionální tvarování
- B** Mřížka pro vstup vzduchu
- C** ❄ Chladný ráz (přeruší přívod horkého vzduchu a nahradí jej chladným proudem)
- D** Spínač nastavení teploty
 - } nízká teplota
 - ECO: ekologicky šetrný režim eco pro jemné sušení, tvarování a úsporu elektřiny
 -))) vysoká teplota pro rychlé sušení
- E** Spínač nastavení dmychadla
 - 0: vypnuto
 - 1: Jemný proud vzduchu
 - 2: Silný proud vzduchu
- F** Napájecí kabel se smyčkou pro zavěšení

Pozor

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku (na rukojeti spotřebiče) odpovídá vaší místní síti.
 - Tryska je při používání velmi horká. Nedotýkejte se jí holými rukama. Vyvarujte se jakéhokoliv kontaktu pokožky s horkými částmi. Nedovolte, aby se tryska dostala styku s vaší tvář, krkem nebo hlavou.
 - Teplý proud vzduchu je nutný k dosažení dokonalého výsledku. Nezapomínejte, že kovový kartáč se při dlouhodobém nebo intenzivním používání může silně zahřát. Chcete-li předejít zraněním, upravte čas používání spotřebiče podle používaného příslušenství.
 - Umístěte spotřebič na pevnou, rovnou, tepluvzdornou plochu. Neumisťujte spotřebič na měkké či nerovné plochy, jako jsou koberce, běhouny či postele, spotřebič nikdy nezakrývejte.
- 1 Po umytí si vlasy důkladně vysušte ručníkem.
 - 2 Upevněte úzkou trysku **A** na vysoušeč a namiřte ji podle potřeby.

- 3 Zapojte napájecí kabel **F** do nástěnné zásuvky.
- 4 Zapněte spotřebič spínačem **E** a nastavte hladinu dmychadla.
- 5 Nastavte teplotu pomocí spínače **D**.
- 6 Při sušení můžete přerušit proud horkého vzduchu, stiskněte a přidržte tlačítko chladného rázu **C**.

Poznámka

- Chladný ráz přeruší přívod horkého vzduchu a nahradí jej chladným. Tím dosáhnete lepšího a trvalejšího upevnění účesu.
- 7 Po použití vypněte spotřebič spínačem **E** a odpojte napájecí kabel **F** z nástěnné zásuvky.

Pozor

- Nenavíjejte napájecí kabel kolem spotřebiče, mohlo by dojít k poškození. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a spotřebič kvůli viditelným škodám.

Čištění a údržba

- 1 Vypněte spotřebič spínačem **E** a odpojte napájecí kabel **F** z nástěnné zásuvky.
- 2 Spotřebič čistěte jen vlhkým, měkkým hadříkem. Nezapomeňte vyčistit občas mřížku pro přívod vzduchu **B** měkkým kartáčem, čímž odstraníte vlasy a prach. Sejměte vstupní mřížku a vyčistěte filtr v pravidelných intervalech. Zatáhnete za mřížku.

Pozor

- Nikdy nevkládejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte saponáty.

Poznámka

- Než spotřebič použijete po vyčištění, vysušte všechny části opatrně pomocí suchého měkkého ručníku.

Uskladnění

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.

Zajistěte, aby byl odpojen ze sítě, nechte jej zcela vychladnout a vyschnout.

Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče.

Uskladněte jej na suchém, chladném místě.

Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

Informace k ochraně životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.



Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odnesťe jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

Technické údaje



Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Napájení : 230 - 240 V~, 50 Hz

Výkon : 2000 - 2200 W

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG