

Optická bezdrátová myš 2,4 GHz Autolink **LogiLink.**

Obj. č.: 91 64 42

ID0030 – bílá



Obj. č.: 91 64 43

ID0031 - černá



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup optické bezdrátové myši 2,4 GHz.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace

- bezkabelová, optická mini myš
- malý, šikvový design, ideální pro uživatele notebooků
- bezporuchové kmitočtové pásmo 2,4 GHz
- 48 dvoucestných kanálů pro zamezení interferencím
- dosah 6 až 10 metrů
- 800 (real) / 1 600 DPI pro maximálně přesný pohyb
- 3 standardní tlačítka a 1 tlačítko CPI
- 3stupňový režim úspory energie
- USB bezdrátový přijímač Nano (lze uložit do myši)
- automatická funkce úspory energie
- Windows 2000/ME/XP/Vista/7



Uvedení do provozu

Vložení baterií

1. Optická myš je napájena 2 alkalickými bateriemi typu AAA.

2. Instalace

Krok 1: Otevřete přihrádku na baterie.

Krok 2: Vložte baterie tak, jak je v přihrádce vyznačeno.

Krok 3: Přihrádku na baterie uzavřete.



Spojení s Nano přijímačem



Zapojte Nano přijímač přímo do volného USB portu Vašeho počítače.



Ujistěte se, že USB port, který hodláte použít, funguje.



Uložení Nano přijímače do myši

1. Je-li třeba, vyjměte Nano přijímač z myši, jak vidíte na obrázku.
2. Pokud Nano přijímač nepotřebujete/nepoužíváte, můžete ho jednoduše uložit do myši, jak vidíte na obrázku.



Instalace softwaru

Je-li ve Vašem počítači aktivovaná funkce Autorun, nainstaluje se ovladač automaticky.

Funkce úspory energie

1. Myš je vybavena funkcí Traveling-Power-Save.
2. Jestliže myš nepotřebujete/nepoužíváte, měli byste Nano přijímač odpojit od počítače. Pouze v této situaci se LED myši automaticky vypne za účelem úspory energie.
3. Jestliže neklikáte, nerolujete nebo nepohybujete myši, přepne se myš po 8 sekundách do režimu spánku.

Jakmile pak začnete s myší rolovat nebo se dotknete libovolného tlačítka, je režim spánku ukončen.

Obnovení výchozího nastavení myši

Setkáte-li se s neočekávanými potížemi, máte možnost myš resetovat a obnovit výchozí nastavení myši.

1. Nejprve zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, a případně je vyměňte.
2. Zapojte Nano přijímač do volného USB portu Vašeho počítače.
3. Stiskněte na cca 8 sekund současně rolovací kolečko a pravé tlačítko myši.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátové optické myši. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nemáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Optická myš nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro optické bezdrátové myši.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na optickou bezdrátovou myš poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2013