

Sada univerzálního zastříhovače MT 8240 WET & DRY

 AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

Obj. č.: 100 53 54

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady univerzálního zastříhovače.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

Viz obrázek výše.

- A Profesionální zastříhovací nástavec z keramiky / nerez (šířka 38 mm)
- B Boční tlačítka pro odstranění nástavců
- C Vypínač
- D Kontrolka nabíjení (LED). Během nabíjení svítí červeně a při plném nabití svítí zeleně.
- E Zdíčka pro připojení k nabíjecí stanici nebo pro připojení síťového adaptéru
- F Nabíjecí stanice



Příslušenství

- 1 Nástavec na tělesné ochlupení
- 2 Nasazovací hřebínek na nástavec na tělesné ochlupení (2, 5 a 9 mm)
- 3 Rotační nástavec na nosní a ušní chloupky
- 4 Prostříhovací hřebínek (2 mm)
- 5 Velký teleskopický nasazovací hřebínek (10, 12, 14 a 16 mm)
- 6 Malý teleskopický nasazovací hřebínek (2, 4, 6 a 8 mm)
- 7 Nástavec na zastříhování vousů (šířka 30 mm)
- 8 Holící nástavec s holící fólií pro hladké oholení pokožky

Síťový adaptér

Čistící štětec

Olej

Hřeben

Úložné pouzdro

Napájení

Příprava

1. Odstraňte veškeré obalové materiály a uschovejte si je pro případ pozdější potřeby.
2. Před použitím přístroj zkontrolujte a přesvědčte se, že se na čepelích nenacházejí nečistoty, chloupky atd.
3. Před použitím se přesvědčte, že je zastříhovač dostatečně nabitý, případně ho zapojte do zásuvky.

Napájení akumulátorem

Pro nabíjení přístroje napájeného integrovaným Li-Po akumulátorem použijte výhradně síťový adaptér, který je součástí dodávky.

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti. Síťový adaptér zapojte do zdíčky (E) na přístroji a zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky.

Upozornění

- Před prvním použitím nebo při delším nepoužívání přístroje akumulátor plně nabijte (nabíjení trvá asi 24 hodin).

Kontrolka nabíjení (D) svítí během nabíjení červeně a po plném nabití zeleně.

- Po prvním nabití se doba dalšího nabíjení zkracuje na pouhých 120 minut, je-li při tom přístroj vypnutý. Jestliže během nabíjení přístroj zapnete, nabíjení se tím přeruší. Kontrolka nabíjení (D) zhasne.
- Teplota v okolí by se měla pohybovat v rozmezí od 5 °C do 40 °C.
- Plně nabitý přístroj může pracovat asi 120 minut. To se může lišit v závislosti na použitém příslušenství. Nedoporučujeme Vám, abyste akumulátor dobíjeli po každém použití přístroje, zvláště pokud byl před použitím přístroje plně nabitý.
- Akumulátor nabíjejte až tehdy, když je zcela vybitý. Tím se zvyšuje jeho životnost. Nenabíjejte přístroj každý den.

Nabíjení pomocí nabíjecí stanice

1. Do zdíčky (E) na přístroji zapojte konektor nabíjecí stanice.
2. Síťový adaptér zapojte do zdíčky na nabíjecí stanici.
3. Zástrčku síťového adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.

Napájení z elektrické sítě (prostřednictvím síťového adaptéru)

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti. Jediná možnost, jak můžete přístroj odpojit od napájení, spočívá v odpojení zástrčky síťového adaptéru od elektrické zásuvky.

1. Síťový adaptér zapojte do zdíčky (E) na přístroji.
2. Zástrčku síťového adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.

- V koupelně nebo v blízkosti vodovodního kohoutku se přístroj smí používat pouze při napájení z akumulátoru, nikoliv z elektrické sítě.



- Přístroj se smí používat na mokré pokožce (např. ve sprše) a smí se čistit pod tekoucí vodou (pouze při napájení z akumulátoru).

Používání

Zastřihování vlasů

Použijte prosím zastřihovací nástavec (A) z keramiky / ušlechtilé oceli (šířka 38 mm).



1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).



2. Zastřihovací nástavec z keramiky / ušlechtilé oceli (A) shora opatrně nasadte a zatlačte ho, až se zajistí.
3. Osobě, jejíž vlasy budete zastřihovat, položte kolem krku a na ramena ručník.
4. Ujistěte se, že tato osoba sedí ve výšce Vašich očí. Před zastřihováním vlasy učešete tak, aby přirozeně splývaly a aby byl patrný směr jejich růstu.
5. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte se zastřihováním vlasů.
6. Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Zastřihování vousů

Použijte nástavec na zastřihování vousů (šířka 30 mm) (7).



1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
2. Zastřihovací nástavec na vousy (7) nahoře opatrně nasadte a zatlačte ho, až se zajistí.
3. Vousy odstraňujte jejich pročešáváním požadovaným směrem.
4. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte se zastřihováním vousů.
5. Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Zastřížení vlasů nebo vousů do určité délky

Použijte prosím nasazovací hřebínek (5) nebo (6).

1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
2. Nástavec (A) (šířka 38 mm) nebo (7) (šířka 30 mm) opatrně nasadte shora a přitlačte, až se zajistí.

Upozornění

- Nasazovací hřebínky jsou kompatibilní s oběma holicími hlavami.

Nasazovací hřebínek (4)	2 mm
Nasazovací hřebínek (5)	10, 12, 14, 16 mm
Nasazovací hřebínek (6)	2, 4, 6, 8 mm

3. Nasazovací hřebínek shora opatrně ale pevně nasadte na zaoblenou zadní polovinu holicí hlavy, přitlačte a nechte zajistit.



Upozornění

- Pro přizpůsobení malého a velkého teleskopického hřebínku (5) a (6) stiskněte tlačítko uprostřed každého z nich a tlačte nahoru nebo dolů.
4. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte se zastřihováním vousů.
 5. Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.
 6. Po použití odstraňte nasazovací hřebínek. Za tím účelem stiskněte západku na zadní straně a hřebínek sejměte.

Prostřihování vlasů

1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
2. Nasadte nástavec (A) (šířka 38 mm), shora opatrně nasadte nasazovací hřebínek (4) (2 mm) a přitlačte, až se zajistí.
3. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte s prostřihováním vlasů.
4. Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Holení tělesného ochlupení

Použijte nástavec na tělesné ochlupení (1).

1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
2. Nástavec (1) shora opatrně nasadte a zatlačte ho, až se zajistí.
3. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte s holením tělesného ochlupení.

Upozornění

- Při holení nevyvíjejte přílišný tlak, mohli byste si poranit pokožku.
- Nástavec na tělesné ochlupení (1) vyčistěte přiloženým štětcem.

4. Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Zastřížení tělesného ochlupení do určité délky

Použijte prosím nástavec na tělesné ochlupení 1 a nasazovací hřebínek (2).

1. Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
2. Nástavec (1) nahoře opatrně nasadte a zatlačte ho, až se zajistí.
3. Nasazovací hřebínek (2) shora opatrně ale pevně nasadte na zaoblenou zadní polovinu holicí hlavy, přitlačte a nechte zajistit.

Upozornění

- Nasazovací hřebínek (2) přizpůsobte tím, že ho nasadíte do jedné z bočních drážek nástavce na tělesné ochlupení. Drážka nejbližší čepeli znamená délku 9 mm, střední drážka 5 mm a vnější drážka 2 mm.
- Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte s holením tělesného ochlupení.
 - Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Holení dohladka

Použijte prosím holicí nástavec (8).



- Je-li třeba, nástavec nasadte nebo uvolněte stisknutím obou bočních tlačítek (B).
- Holicí nástavec (8) nahore opatrně nasadte a zatlačte ho, až se zajistí.
- Přístroj zapněte stisknutím tlačítka (C) a začněte s holením.
- Po dokončení práce stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Upozornění

- Při holení nevyvíjejte přílišný tlak, mohli byste poškodit holicí fólii.
- Holicí fólii lze z holicího nástavce sejmout. Stiskněte za tímto účelem obě boční tlačítka na holicím nástavci. Holicí hlavu vyčistěte přiloženým štětcem.

Odstraňování nosních a ušních chloupků

- Nasadte rotační nástavec na nosní a ušní chloupky (3).
 - Stiskněte tlačítko (C) a přístroj zapněte.
 - Nástavec opatrně zaveďte do nosní dírky.
- Nástavec nezavádějte při používání příliš hluboko do nosní dírky.
- Opatrně nástavec vysunujte a znovu zasunujte, zatímco rotuje.
 - Stiskněte tlačítko (C) a přístroj vypněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zastříhovače. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nemáčkejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Holicí hlavu čistěte přiloženým štětcem. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

- Jestliže k očištění nestačí štětec, můžete přístroj a jeho příslušenství vyčistit pod tekoucí vodou.
- Za normálních okolností není třeba holicí hlavu ani nástavce mazat olejem. Při pravidelném čištění pod tekoucí vodou byste ovšem měli holicí hlavu pravidelně mazat přiloženým olejem, aby si zachovala pokud možno co nejdelší životnost.

- Nabíjecí stanici nebo síťový adaptér nikdy neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny.
- Před opětovným použitím přístroje je třeba veškeré příslušenství pečlivě osušit suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Po každém použití odstraňte vlasy/chlupy.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Napájení

Akumulátory	Li-Pol
Síťový adaptér	100–240 V~, 50/60 Hz, 190 mA, 5,8 V/DC, 1 200 mA

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/01/2015