



**(CZ) NÁVOD K OBSLUZE**

## Kávovar KM 6330

AUS GUTEM **GRUNDIG**



**Obj. č.: 100 53 66**

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kávovaru GRUNDIG KM 6330. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Popis a ovládací prvky

- A. Kryt nádržky na vodu
- B. Nádržka na vodu
- C. Ovládací panel
- D. Ukazatel hladiny vody
- E. Víko
- F. Skleněná konvice
- G. Varná deska
- H. Tlačítko pro nastavení odkladu
- I. Tlačítko „H“ pro nastavení hodin
- J. Tlačítko „MIN“ pro nastavení minut
- K. Tlačítko Program
- L. Tlačítko On/Off

### Príslušenství

Lžička k dávkování kávy



## Nastavení hodin

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a na displeji se zobrazí modře blikající čas 12:00.
2. Stiskněte tlačítko Program [K], aby se na displeji se ukázalo slovo „Clock“.
3. Pro nastavení času použijte tlačítka „H“ [I] a „MIN“ [J].

### Poznámka:

- Časový cyklus je 24 hodin.

## Vaření kávy

1. Otevřete kryt nádrže na vodu [A] a naplňte nádržku na vodu (B) pitnou vodou. Hladina vody nesmí přesáhnout značku maximální úrovně „MAX“ na ukazateli hladiny [D].

### Poznámka

- Používejte pouze čistou, studenou a čerstvou pitnou vodu.
2. Přidejte do filtru mletou kávu. Pro přípravu jednoho šálku kávy je obvykle potřeba jedna lžička mleté kávy. Toto množství si však můžete přizpůsobit podle vlastní chuti. Poté zavřete kryt nádržky a vodu.
  3. Položte skleněnou konvici [F] na varnou desku [G].
  4. Stiskněte tlačítko On/Off [L] a začne se proces vaření.

### Upozornění:

- Pokud není filtrační košík uzavřený, nebo skleněná konvice (F) není správně umístěna, nebude funkce drip-stop pro zabránění vytékání vody pracovat správně. Může se tak stát, že horká voda, nebo horká káva vyteče.
5. Pokud je příprava kávy dokončena (asi 1 minutu poté, když káva přestane vykapávat), odstraňte konvici z varné desky (F). Káva je hotova.

#### Poznámky:

- Kávovar můžete nechat zapnutý i poté, když káva přestane vykapávat. Káva se tak bude udržovat teplá [G]. Kávovar je vybaven funkcí udržovací teploty, a když je zapnutý, udržuje uvařenou kávu teplotou až 40 minut.
- Pro dosažení optimální chuti, podávejte kávu hned po přípravě.
- Proces vaření kávy můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka On/Off [L].
- Přístroj je vybavený funkcí „Drip-stop“, která je umístěna pod filtračním košíkem a umožňuje vám na chvilku vytáhnout skleněnou konvici [G], abyste si mohli nalít kávu ještě předtím, než se ukončí průtok vody přístrojem.

#### Upozornění:

- Dejte pozor, abyste skleněnou konvici [F] dali rychle zpět na varnou desku [G], (max. do 30 sekund). V opačném případě může filtrovaná káva z filtru vytéct. Pokud chcete používat skleněnou konvici mimo kávovar déle než 30 sekund, vypněte kávovar.
  - V průběhu přípravy kávy nikdy nevytáhněte filtrační košík, ani když už filtrem neprotéká žádná voda. Extrémně horká voda, nebo káva se může z filtračního košíku vylít a způsobit poranění.
  - Pokud filtračním košíkem neprotéká žádná voda, resp. káva, okamžitě kávovar odpojte od proudu a počkejte 10 minut, než filtrační košík vyberete a zkontrolujete držák filtru.
  - Když se příprava kávy ukončí a nádrž na vodu s označením úrovně hladiny MAX je prázdná, stále ještě zůstává horká tekutina uvnitř filtračního košíku. Počkejte několik minut, než i zbytek tekutiny odtéče do skleněné konvice [F].
6. Pro vypnutí kávovaru stiskněte tlačítko On/Off [L].
7. Odpojte kávovar od zásuvky elektrického proudu.

#### Poznámka:

- Chcete-li pokračovat a uvařit si další kávu, opakujte kroky 1 - 7. Mezi opakovanou přípravou kávy nechte přístroj alespoň 15 minut stát, aby se ochladil.

#### Rady a doporučení

- Používejte změkčenou, nebo filtrovanou vodu, aby se zabránilo tvoření vodního kamene.
- Mletou kávu, kterou nepoužíváte, uchovávejte na chladném a suchém místě. Po otevření sáček s kávou opět pevně uzavřete, aby si káva zachovala svoje aroma a čerstvost.
- Kávovou sedlinu z filtru opakovaně nepoužívejte, protože by se tím snížila chuť kávy.
- Nedoporučuje se kávu opakovaně ohřívat, protože káva chutná nejlépe okamžitě po uvaření.

## Funkce automatické přípravy kávy

Pokud nechcete, aby se příprava kávy začala okamžitě, můžete nastavit funkci automatické přípravy.

#### Nastavení hodin

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a na displeji se zobrazí modře blikající čas 12:00.
2. Stiskněte tlačítko Program [K] a na displeji se ukáže slovo „Clock“.
3. Pro nastavení času použijte tlačítka „H“ [I] a „MIN“ [J].

#### Poznámka:

- Časový cyklus je 24 hodin.

#### Nastavení funkce automatického zapnutí

1. Stiskněte tlačítko Program [K], aby se na displeji se zobrazilo slovo „Timer“.
2. Použijte tlačítka „H“ [I] a „MIN“ [J] a nastavte požadovaný čas pro začátek přípravy kávy.
3. Po nastavení času stiskněte tlačítko [H] a indikátor, který je nalevo se rozsvítí zeleně.
4. V nastaveném čase zelený indikátor zhasne a začne svítit modře. Signalizuje tak, že začal proces přípravy kávy.

#### Upozornění:

- Pokud kávovar nevypnete hned po uvaření kávy, vypne se automaticky po 40 minutách.
- 5. Pokud je příprava kávy dokončena (asi 1 minutu poté, když káva přestane vykapávat), odstraňte konvici z varné desky (F). Káva je hotova.
- Kávovar můžete nechat zapnutý i poté, když káva přestane vykapávat. Káva se tak bude udržovat teplá. Kávovar je vybaven funkcí udržovací teploty, a když je zapnutý, udržuje uvařenou kávu teplotou až 40 minut.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kávovaru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro kávovaru.

#### Postup čištění

1. Vypněte kávovar a odpojte ho od zásuvky elektrického proudu.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. Vyjměte skleněnou konvici [G].
4. Odnímatelné části vyčistěte po každém použití v horké mýdlové vodě.
5. Vnější část spotřebiče čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a mírným čisticím prostředkem.
6. Skleněnou konvici (G) položte na varnou desku (H).

#### Poznámka:

- Před opětovným použitím vyčištěného kávovaru všechny jeho části pečlivě vysušte měkkým hadříkem, nebo papírovým ubrouskem.

#### Odstraňování vodního kamene

Odstraňování vodního kamene prodlužuje životnost přístroje. Odvápňujte kávovar alespoň 4x za rok. Četnost odvápňování závisí na tvrdosti vody, kterou používáte. Čím je voda tvrdší, tím častěji je potřebné spotřebič odvápňovat.

1. V specializovaném obchodě si zakupte odvápňovací prostředek, který je vhodný pro kávovar.
2. Předtím, než začnete s odvápňováním, si pozorně přečtete návod na použití odvápňovacího prostředku. Pokud se budou pokyny výrobce lišit od níže uvedených pokynů, řiďte se pokyny výrobce odvápňovacího prostředku.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení: 220 - 240 V~, 50 Hz  
Příkon: 1000 W  
Objem nádržky na vodu: 1,8 l

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2018