

Zastříhovač vlasů, vousů a odstraňovač chloupků

CTC CLATRONIC®

Obj. č.: 108 11 58



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zastříhovače vlasů a vousů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

- 1 Oko pro zavěšení
- 2 Vypínač
- 3 Nastavení délky střihu
- 4 Pohyblivá čepel
- 5 Pevná čepel



Příslušenství (bez vyobrazení)

- 4 hřebínkové nástavce (v délkách 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 ochranná krytka na holicí hlavu
- 1 kartáček na čištění

Použití

Nastavení délky střihu

- Nejprve sejměte krytku z holicí hlavy.
- V závislosti na požadované délce střihu nasadte některý z hřebínků. Údaj o délce střihu najdete ve středu hřebínkového nástavce.
- Abyste mohli hřebínkový nástavec nasadit, podržte ho zoubky směrem nahoru. Popisek na nástavci by měl na zadní straně zůstat čitelný. Nasuňte hřebínkový nástavec na holicí hlavu a zatlačte ho tak, aby se zajistil.

Zastříhování vlasů/vousů

- Zvolte požadovanou délku střihu.
- Zapojte zástrčku do síťové zásuvky s ochranným kontaktem 230 V, 50 Hz, odpovídající předpisům.
- Vypínač (2) uveďte do polohy „1“.

i Upozornění:

- Začněte s největším hřebínkovým nástavcem a vlasy nebo vousy zkracujte postupně až na požadovanou délku.
- Nastavení délky střihu (3) Vám umožňuje nastavení přesné délky střihu a účinné použití hřebínkových nástavců.

Zastřížení kontur a vyholení šíje

- Holicí hlava umožňuje přesné tvarování kontur vousů také na těžko přístupných místech a rovněž pečlivé vyholení vlasového porostu na šíji.
- Přístroj vypněte vypínačem (2).
- Odstraňte hřebínkový nástavec a přístroj znovu zapněte.

Ukončení provozu

Po použití uveďte vypínač (2) do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Odstraňování chloupků v nosu a v uších

1. Sejměte ochrannou krytku.
2. Uvedte vypínač ve směru k „0“ a přístroj zapněte.
3. Zaveďte špičku planžety do nosní dírky nebo do ušního boltce.



Odstraňujte pouze chloupky, které z nosní dírky nebo z ušního boltce vyčnívají. Přístroj nezavádějte do nosní dírky nebo ušního boltce silou. Zaveďte-li planžetu příliš hluboko, může dojít k poranění!

4. Po použití posuňte vypínač zpět směrem k „1“. Přístroj je vypnutý.
5. Planžetu vyčistěte kartáčkem po každém použití.
6. Nasaďte ochrannou krytku.

- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů čistícím kartáčkem.
- Před čištěním sejměte hřebínkový nástavec.
- Pravidelně naneste na holicí hlavu 1 až 2 kapky oleje bez obsahu kyseliny.
- Vnější plášť přístroje čistěte podle potřeby mírně navlhčenou utěrkou.
- Nezavádějte špičku holicí hlavy do nosní dírky, resp. do ušního boltce příliš hluboko.

Vložení baterie

1. Otočte spodní víčko a sejměte je.
2. Do přihrádky na baterie vložte 1 baterii typu AA 1,5 V. Kladný pól (+) musí směřovat k holicí hlavě.
3. Přihrádku na baterie znovu uzavřete. Víčko otočte zpátky na přístroj, až se slyšitelně zajistí. Zploštělé místo na víčku se musí nacházet přesně pod zploštělým místem na přístroji (viz obrázek).



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Holicí hlavu povolte otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Opatrně sejměte držák planžety. Zbytky vlasů odstraňte z planžety čistícím kartáčkem. Držák planžety můžete také vyfoukat.

Držák planžety nasaďte zpátky do holicí hlavy. Holicí hlavu nasaďte na přístroj. Otočte jí ve směru hodinových ručiček, až se slyšitelně zajistí. Nasaďte ochrannou krytku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Záruka

Na zaštríhovač vlasů a vou poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2015