

Digitální budík se stopkami a časovačem



Obj. č. 108 21 50

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního budíku se stopkami a časovačem TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento budík slouží k přehlednému sdělení informací o čase, jako stopky nebo jako minutka.

Rozsah dodávky

Digitální budík
Baterie CR2032
Návod k obsluze

Uvedení do provozu

- Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně a vytáhněte plastový izolační pásek.

Umístění/nastavení

- Postavte budík pouze na stabilní, neklouzávavý a dostatečně velký podklad. Nebo pro jeho připevnění použijte vestavěné magnety.
- Při umístění budíku na nábytek je vhodné použít podklad, aby nemohl být nábytek znehodnocen např. povrchovými otlaky nebo škrábanci.
- Budík umístěte takovým způsobem, abyste viděli na jeho displej, ale aby nespadl.

Nastavení času

- V normálním režimu zobrazení stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **SET**.
- Na displeji začnou blikat segmenty hodin. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodiny.
- Opětovným stisknutím tlačítka **SET** můžete nastavit minuty, opět pomocí tlačítek + a –
- Nastavení potvrďte tlačítkem **SET**.

Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko **SET**.
- Na displeji se objeví symbol budíku a výchozí čas budíku 6:00.
- Pro nastavení hodin a minut se podívejte do kapitoly „Nastavení času“
- Pro aktivaci a deaktivaci budíku stiskněte v nastavovacím režimu tlačítko ▶ || .
- Jakmile se rozezní vzrůstající zvukový signál budíku (crescendo), můžete jej zastavit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
- Po nastavení budík zastaven, vzrůstající zvukový signál se odmlčí automaticky po uplynutí několika sekund a rozezní se opět ve stejný čas.

Stopky

- Stiskněte 2x tlačítko **SET**
- Na displeji se zobrazí 00 (minut) a 00 (sekund).
- Pro zastavení nebo reset použijte tlačítko ▶ ||
- V čase 99:59 se stopky automaticky zastaví.
- Současným stisknutím tlačítek + a – stopky resetujete.

Minutka

- Stiskněte 2x tlačítko **SET**
- Na displeji se zobrazí 00 (minut) a 00 (sekund).
- Pomocí tlačítka + nastavíte minuty (max. 99 minut)
- Pomocí tlačítka - nastavíte sekundy (max. 59 sekund)
- Stiskněte tlačítko ▶ ||
- Na displeji začne blikat M a S začne odpočet.
- Stisknutím tlačítka ▶ || odpočet zastavíte a restartujete.
- Jakmile dojde odpočet na 00:00, ozve se zvukový signál (max. 60 sekund).
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zvukový signál vypnete.
- Časovač automaticky vyvolá naposledy nastavený čas odpočtu.

Řešení problémů

Problémy	Řešení
Žádné zobrazení/	→ Ujistěte se, že je baterie vložena za dodržení správné polaritě (+ pól směrem nahoru)
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterii

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej otevřenému a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro budíku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 3 V/DC (1x baterie typu CR2032)

Rozměry: 59 x 42 mm

Záruka

Na tento digitální budík TFA poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2018