

Venkovní a vnitřní teploměr

BASETech

Obj. č.: 117 34 08



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního a vnitřního teploměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží k měření venkovní a vnitřní teploty a může být například namontován a používán ve vozidle. Napájení zajišťuje jedna baterie typu AAA.

Rozsah dodávky

- Vnitřní a venkovní teploměr
- 2 kusy suchého zipu pro připevnění
- Návod k obsluze

Vložení/výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přístroje a vložte 1 baterii typu AAA. Dbejte při tom na správnou polaritu (plus/+ a minus/-), viz popisky v přihrádce na baterie, resp. na baterii. Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Výměna baterie je žádoucí, jakmile silně poklesne kontrast displeje.

Instalace

- Zobrazovací jednotku lze pomocí suchých zipů, jež jsou součástí dodávky, připevnit na vhodné místo. Dbejte na to, aby byla lepicí plocha hladká, rovná, suchá, odmaštěná a zbavená prachu.

Pokud instalujete zobrazovací jednotku do vozidla, dbejte na to, abyste tím neomezili fungování jiných displejů, resp. ovládacích prvků vozidla.

- Senzor lze připevnit na vhodné místo ve venkovním prostoru. Za tímto účelem je senzor na spodní straně vybaven lepicí páskou. Dbejte na to, aby byla plocha, na kterou budete senzor instalovat, hladká, rovná, suchá, odmaštěná a zbavená prachu.

Kabel mezi zobrazovací jednotkou a senzorem chraňte před ostrými hranami a nelámejte jej.

Kabel pokládejte tak, aby Vás neomezoval při řízení vozidla.

Zobrazení na displeji / obsluha

- Nápis „IN“ (vlevo na displeji) znamená teplotu uvnitř, nápis „OUT“ (vpravo na displeji) znamená teplotu venku.
- Pomocí tlačítka „ALERT ON/OFF“ si můžete zapnout, resp. vypnout funkci varování před mrazem (je-li funkce zapnutá, objevuje se vpravo dole na displeji nápis „ALERT“).

Je-li funkce varování před mrazem zapnutá, ozve se signální tón a obě LED kontrolky začnou na několik sekund blikat (každou minutu asi po dobu 5 sekund), jakmile se teplota venku („OUT“) pohybuje v rozmezí od -1 °C do +3 °C.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	1,5 V/DC (1× baterie typu AAA)
Přesnost při	0 °C až +40 °C ±1 °C, mimo tento rozsah ±2 °C
Rozsah měření venkovního senzoru	-50 °C až +70 °C
Délka kabelu	cca 3 m
Rozměry	133 x 25 x 15 mm (Š x H x V)
Hmotnost	48 g

Záruka

Na digitální teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2014