

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

HAND MIXER

HM 6280

HM 6280 W



CZ





BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození následkem nevhodného použití.

Návod uchovejte k budoucímu použití. V případě, že přístroj předáte třetí straně, musíte předat i tento návod k použití.

- Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé domácí použití a není vhodný pro účely profesionálního cateringu. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v koupelně.
- Zkontrolujte, zda údaj o napětí na štítku odpovídá napětí v místní síti. Jediný způsob odpojení spotřebiče od sítě je vytažením zástrčky.
- Z důvodů další ochrany by toto zařízení mělo být připojeno k domácímu ochrannému zařízení na zbytkový proud s maximálním jmenovitým výkonem 30 mA. Pro radu se obraťte na elektrikáře, prosím.
- Spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Odpojte zástrčku napájení po použití spotřebiče, před vyčištěním spotřebiče, než opustíte místnost nebo pokud dojde k poruše. Nevytahujte zástrčku taháním za napájecí kabel.
- Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Napájecí kabel nemačkejte ani neohýbejte, ani ho nepokládejte na ostré hrany, abyste tak předešli poškození. Kabel uchovejte mimo horké povrchy a otevřené plameny.
- Pro práci se spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič.
- Naše domácí spotřebiče GRUNDIG splňují platné bezpečnostní normy, a proto je-li zařízení nebo napájecí kabel poškozen, musí být opraveno nebo vyměněno prodejcem, servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou a pověřenou osobou, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. Chybná nebo neodborná oprava může způsobit nebezpečí a riziko pro uživatele.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

- Spotřebič nikdy nedemontujte. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Spotřebič udržte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Je-li spotřebič v provozu, nechte ho bez dozoru. Je třeba věnovat pozornost při použití v blízkosti dětí a osob se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Než spotřebič použijete poprvé, vyčistěte všechny části. Viz údaje v části "Čištění a péče".
- Spotřebič a všechny části vysušte, než jej připojíte k napájení a než připevníte příslušenství.
- Nikdy nezapínejte ani neumísťujte žádnou část tohoto zařízení na nebo v blízkosti horkých ploch, jako jsou plynové hořáky, elektrické hořáky nebo rozehrátá trouba.
- Spotřebič nepoužívejte k ničemu jinému než je zamýšlené použití.
- Spotřebič používejte pouze s dodanými součástkami.
- Spotřebič nepoužívejte s vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič vždy používejte na stabilní, rovné, čisté a suché ploše.
- Ujistěte se, že neexistuje žádné nebezpečí, že by byl napájecí kabel náhodně vytážen nebo že by o něj mohl někdo během používání zakopnout.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

- Spotřebič umístěte tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Spotřebič držte jen za držadlo.
- Nedovolte, aby na spotřebiči ulpěly jakékoli cizí předměty.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí tohoto spotřebiče. Počkejte dokud spotřebič nepřejde do úplného klidu. Ujistěte se, že během používání nejsou v blízkosti spotřebiče žádné dlouhé vlasy, volné oblečení, šperky a kuchyňské doplňky. Tyto předměty by mohly představovat nebezpečí v případě, že by byly zachyceny v mixéru.
- Zatímco je spotřebič v provozu, nevkládejte do pohyblivých částí žádné předměty. Existuje zde nebezpečí zranění.
- Abyste předešli vystříknutí, vložte hnětací hák/hák na těsto do směsi jídla a mixér zapněte až poté.
- Spotřebič nepoužívejte k ničemu jinému než je zamýšlené použití. Ruční mixér je určen pouze k mixování a promíchávání těsta.
- Nikdy nevyjímejte hnětací háky nebo jiné příslušenství z hlavní části zatímco je spotřebič stále zapojený do sítě. Spotřebič vždy nejprve odpojte ze sítě.
- Háky ani jiné příslušenství nikdy nemyjte pod tekoucí vodou jsou-li stále zapojené k hlavní části.
- Motor vždy chraňte před vodou nebo nadměrnou vlhkostí.

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení nového ručního mixéru GRUNDIG HM 6280 / HM 6280 W.

Přečtěte si pozorně následující pokyny pro uživatele, abyste si zajistili spokojenost s kvalitním výrobkem GRUNDIG po mnoho následujících let.

Zodpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro interní zaměstnance i dodavatele. Rovněž klademe velký důraz na efektivní využívání surových materiálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok. Kromě toho, veškeré naše dostupné příslušenství je dostupné minimálně po dobu 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Šlehače

S použitím šlehačů můžete připravit směsi, vyšlehat vajíčka, vaječné bílky, šlehačku, majonézu, pyré, krémy, omáčky a pudinky.

Hnětací háky

S použitím hnětacích háků můžete prohnát těsto, např. bramborové těsto na bramborové knedlíky a bramborové placičky.

Ovládání a části

Viz obrázek na straně 3.

- A** Uvolňovací spínač
- B** Ovládání rychlosti
- C** Tlačítko Turbo
- D** Rukojeť
- E** Otvory pro zapojení hnětacích a šlehačích háků.
- F** Šlehače
- G** Hnětací háky

PROVOZ

Příprava

- 1 Sejměte všechny obalové materiály a nálepky a zlikvidujte je podle příslušných právních předpisů.
- 2 Před prvním použitím spotřebiče hnětací a šlehačací háky vyčistěte (viz část "Čištění a péče").

Použití

- 1 Zkontrolujte, zda byl napájecí kabel odpojen ze sítě a zda je rychlost ovládání a spínač pro odpojení příslušenství **A** nastavena na 0, ještě než k mixéru připojíte hnětací nebo šlehačací háky.
- 2 Šlehačací **F** nebo hnětací háky **G** zapojte do příslušných otvorů **D** na mixéru tak, aby zcvakly na místo.

Poznámky

- Do většího z portů zasuněte hnětací hák **G**.
 - Šlehací háky **F** lze zapojit do jednoho ze dvou portů **E**.
- 3 Zapojte zástrčku do nástěnné zásuvky.
 - 4 Šlehací **F** nebo hnětací háky **G** ponořte do směsi jídla ještě než zapnete mixér.
 - 5 Nastavte rychlost **B** na požadovanou rychlost (nastavení 1 až 4).
 - Spotřebič se spustí.

Poznámka

- V závislosti na typu potravin vyberte vhodný rychlostní stupeň. Během mixování stiskněte tlačítko Turbo **C** a zvýšte tak rychlost na rychlost maximální. Rychlost tlačítka Turbo **C** odpovídá rychlostnímu stupni 4 **B**.

Upozornění

- Standardní doplnění znamená, že přidané mouky musí být méně než 900 g v každé směsi a poměr přidané vody musí být zhruba 72 g na každých 100 g mouky.
- 6 Poté, co provoz dokončíte, nastavte rychlost **B** na 0. Ze zásuvky odpojte zástrčku. Počkejte, až spotřebič přejde do zcela klidového stavu a potom ze směsi šlehací/hnětací háky vyjměte.
 - 7 Šlehací **F** nebo hnětací háky **G** přidržete jednou rukou a stiskněte tlačítko pro uvolnění příslušenství **A**.
 - Šlehací **F** nebo hnětací háky **G** se uvolní.

Upozornění

- Nikdy netiskněte spínač pro uvolnění příslušenství **A** není-li rychlostní stupeň na pozici 0 a spotřebič není ze zásuvky odpojen.

Rady a tipy

- Abyste předešli rozmíchání vaječných skořápek do jídla, které je již v nádobě, nejprve vajíčka rozklepněte do samostatné nádoby. Potom je přidejte do směsi.
- Nezapomeňte, že klimatické podmínky, sezónní teplotní rozdíly, teplota a konzistence přísad mohou délku přípravy ovlivnit, stejně jako výsledek.
- Vždy začínejte na nízké rychlosti. Rychlost postupně zvyšujte dokud nedosáhnete doporučené rychlosti pro jídlo, které mixujete.

| | |
|-----------------|--|
| Jídlo | Směs másla a medu |
| Množství | 300g másla 550g medu |
| Způsob přípravy | Máslo vyjměte z mrazničky (musí v ní být uloženo min. 4 hodiny) a nakrájejte na kousky o velikosti zhruba 10-15 mm x 35-40 mm Med vyjměte z chladničky (musí v ní být uložen min. 1 den) |
| Čas přípravy | 10 sek. |

Čištění a péče

Upozornění

- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo brusné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1 Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

2 Spotřebič nechte vychladnout.

3 Povrch zařízení čistěte vlhkým měkkým hadříkem.

Upozornění

- Základní jednotku nebo napájecí kabel nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nikdy je nedržte pod tekoucí vodou.

4 Šlehací **F** nebo hnětací háky **G** umyjte v teplé vodě s čistícím prostředkem. Potom šlehací nebo hnětací háky opláchněte čistou vodou a důkladně je osušte. Šlehací nebo hnětací háky lze také čistit v myčce nádobí.

Poznámka

- Před použitím spotřebiče pečlivě vysušte všechny části, použijte k tomu měkkou utěrku.

Skladování

- Pokud neplánujete dlouhodobější používání spotřebiče, uložte ho pečlivě.
- Ujistěte se, že je spotřebič odpojený a zcela vysušený.
- Spotřebič skladujte na chladném, suchém místě.
- Ujistěte se, že je spotřebič mimo dosah dětí.

Informace k ochraně životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.



Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

Technické údaje



Tento produkt odpovídá evropským směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220V-240V~, 50/60 Hz

Výkon: 425 W

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 8500 15/28