

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

**MINI HAIRSTYLER**

Straight & Curls  
HS 2930

ČEŠTINA



---

**ČESKY**

**61-68**

Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny:

- Spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Neponořujte spotřebič do vody a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s vodou, a to ani při čištění.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně, je nutné vytáhnout zástrčku po použití, jelikož jakákoli voda v blízkosti spotřebiče je zdrojem rizika, i když je spotřebič vypnutý.
- Pokud spotřebič ještě nepoužíváte, doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací ochranného zařízení na zbytkový proud (RCD) s nominálním proudem nejvýše 30 mA v elektrickém obvodu vaší koupelny. Požádejte o radu instalatéra.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, například ručníkem.
- Spotřebič může být velmi horký. Nikdy nenechávejte vlasy mezi keramickými deskami déle než pár sekund.
- Nedovolte, aby teplé desky byly ve styku s vaší tváří, krkem nebo hlavou.
- Po použití spotřebiče vytáhněte zástrčku. Nevytahujte zástrčku taháním za napájecí kabel.
- Umístěte spotřebič na teplu vzdornou plochu a nechte jej vychladnout.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen spotřebič nebo kabel.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k riziku zásahu elektrickým proudem.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí.

- Spotřebič by neměly používat následující osoby, a to včetně dětí: osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi a také osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí. Tyto je mohou používat, pokud byly poučeny o používání spotřebiče nebo pokud jej používají pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti se musí vždy nacházet pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s tímto výrobkem.
- Nikdy neotevírejte spotřebič. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku (na rukojeti spotřebiče) odpovídá vaší místní síti. Jediný způsob odpojení spotřebiče od sítě je vytažením zástrčky.

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení mini žehličky na vlasy HS 2930.

Přečtěte si pozorně následující pokyny pro uživatele, abyste zajistili plné spokojenosti s kvalitním výrobkem Grundig po mnoho následujících let.

## Odpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro interní zaměstnance i

dodavatele. Příkladáme také velký význam účinnému využívání surovin s trvalým omezováním odpadu v řádu několika tun plastu každý rok. Veškeré příslušenství je navíc k dispozici nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

## Kontrolky

Viz obrázky straně 2.

- A** Keramické desky s turmalínem a nano stříbrem
- B** Indik. zapnutí
- C** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- D** Napájecí kabel (1,8 metru)
- E** Důmyslný teplý vzdorný plášť

## Zvláštní funkce

- Pouze 15 cm na délku, malé desky (1,4 x 6 cm), zvláště vhodné na cesty a úpravu účesu kdykoli a kdekoli. Pro úpravu ofin a kratších vlasů, vhodné i pro muže.
- Módní a pružné tvarování účesu pro hladký, elegantní vzhled, úpravu konečků i drobné vlnky a kudrlinky.

- Chrání a pečuje díky jemné keramické vrstvě s turmalínem a nano stříbrem – pro hydratované vlasy s více leskem, pevností a péčí  
Keramika: zaručuje konstantní vysokou teplotu a rovnoměrnou distribuci tepla.  
Turmalín: generuje záporné ionty přirozenou cestou - brání praskání, statickým výbojům a chrání přirozenou vlhkost vlasů.  
Nano stříbro: brání vzniku bakterií, konstantně chrání a udržuje povrch desek - pro zdravé vlasy a hygienu tvarovacích destiček.
- Tvarovací desky rovnoměrně roznášejí tlak na vlasy a rovnají je bez poškozování.
- Celosvětové nastavení napětí 120 - 240 V~, 50/60 Hz – ideální na cesty.
- Rychlé zahřívání – připraveno k použití během 60 s.
- Konstantní vysoká teplota: 180 °C až 200 °C.
- Důmyslný teplu vzdorný plášť umožňuje odebrání hned po použití.

## Možnosti účesů

Vaše mini žehlička na vlasy může:

- rovnat vlasy;
- tvarovat konečky (dovnitř a ven);
- tvarovat kaskádovité vlnky a kudrlinky;
- zvláště tvarovat krátké vlasy a ofiny i pro muže.

Zvláštní návod na úpravu účesu s použitím klasického modelu žehličky na narovnávání i tvorbu kudrn najdete na: [www.grundig.de/stylingguide!](http://www.grundig.de/stylingguide!)

## Nápady a tipy

- Pro dosažení nejlepších výsledků by vlasy měly být co nejsušší.
- Prameny vlasů udržujte rovné, aby nedošlo k záhybům na prameni.
- Stejně jako u všech žehliček, které dosahují vysokých teplot, nepoužívejte spotřebič příliš často, aby nedošlo k poškození vašich vlasů.

## Příprava

- Zapojte spotřebič do vhodné sítě. Žehlička je připravena k použití. Není nutné žehličku přehřívat.
- Umístěte žehličku na pevnou, rovnou, tepluvzdornou plochu. Neumisťujte žehličku na měkké či nerovné plochy, jako jsou koberce, lůžkoviny nebo běhouny. Přístroj nezakrývejte. Desky se rychle zahřejí na vysokou teplotu (200 °C).

## Rovnění vlasů

- 1 Zapněte spotřebič pomocí **C**.  
– Rozsvítí se ukazatel napájení **B**.
- 2 Uchopte pramen vlasů o šířce cca 5 cm a vyhlad'te jej kartáčem. Začněte od krku.
- 3 Umístěte část vlasů mezi desky **A** žehličky vlasů co nejlíže k hlavě a zavřete desky. Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých desek.
- 4 Přidržte žehličku na místě, dokud se vlasy zcela nezahřejí. Toto proběhne téměř okamžitě.
- 5 Jakmile vlasy zahřejete, držte je napnuté a opatrně posouvejte desky **A** po prameni vlasů jedním plynulým pohybem až na konečky.

## Poznámky:

- Máte-li husté vlasy, možná to budete muset opakovat na stejném prameni několikrát za sebou.
  - Prameny vlasů udržujte hladké, abyste předešli vroubkování.
  - Proces opakujte postupně po celé hlavě.
- 6 Zopakujte tento postup kroky 2 až 5.
  - 7 Po použití spotřebiče zařízení vypněte pomocí spínače **C** a odpojte napájecí kabel od sítě.  
– Ukazatel napájení **B** zhasne.



## Tvarování vlnek a kudrn

- 1 Zapněte spotřebič pomocí **C**.
  - Rozsvítí se ukazatel napájení **B**.

### Poznámka:

- Ověřte, zda máte vlasy dokonale suché.
- 2 Vyčesťte si část vlasů cca 3 cm na šířku, začněte od krku.
  - 3 Umístěte část vlasů mezi desky **A** co nejbližší k hlavě a zavřete desky.
  - 4 Podle účesu otáčejte spotřebičem tak, aby se vlasy namotaly kolem něj na úrovni destiček **A**.
  - 5 Pomalu stáhněte spotřebič na koncečky vlasů.
    - Vlnka se vytvoří, jakmile spotřebič stáhnete dolů až přes koneček vlasů.
  - 6 Zopakujte tento postup kroky 2 až 5.

- 7 Po použití spotřebiče zařízení vypněte pomocí spínače **C** a odpojte napájecí kabel od sítě.
  - Ukazatel napájení **B** zhasne.

## Čištění a údržba

- 1 Vypněte spotřebič a odpojte jej od sítě.
- 2 Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout. Spotřebič může být velmi horký a může trvat až 45 minut, než vychladne.
- 3 Plášť a desky čistěte jen vlhkým, měkkým hadříkem.

### Pozor

- Nikdy nevkládejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte saponáty.

### Poznámka:

- Než spotřebič použijete po vyčištění, vysušte všechny části opatrně pomocí měkkého ručníku.

## Uskladnění

- Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte. Zajistěte, aby byl odpojen ze sítě, nechte jej zcela vychladnout a vyschnout.
- Spotřebič skladujte v přiložené tašce. Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče. Umístěte spotřebič na jednu stranu kosmetické tašky a napájecí kabel na druhou.
- Uskladněte jej na suchém, chladném místě.
- Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

## Informace k ochraně životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.




Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odnesťe jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Informace o umístění sběrných bodů vám sdělí na místním úřadě.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

## Technické údaje

 Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2009/125/EG a 2006/95/ES.

**Napájení:** 120-240 V~, 50/60 Hz

**Výkon:** 18 W

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.

