

Osobní váha



Obj. č.: 123 32 76



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Osobní váha
- Baterie 4x 1,5 V, typu AAA
- Návod k obsluze

Vlastnosti

- Displej se zrcadlovým efektem
- Automatické zapnutí bez stisknutí tlačítka
- Automatické vypnutí
- Moderní, plochý design
- Podsvícení displeje

Obsluha

Uvedení do provozu

- Otevřete obě přihrádky na baterie na zadní straně přístroje a vložte 4 baterie typu AAA 1,5 V tak, jak vidíte na obrázku.
- Nyní je váha připravená k provozu.
- Na displeji se objeví „0.0 kg“ (přednastavená jednotka: kg).
- Stiskněte tlačítko „kg/lb/st“ na zadní straně váhy a zvolte požadovanou jednotku hmotnosti.
- Váha se vypíná automaticky.

Nastavení jednotky hmotnosti

- Na zadní straně váhy se nachází tlačítko „kg/lb/st“ pro výběr jednotky hmotnosti. Můžete přepínat mezi „kg“ pro kilogram, „lb“ pro britské a americké libry (1 pound = 453,59237 gramů) a „st“ pro britskou jednotku „stone“ (1 st = 6,35 kg).

Používání váhy

- Postavte váhu na hladkou, pevnou podlahu.
- Váhu zapnete jednoduše tak, že se postavíte na její plochu.
- Podsvícení displeje se zapne automaticky.
- Po několika sekundách se zobrazí Vaše naměřená hmotnost v kg (přednastavení) nebo ve Vámi nastavené jednotce hmotnosti.
- Jakmile začne hmotnost blikat, je proces vážení dokončený.
- Po sestoupení z váhy zůstane hmotnost ještě zobrazená na displeji.
- Váha se vypíná automaticky po 10 sekundách.
- Vážte se pokud možno vždy ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po návštěvě toalety, nalačno a bez oblečení, abyste získali srovnatelné výsledky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do osobní váhy. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

- Na váhu nevstupujte s mokřýma nohama a ani tehdy, když je její povrch mokřý. Nebezpečí uklouznutí!
- Při vážení nevstupujte na jeden okraj váhy: Nebezpečí převrácení!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Odstraňování poruch

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	Postavte se na vážící plochu Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu Vyměňte baterie
Zobrazení „---“	Přetížení (max. 150 kg)
Zobrazení „Lo“	Vyměňte baterie

Technické údaje

Rozsah měření	5–150 kg / 330 lb / 23 st
Rozlišení	0,1 kg / 0,2 lb
Napájení	4 baterie 1,5 V AAA (jsou součástí dodávky)
Rozměry pláště	310 x 22 x 310 mm
Hmotnost	1 639 g (přístroj samotný)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2016