

## Vyhřívaná deka WZD 5648

**AEG**  
perfekt in form und funktion



Obj. č.: 127 49 38

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívané deky AEG.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Pokyny pro používání

Výrobek lze přikládat k celému tělu nebo k některým jeho částem. Stupňový přepínač nezakrývejte. Mohlo by dojít k nesprávnému fungování.

#### Elektrické zapojení

- Ujistěte se, že napětí přístroje odpovídá síťovému napětí ve Vaší síti (viz typový štítek).
- Zapojte síťovou zástrčku do předpisově nainstalované zásuvky. Na LED displeji se zobrazuje číslice „8“. Zobrazení po 1 sekundě zmizí a tečka na displeji indikuje připravenost k provozu.

#### Zapnutí

- Deku zapněte stisknutím vypínače (ON/OFF).
- Pokud je vyhřívaná deka zapnutá, standardně vyzařuje teplo na stupni 4 po dobu 3 hodin, poté se automaticky vypne.



Při prvním použití se může objevit neobvyklý zápach. Ten je neškodný a během provozu odezní.

#### Stupňový přepínač

Můžete zvolit následující stupně:

- Pomocí časovače můžete nastavit dobu provozu od 1 do 9 hodin. Zvolená doba provozu 5x zabliká na LED displeji. Následně systém potvrdí Vaši volbu a deka se po uplynutí nastaveného počtu hodin automaticky vypne.
- Alternativně můžete stisknout přepínač teplot a zvolit požadovanou teplotu. Můžete volit mezi stupni 1 až 9 a H.

Můžete zvolit následující stupně:

Nastavení	Funkce	Pokyny pro použití
1–3	Nízký. Mírné teplo.	Vhodné pro používání přes noc.
4–6	Střední.	Nevhodné pro používání přes noc. Používejte maximálně 2 hodiny.
7–9	Teplé	Nevhodné pro používání přes noc.
H	Velmi teplé	Pouze k zahřátí postele před ulehnutím.

#### Vypnutí

- Deku vypněte stisknutím vypínače (ON/OFF).
- Vyhřívaná deka se po uplynutí nastavené doby provozu automaticky vypne. To šetří energii a poskytuje vyšší bezpečnost, protože vyhřívaná deka není používána bez dohledu.
- Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.

#### Symby uvedené na výrobku

Na výrobku najdete následující symby výstražného nebo informačního charakteru:



Přečtěte si pokyny!



Nezapichujte do deky špendlíky!



Vyhřívanou deku nepoužívejte ve složeném nebo shmutém stavu.



Není vhodné pro děti do 3 měsíců věku.



Vyhřívanou deku lze šetrně prát při max. 40 °C.



Vyhřívanou deku nesusušte v sušičce.



Vyhřívanou deku nežehelete.



Bělení není dovoleno.



Bez chemického čištění.

Pokyny v kapitole „Čištění“ musí být bezpodmínečně dodržovány.



#### VÝSTRAHA

- Výrobek není určen pro použití v nemocnicích.
- Výrobek se nesmí používat u malých dětí, bezbranných osob nebo osob necitlivých vůči teplu.
- Přístroj nesmějí používat malé děti (do 8 let), ledaže by stupňový přepínač předem nastavil rodič nebo osoba vykonávající dohled nebo že by bylo dítě dostatečně poučeno o bezpečném používání stupňového přepínače.

- Děti starší 8 let a osoby s sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek nikdy nepoužívejte, když je mokrý, nebo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako v koupelnách atd.
- Při přerušovaném provozu smí být stupňový přepínač nastavený pouze na stupeň 1 až 4.
- Existuje-li pravděpodobnost, že uživatel přístroje usne, smí být přístroj nastavený pouze na stupeň 1 až 4.
- Pokud přístroj nepoužíváte, uložte ho tak, jak je popsáno v kapitole „Uchovávání“.
- Výrobek musí být často kontrolován z hlediska známek opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky zjistíte nebo pokud byl výrobek používán v rozporu s účelem používání, musí být před dalším používáním předán k opravě.
- Poškozený přístroj neuvádějte do provozu a okamžitě ho odpojte od elektrické sítě.
- Pokud je přístroj nefunkční, protože vypadla jeho pojistka, zašlete ho do servisního střediska.
- Přístroj neopravujte sami, vyhledejte autorizovaného odborníka. Abyste předešli ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměňovat pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, a to za rovnocenný kabel.

## Čištění



### VÝSTRAHA

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Výrobek čistěte pouze ve stavu bez napětí.
- Nebezpečí popálení!
- Vyhřívanou deku se stupňovým přepínačem neponořujte do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Respektujte také pokyny pro péči na etiketách!

## Deka

1. Nejprve vytáhněte zástrčku vyhřívání deky ze síťové zásuvky.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Deku bez přepínače můžete šetrně prát v pračce při teplotě 40 °C. Používejte jemný prací prostředek a dávkujte jej podle pokynů výrobce.

Deku nesmíte čistit chemicky, ždímat, sušit v sušičce nebo žehlit.

Častým praním se deka ničí. Deku byste měli během její životnosti prát v pračce maximálně pětkrát.

Proto Vám doporučujeme, abyste přístroj prali výhradně v ruce.

4. Bezprostředně po vyprání rozložte deku do její originální velikosti a tvaru a nechte ji uschnout naplocho rozloženou na sušáku na prádlo.

K upevnění deky na sušák nepoužívejte kolíčky na prádlo ani nic podobného. Jinak by se deka mohla poškodit.

5. Před opětovným použitím nechte deku dokonale uschnout.

Zástrčku vyhřívání deky zapojte do zásuvky až v okamžiku, když je deka dokonale suchá.

Jinak by se vyhřívání deky mohla poškodit.

V žádném případě deku nezapínejte, aby se usušila! Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## Stupňový přepínač

1. Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Stupňový přepínač čistěte pouze suchým hadříkem.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí	220–240 V~, 50 Hz
Příkon	180 W
Třída ochrany	II
Netto hmotnost	1,60 kg

**Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2017