



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

FM rádio TR-61

Obj. č.: 129 56 77



Obj. č.: 129 56 78



Obj. č.: 129 56 79



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM rádia Denver TR-61. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

1. Reproductor
2. Teleskopická anténa
3. Přepínač FM/AM/AUX
4. Rozsahy kmitočtů
5. Ovladač ladění
6. Ovladač hlasitosti
7. Větrací otvor
8. Schránka baterií
9. AUX IN



Obsluha

1. Ovladač hlasitosti (6) otočte na minimum, nastavte ovladač (3) a poté zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné síťové zásuvky.
2. Ovladač funkcí (3) nastavte do požadované polohy FM, AM, nebo AUX.
3. Ovladačem hlasitosti nastavte vhodnou úroveň hlasitosti a otáčením knoflíku ladění naladte požadovanou stanici.
4. Pokud chcete poslouchat FM stanici, vytáhněte teleskopickou anténu (2) a změnou nastavení směru, úhlu a délky antény si zajistíte co nejlepší příjem.
5. Při příjmu AM stanic se používá interní magnetická anténa a zlepšení příjmu můžete dosáhnout otáčením rádia.
6. Pro připojení externího zdroje zvuku otočte přepínač funkcí (3) do polohy AUX a konektor např. MP3 přehrávače připojte do zdířky AUX IN.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do FM rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro rádia. Pokud nebudete rádio delší čas používat, nastavte ovladač (3) do polohy OFF a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC nebo baterie
Rozsah kmitočtů:	FM 87,5 – 108 MHz; AM: 540 – 1600 kHz
Reproduktor:	5 W, 8 Ω
Výkon reproduktoru:	3 W
Rozměry:	22,6 x 15,6 x 13 cm
Hmotnost:	990 g

Záruka

Na FM rádio Denver TR-61 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/03/2017