

## Fitness hodinky AS 80



Obj. č.: 130 19 45



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup fitness hodinek Beurer AS80.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Rozsah dodávky

Náramkové fitness hodinky  
USB nabíjecí kabel  
Návod k obsluze

### Před prvním použitím



Fitness hodinky aktivujte delším stisknutím tlačítka.



Fitness hodinky plně nabijte. Doba nabíjení činí asi 3 hodiny.



Bluetooth® aktivujte v nastaveních smartphonu.



Z App Store nebo Google Play Store si stáhněte bezplatnou aplikaci Beurer HealthManager App.



Aplikaci spusťte a postupujte podle pokynů.



V aplikaci zvolte „AS 80“.



Synchronizaci dat s Vaším smartphonem spustíte tím, že podržíte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund.



Bud'te aktivní!



Přenos dat

## Režim spánku

1. Tlačítko stiskněte opakovaně, až se na displeji objeví **SLEEP**.
2. Režim spánku aktivujete, resp. deaktivujete tím, že podržíte tlačítko stisknuté 3 sekundy.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do fitness hodinek. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro hodinek.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2016