

## Powerbank na horkou vodu Hotpot 1200



Obj. č.: 133 31 56



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerbanku na horkou vodu Hotpot 1200.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

TERRATEC HotPot 1200 představuje termosku, která je schopná generovat z horké tekutiny, kterou může být voda, káva atd., elektrický proud a prostřednictvím přiloženého nabíjecího kabelu tak nabít powerbanku o kapacitě 1 200 mAh. HotPot 1200 generuje elektrický proud z tekutiny o teplotě nad 80 °C a poskytuje tak možnost nabíjet na cestách smartphony nebo jiná mobilní zařízení nebo napájet přiloženou LED svítilnu.



### Nabíjení

Chcete-li powerbank nabít, jednoduše zapojte přiložený nabíjecí kabel s USB/AC adaptérem do USB portu svého počítače nebo notebooku. HotPot 1200 se automaticky plně nabije. Integrovaná ochrana před nadměrným nabitím nabíjení ukončí, jakmile je akumulátor plně nabitý. Další možností je nabíjení HotPot 1200 pomocí horké tekutiny o teplotě nad 80 °C. Jednoduše nalijte vodu, kávu apod. do termosky a HotPot 1200 okamžitě začne z horké tekutiny generovat elektrický proud a ten uloží do integrované powerbanky. Během nabíjení svítí integrovaná LED kontrolka.

### Nabíjení koncových zařízení

Chcete-li si nabít smartphone nebo jiné mobilní koncové zařízení, jednoduše zapojte nabíjecí kabel svého koncového zařízení do USB portu HotPot 1200 a stisknete tlačítko „POWER“. Chcete-li použít přiloženou LED svítilnu, zapojte ji jednoduše do USB slotu HotPot 1200.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerbanku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrchy a pouzdro výrobku. K mytí a čištění nepoužívejte myčku nádobí.

- Powerbank má v sobě vestavěný lithiový akumulátor, který dosáhne plného výkonu až po dvojnásobném až trojnásobném úplném vybití.
- Nevystavujte powerbanku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
- Po nabití a během nabíjení koncových zařízení je powerbank na dotek teplý – nejedná se o závadu.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

### Technické údaje

Vstupní napětí:	5 V
Nabíjecí proud :	1 000 mA
Výstupní napětí:	5 V
Nabíjecí proud:	600 mA
Kapacita:	1200 mAh
Rozměry:	220 x 70 x 70 mm
Hmotnost:	550 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2015