

Elektrické struhadlo ME 3604



Obj. č.: 136 57 42



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektrického struhadla Clatronic.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

- | | |
|--|--|
| 1 Pěchovátko | 7 Nástavec pro strouhání na jemno (zelený) |
| 2 Plnicí šachta | 8 Nástavec pro strouhání na hrubo (žlutý) |
| 3 Uchyacení nástavce | 9 Motorový blok |
| 4 Nástavec pro hrubé krájení (modrý) | 10 Vypínač |
| 5 Nástavec pro jemné krájení (červený) | 11 Uzávěr pro nožové nástavce |
| 6 Nástavec pro krouhání (lila) | |

Účel použití

Tento spotřebič je určen ke krájení, strouhání nebo krouhání pevných potravin. Je určen výhradně k tomuto účelu a smí být používán výhradně k němu. Není vhodný ke strouhání masa nebo zmrazených či velmi tvrdých potravin, jako je například muškátový oříšek, čokoláda v bloku apod.

Uvedení do provozu

1. Postavte spotřebič na rovnou plochu.
2. Namontujte uchyacení nástavce (3) šroubováním proti směru hodinových ručiček na motorový blok (9).
3. Vybte vhodný nástavec. Nasadte nástavec do otvoru uchyacení nástavce.
 - Nástavec pro hrubé krájení (modrý)
 - Nástavec pro jemné krájení (červený)
 - Nástavec pro krouhání (lila)
 - Nástavec pro strouhání na jemno (zelený)
 - Nástavec pro strouhání na hrubo (žlutý)
4. Zajistěte nástavec uzávěrem (11):
 - Nasadte ho na hnací hřídel a pevně ho utáhněte proti směru hodinových ručiček.
5. Postavte nádobu pod uchyacení nástavce, abyste měli kam zachytit nakrájené nebo nastrouhané potraviny.
6. Potraviny případně oloupejte. Slupka by mohla ucpat uchyacení nástavce.
7. Velké potraviny rozkrájejte, abyste je mohli bez problému vložit do plnicí šachty.



Pokud vás výsledek krájení či strouhání neuspokojuje, vyzkoušejte jiný nástavec. Zkuste například namísto krouhání strouhat.

Demontáž

1. Uzávěr povolte na hnací hřídeli otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyjměte uzávěr a nástavec.
2. Sejměte uchyacení nástavce z motorového bloku otočením ve směru hodinových ručiček.

Elektrické zapojení

1. Předtím, než síťovou zástrčku zapojíte do zásuvky, zkontrolujte, zda síťové napětí, které hodláte použít, odpovídá napětí spotřebiče. Odpovídající údaje najdete na typovém štítku.
2. Spotřebič zapojte do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.

Zapnutí/vypnutí

- Tlačítkem (10) spotřebič zapněte.
- Spotřebič se vypne tím, že tlačítko uvolníte.



Pulzní provoz

Respektujte následující doby provozu:

- Tvrdé potraviny, např. mrkev: maximálně 2 minuty;
- Měkké potraviny, např. okurky hadovky: maximálně 5 minut.
- Mezi jednotlivými procesy nechte spotřebič vždy 90 sekund vychladnout.

Obsluha



Potravinu případně oloupejte a rozkrájejte.

1. Namontujte zvolený nástavec.
2. Spotřebič zapojte do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.
3. Naplňte potraviny do plnicí šachty.
4. Jednou rukou podržte stisknuté tlačítko a spotřebič zapněte.
5. Stlačte potraviny pěchovátkem dolů. Všimněte si zploštělé strany pěchovátka.



Používejte vždy jen pěchovátka, které je součástí dodávky.
Nikdy nevkládejte prsty nebo nástroje do plnicí šachty!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektrického struhadla. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti spotřebiče.

Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze síťové zásuvky!

Čištění příslušenství

1. Vyjměte nástavec z uchycení nástavce.
2. Odšroubujte uchycení nástavce od motorového bloku. Vyjměte pěchovátka.
3. Příslušenství můžete umýt v teplé vodě a následně je osušte.

Technické údaje

Napájení	220–240 V~, 50/60 Hz
Příkon	150 W
Třída ochrany	II
Pulzní provoz	5 minut
Netto hmotnost	cca 1,08 kg

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/01/2018