

Venkovní Wi-Fi spínací zásuvka



Obj. č.: 139 14 97



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této Wi-Fi bezdrátové spínací zásuvky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

1. Venkovní Wi-Fi zásuvka je určena pro venkovní použití, IP44. (Pouze v rámci efektivního dosahu Wi-Fi připojení).
2. Propojuje Vaši Wi-Fi síť s Vašimi spotřebiči a tím usnadňuje ovládání domácí automatizace.
3. Aplikace ovládá všechny připojené spotřebiče prostřednictvím Vašeho chytrého zařízení. Kdekoliv a kdykoliv lze spotřebiče zapnout nebo vypnout, nastavit časované ovládání nebo je ovládat hromadně. Aplikovatelné pro iOS a Android zařízení.
4. Pomocí funkce alarm si můžete nechat zasílat upozorňující zprávy na registrovaný email nebo vyskakovací upozornění prostřednictvím aplikace.
5. Po obnovení obrazovky v aplikaci můžete vidět, v jakém jsou Vaše spotřebiče aktuálně stavu.
6. Ručně zapínat nebo vypínat spotřebiče.
7. Nastavení časového ovládání je díky aplikaci snadné a praktické.
8. Možnost bezdrátového připojení až 15 spotřebičů na jeden Wi-Fi router, aby bylo vyhověno Vaším potřebám.

Výrobek je určen pro spotřebiče o maximálním příkonu 3680 W/ 16 A. Zásuvka je napájena ze standardní domovní elektrické zásuvky 230 V/ 50 Hz.

Připojení

1. Stáhněte do svého chytrého zařízení aplikaci G-Homa z APP store nebo Google Play, spusťte ji a postupujte dle instrukcí při registraci Vašeho účtu pomocí platné emailové adresy. (Můžete rovněž naskenovat QR kód vytištěný na balení s výrobkem).
2. Přidejte nové zařízení do aplikace, postupujte podle návodu v aplikaci.
3. Jakmile je zařízení připojeno, můžete spotřebiče připojené do zásuvky ovládat pomocí smartphonu nebo ručně.

Připojení nového zařízení (zásuvky)

- a) Po stažení aplikace a zaregistrování nového účtu zasuňte zásuvku do elektrické zásuvky, LED na zásuvce začne rychle blikat.
- b) Aplikace vybědne k přidání nového zařízení, to provedete kliknutím na zařízení.
- c) Postupujte dle pokynů v aplikaci a pak klikněte na „ACTIVATE“ pro dokončení.
- d) Sjeďte dolů na první stránce pro obnovení stavu připojeného zařízení.
- e) Klikněte na symbol „+“ na první stránce vedle G-Homa a zvolte „ADD“ pro přidání nového zařízení.

Změna názvu zařízení

- a) Pro přejmenování zařízení klikněte na zařízení.
- b) Sjeďte dolů na „Device setting“.
- c) Vyberte ikonu Vašeho zařízení, např. na stolní lampu nebo stojací lampu...
- d) Přejmenujte zařízení stisknutím tlačítka „Name“.

Nastavení časovače

- a) Klikněte na zřízení a naprogramujte časovč.
- b) Klikněte na symbol „+“.
- c) Klikněte do pole se zobrazeným časem, nastavte čas a jakmile je nastavení hotové, stiskněte na „Done“. Posuvným přepínačem pohybujete pro aktivaci nebo deaktivaci. Vyberte, zdali má být zvolený čas časem pro zapnutí nebo vypnutí. Vyberte den v týdnu, ve kterém chcete funkci opakovat a stiskněte „DONE“ pro dokončení. Zařízení zapne nebo vypne připojený spotřebič automaticky na základě Vašeho nastavení.

Nastavení upozornění

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko na zařízení, aby mohlo v případě nutnosti zaslat upozorňující zprávu.

- a) Klikněte na symbol „+“ vedle G-Homa, vyberte „SETTING“ a sjeďte na první stránce dolů na „System setting“.
- b) Klikněte na „Push Notification“ pro výběr „APP“ nebo „EMAIL“ nebo obojího pro přijetí upozornění zaslání aplikací (emailová adresa pro zaslání upozornění bude stejná jako emailová adresa uvedená při registraci).
- c) Vraťte se na první stranu aplikace.
- d) Klikněte na zařízení, na kterém chcete nastavit upozorňující zprávu.
- e) Sjeďte dolů na „Alarm Setting“.
- f) „Add alarm message“ (přidejte upozorňující zprávu) a vložte obsah zprávy.

Hromadné nastavení

Hromadné nastavení umožňuje přiřadit různým zařízením stejný časový program. Ideální volba například po dobu, po kterou jedete na dovolenou.

- Přejděte na „GROUP“ symbol na první straně.
- Klikněte na „ADD A NEW GROUP“ a vyberte ikonu pro speciální příležitost, např. WEEKEND (víkend), „WINTER TIME“ (zimní čas), ENERGY SAVING (úspora energie)...
- Přejmenujte skupinu podle sebe a klikněte na „SAVE“ pro uložení, aplikace Vás vrátí na první stranu aplikace a na displeji se objeví informace „Success, Group Added Successfully“. Klikněte na „confirm“.
- Klikněte na právě vytvořenou skupinu a stiskněte „Add Timer Setting“, vyberte čas aktivace a vzor opakování, stiskněte „DONE“ pro ukončení.
- Sjďte na „Set Group Combination“, stiskněte „Device combination“ a pak na symbol „+“ v pravém horním rohu, aplikace Vás navede na stránku „Add Group Device“, kde vyberete jednotlivá zařízení, ze kterých bude vytvořena skupina, pro ukončení stiskněte „DONE“.
- Aplikace ak přejde na stránku „Device Combination“ a ukáže na zařízení, která byla vybrána.
- Můžete nastavit ON nebo OFF stav pro zařízení a vybrat si, zdali aktivujete nastavení od okamžiku ukončení nastavení (NOW) nebo se zpožděním, stiskněte DONE pro ukončení.
- Klikněte na symbol „+“ vedle G-Homa na první stránce aplikace, vyberte „GROUP“ pro přidání nové skupiny.

Poznámka k hromadnému nastavení:

- Výše uvedené nastavení slouží pouze pro konfiguraci jedné skupiny, která je pro ON nebo OFF status. Uživatelé je navrženo vytvoření nastavení jiné skupiny pro dokončení on/off cyklu nebo může být zařízení zapnuté až do vypnutí nastaveného v rámci nastavení časového programu.
- Aby nedošlo ke zmatečné funkci, navrhujeme deaktivovat nastavení časovače na stránce zařízení (DEVICE).



Reset

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro ruční ovládání zařízení po dobu 20 sekund, tím dojde k vymazání veškerého předchozího nastavení, LED začne rychle blikat a vyresetované zařízení je opětovně připraveno k přidání (add new device) uživatelem.
- Pro změnu uživatelského účtu pro ovládání zařízení jděte na stránku konkrétního zařízení, vyberte „Delete Device“ a zařízení je následně volné pro přidání do nového uživatelského účtu.

LED	POPIS
Pomalé blikání (1x za sekundu)	<ul style="list-style-type: none"> - Chytrá zásuvka vyhledává dostupnou Wi-Fi síť. - Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko dokud nezačne LED blikat rychle (několikrát za sekundu), zásuvka se přepne do režimu připojení. - Postupujte podle pokynů v aplikaci pro aktivaci nového zařízení a zadejte heslo pro připojení do Wi-Fi sítě.
Rychlé blikání (několikrát za sekundu)	<ul style="list-style-type: none"> - Chytrá zásuvka je v režimu pro připojení. - Postupujte podle pokynů pro aktivaci nového zařízení a zadejte heslo pro připojení do Wi-Fi sítě. - Jakmile je připojení úspěšně provedeno, LED zůstane zapnutá nebo vypnutá a neblíká.
Rychlé blikání v intervalech (4 bliknutí za sekundu v 1-2 sekundových intervalech)	<ul style="list-style-type: none"> - Chytrá zásuvka je v ručním režimu pro připojení. - Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko, dokud nezačne LED blikat rychle (několikrát za sekundu), postupujte podle instrukcí pro ruční připojení a zadejte heslo pro připojení do Wi-Fi sítě. - Jakmile je připojení úspěšně provedeno, LED zůstane zapnutá nebo vypnutá a neblíká.
Zablíká 3x rychle po sobě a pak zhasne	<ul style="list-style-type: none"> - Je aktivní režim upozornění (alarmu). - Po úspěšné aktivaci zařízení stiskněte a podržte stisknuté tlačítko, LED zablíká 3x rychle po sobě a pak zhasne, chytrá zásuvka odešle upozorňující zprávu na přednastavenou emailovou adresu nebo vyskakovací upozorňující zprávu na displej smartphonu. - Upozorňující zprávu můžete nakonfigurovat v aplikaci.
Zhasnutá nebo rozsvícená	<ul style="list-style-type: none"> - Indikátor zapnutého/vypnutého stavu. - Úspěšné připojení (viz režim připojení výše)

Upozornění:

- Kvůli bezpečnosti připojujte spotřebiče do zásuvky vypnuté.
- Jakmile změníte Wi-Fi síť, je třeba přepojit i zásuvku.
- Neodpojujte a nepřipojujte zásuvku rychle za sebou, dodržujte interval 10 sekund.
- Nepřipojujte do zásuvky následující spotřebiče.

Možný nebezpečný provoz ve spojení s následujícími spotřebiči
Vysavače nebo čerpadla
Vařiče, plotýnky trouby apod.
Nástroje pro suchou nebo mokrou údržbu podlah
Fritézy, ohříváče apod.
Kuchyňské přístroje
Spotřebiče pro péči o vlasy nebo pokožku
Mikrovlonné trouby
Pokojová topení
Grily
Přenosné ohříváče
Rychlovarné konvice
Toustovače
Sauny
Projektory
Konvektomaty
Zařízení pro odchov zvířat
Elektrické ohradníky
Vysokotlaké a parní čističe
Zahradní nástroje

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátové zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.

- Nepoužívejte tento výrobek v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních. Přestože výrobek vysílá relativně slabý rádiový signál, mohlo by dojít k rušení rádiových signálů vysílaných systémy pro podporu životních funkcí. Totéž může platit i v dalších oborech.

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V/AC, 50Hz
Parametry spínání:	max. 3680 W/ 16 A
Přenosová frekvence:	2,4 GHz (vyhovuje standardům IEEE802.11/b/g/n)
Systémové požadavky:	Wi-Fi router, Android verze v6.0 nebo vyšší nebo iOS v6.0 nebo vyšší (kompatibilní s většinou smartphonů/tabletů)

Záruka

Na bezdrátově ovládanou zásuvku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/01/2017