

Multifunkční elektrické struhadlo Küchenminis

Obj. č.: 139 16 46



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup multifunkčního elektrického struhadla WMF.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1

Účel použití

Struhadlo WMF KÜCHENminis® Salat-to-go je prostorově úsporný a energeticky účinný kuchyňský pomocník. Je určený pro strouhání, krájení a krouhání potravin, jako je zelenina, parmezán a čokoláda. Spotřebič nesmí být používán ke zpracování obzvláště tvrdých potravin jako cukr, kávová zrna nebo kusy masa.

Sestavení přístroje Salat-to-go



- 1 Pěchovátko
- 2 Vkládací řezací trychtýř s plnicím hrdlem
- 3 Spouštěcí tlačítka (I a II)
- 4 Motorová jednotka
- 5 Krájecí vložka s úložným boxem
- 6 Box Salat-to-go s integrovanou nádobkou na dressing



2

Přehled krájecích/strouhacích vložek

Krájecí vložky, které jsou součástí dodávky, lze navzájem snadno odlišit podle označení na vnější straně:

- 1 jemné krouhání
- 2 hrubé krouhání
- 3 jemné krájení
- 4 hrubé krájení
- 5 strouhání

Potravina	Doporuč. rychlostní stupeň	1 jemné krouhání	2 hrubé krouhání	3 jemné krájení	4 hrubé krájení	5 strouhání
jablko	I		✓		✓	
okurka	II		✓	✓	✓	
karotka	II	✓	✓		✓	
brambory (vařené)	I					
brambory (syrové)	II	✓	✓		✓	
zelí (červené/bílé)	I			✓	✓	
kokosový ořech	I	✓				(✓)
ořechy (lískové, vlašské, mandle)	I					✓
paprika	I				✓	
parmezán	I	✓	✓			✓
další tvrdé sýry	II	✓	✓	✓	✓	
ředkev	I		✓	✓	✓	
čokoláda	I	✓	✓			✓
celer	I		✓		✓	
cuketa	II	✓	✓	✓	✓	
cibule	II			✓	✓	

Upozornění: Potraviny uvedené v tabulce slouží pro orientaci, přístrojem lze zpracovávat i jiné potraviny. Tvrdost potraviny se může lišit, uvedené rychlostní stupně jsou proto pouze doporučení.

Uvedení do provozu

- Nasadte vkládací řezací trychtýř na motorovou jednotku a otočte jím o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček.
- Vyberte vhodnou krájecí vložku a lehkým otáčením ji nasadte do uchycení vkládacího řezacího trychtýře.

Pozor: Nože krájecí vložky jsou ostré, krájecí vložku uchopte pouze za plast.

Upozornění: Uchopte krájecí vložky nejlépe za prsteneček vpředu, ten slouží k jeho uchopení.



- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Vložte plnicím hrdlem potraviny a zapněte příslušné spouštěcí tlačítko I nebo II.

Upozornění: Na potraviny tlačte pěchovátkem pouze zlehka, aby se dostaly do kontaktu s krájecí vložkou.

- Po dokončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Lehkým otáčením vyjměte krájecí vložku.

Upozornění: Uchopte-li krájecí vložky vpředu za prsteneček, snáze je vložíte, resp. vyjměte.



Všeobecná upozornění

- Používejte pomalejší rychlost (spouštěcí tlačítko I) pro tvrdé potraviny (např. parmezán, ořechy). Také pro obzvláště měkké a křehké potraviny (vařené brambory) doporučujeme zpracování s použitím spouštěcího tlačítka I.

Upozornění: Tvrdost potraviny se může lišit, uvedené rychlostní stupně jsou proto pouze doporučení.

- Plnicí hrdlo pokud možno plňte vždy tak, aby potraviny pokrývaly celou šířku krájecí vložky. Tak získáte nejlepší výsledek krájení.
- Papriku před zpracováním nakrájejte a vložte ji do plnicího hrdla jako svazek.
- Doporučujeme Vám maximální dobu zpracování 2 minuty.

Salátový box

Součástí dodávky je salátový box, ve kterém můžete čerstvě připravený salát uchovávat a brát si ho s sebou.

Upozornění: Salát převázejte vždy bez dressingu. Pro dressing použijte integrovanou nádobku na dressing.

Tu vyjměte ze salátového boxu lehkým otáčením proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Box Salat-to-go není vhodný do mikrovlnné trouby.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spotřebiče.




Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Motorovou jednotku v žádném případě neponořujte do vody, pouze ji zvenčí otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Dbejte na to, abyste se při čištění krájecích vložek neporanili o ostré nože, krájecí vložky uchopujte pouze za plast. Pro snadné čištění lze trychtýř, pěchovátko, krájecí vložky, úložný box na krájecí vložky a box Salat-to-go s nádobkou na dressing vložít do myčky nádobí. Doporučujeme Vám čištění krájecích vložek šetrně k použitým materiálům, tedy oplachování teplou vodou. Při příliš častém mytí v myčce by se mohla snížit ostrost čepelí.

	 Vhodné do myčky nádobí	 Lze oplachovat pod tekoucí vodou	 Lze otřít vlhkým hadříkem
Pěchovátko	✓	✓	✓
Vkládací řezací trychtýř s plnicím hrdlem	✓	✓	✓
Motorová jednotka	—	—	✓
Krájecí vložky	✓	✓	✓
Úložný box pro krájecí vložky	✓	✓	✓
Salátový box Informace k záruce	✓	✓	✓

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220–240 V 50–60 Hz
Příkon: 150 W
Třída ochrany: II



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/04/2019