

Krokoměr HiTrax Walk 42.2003



Obj. č.: 148 61 16



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup krokoměru Hitrax Walk.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vybavení a funkce

- Krokoměr
- Měřič vzdálenosti (km / míle)
- Kalorimetr

Rozsah dodávky

- Krokoměr
- Baterie typu LR44



1

Uvedení do provozu

- Vyšroubujte dva šroubky přihrádky baterie a vytáhněte izolační pásek. Krokoměr je připraven k provozu.
- Krokoměr rozlišuje mezi procházkou/turistikou nebo joggingem a automaticky měří odpovídající hodnoty kalorií.
- Po dvou minutách stání se automaticky vypne displej, pohybem nebo stiskem jakéhokoliv tlačítka jej opět aktivujete.
- Pro reset hodnot stiskněte nalevo tlačítko RESET.
- Stisknutím MODE tlačítka napravo lze vždy střídavě zobrazit hodnoty kroků, vzdálenosti v mílech, vzdálenosti v kilometrech a spotřeby kalorií.
- Připevňte krokoměr pevně na opasek co nejlíže k tělu.
- Začne-li displej blednout, vyměňte baterie.
- Vyšroubujte dva šroubky přihrádky baterie, vyjměte slabou baterii a vložte novou téhož typu (LR44), dodržte polaritu zobrazenou v přihrádce (+ pól směrem nahoru).

Řešení problémů

- Žádné zobrazení / nesprávné zobrazení – Stiskněte tlačítko / Vyměňte baterii.
- Nejsou zaznamenány všechny kroky – Připevňte krokoměr blíž k tělu.
- Dlouhá odezva displeje: Okolní teplota je pod 0 °C, zobrazení se vrátí k normálu při vzestupu teploty.
- LCD je černé – Krokoměr byl dlouho na přímém slunečním záření, ve stínu se vrátí zpět do normálu.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

2

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do krokoměru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Krokoměr s hodinami nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro krokoměru.

Technické údaje

Napájení: Knoflíková baterie typu LR44

Voděodolnost: Odolné proti stříkající vodě

Rozměry (Š x V x H): 55 x 51 x 31 mm

Hmotnost: 29 g

Záruka

Na krokoměr s poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/05/2018