



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Zavlažovací hodiny

Obj. č.: 238 49 70



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup těchto zavlažovacích hodin. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen k připojení k vodovodního kohoutku a naprogramování času zavlažování. Čerpané médium smí být pouze čistá voda a její teplota nesmí překročit +38 °C. Provoz vyžaduje 2 baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky).

Rozsah dodávky

- Zavlažovací hodiny
- Rychlospojka
- Návod k obsluze



Popis a ovládací prvky

- 1 Hrubý filtr
- 2 Převlečná matice pro připojení k vodovodu
- 3 Otoční přepínač funkcí
- 4 Hadicový závit
- 5 LCD displej
- 6 Tlačítko „DELAY/+“
- 7 Tlačítko „-“
- 8 Tlačítko „OK/MANUAL“
- 9 Kryt přihrádky baterií



Vložení baterií

- Vysunutím odstraňte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 2 baterie AAA do přihrádky na baterie, dbejte přitom na správnou polaritu (kladný/+ a záporný/-). Příslušné značení v prostoru pro baterie vám pomůže zajistit správnou polaritu.
- Po vložení baterií se krátce zobrazí všechny segmenty displeje, poté je zavlažovač připraven k provozu.
- Znovu přihrádku na baterie uzavřete. Ujistěte se, že těsnicí kroužek na krytu prostoru pro baterie je na správném místě.
- Baterie je nutné vyměnit, pokud kontrast displeje prudce slábne nebo zobrazený symbol stavu baterie (vpravo nahoře na displeji) již nezobrazuje žádný dílek nebo bliká.

Připojení ke kohoutku



Zavlažovač lze naprogramovat dokonce dříve, než je připojen k vodovodnímu kohoutku.

- Pokud je k Vašemu vodovodnímu kohoutku připojena rychlospojka, tak ji odpojte.
- Zkontrolujte správnou polohu hrubého filtru v převlečné matici.
- Potom přišroubujte zavlažovací hodiny pomocí převlečné matice k vodovodnímu kohoutku, přitom zavlažovací hodiny držte pevně.



V závislosti na závitě vodovodního kohoutku lze nebo není třeba použít příložený adaptér.



Závit nepřetahujte jinak jej poškodíte! Převlečnou matici dotáhněte pouze ručně, nepoužívejte žádný nástroj, jinak jej poškodíte a ztratíte nárok na záruku!

- Na výstup lze připojit zahradní hadici, je-li to třeba, použijte rychlospojku.

Obsluha

a) Výběr funkce

Pomocí kolečka (3) vyberte požadovanou funkci. Směr otáčení je není daný.

- „OFF“: Časovač je vypnutý
- „ON“: Časovač je zapnutý
- „HOW OFTEN“: Nastavte četnost zavlažování
- „HOW LONG“: Nastavte dobu zavlažování
- „START TIME“: Nastavte čas začátku prvního zavlažovacího procesu
- „SET CLOCK“: Nastavení času

b) Nastavení času (funkce „SET CLOCK“)

- Otočte kolečko (3) do polohy „SET CLOCK“. Zobrazí se čas (ve formátu HH:MM) a začnou blikat hodiny.

- Pomocí tlačítka „OK/MANUAL“ (8) přepínejte mezi hodinami a minutami.

- Nastavte hodiny/minuty stisknutím tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte příslušné tlačítko déle.

- Opusťte režim nastavení pomocí kolečka a výběrem jiné funkce (např. „OFF“).

c) Nastavení intervalu zavlažování (funkce „HOW OFTEN“)

- Otočte kolečko (3) do polohy „HOW OFTEN“. Zobrazí se aktuálně nastavená četnost zavlažování.

- Nastavte požadovanou četnost zavlažování stisknutím tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte příslušné tlačítko déle.



Četnost zavlažování může být minimálně 1 hodina a maximálně 7 dní.

Minimální doba trvání závisí na nastavené době zavlažování (viz další část).

Pokud jste například nastavili dobu zavlažování na 2 hodiny, můžete interval zavlažování nastavit na minimálně 3 hodiny.

- Opusťte režim nastavení pomocí kolečka a výběrem jiné funkce (např. „OFF“).

d) Nastavení doby zavlažování (funkce „HOW LONG“)

- Otočte kolečko (3) do polohy „HOW LONG“. Zobrazí se čas zavlažování v hodinách/minutách (HH:MM) a hodiny začnou blikat.

- Pomocí tlačítka „OK/MANUAL“ (8) přepínejte mezi hodinami a minutami doby zavlažování.

- Nastavte hodiny/minuty stisknutím tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte příslušné tlačítko déle.



Doba zavlažování může být maximálně 3 hodiny a 59 minut. Maximální doba trvání závisí na nastaveném intervalu zavlažování (viz předchozí část).

Pokud jste například nastavili četnost zavlažování na 2 hodiny, můžete nastavit dobu zavlažování maximálně na 1 hodinu a 59 minut.

- Opusťte režim nastavení pomocí kolečka a výběrem jiné funkce (např. „OFF“).

e) Nastavení času spuštění (funkce „START TIME“)



Čas spuštění je čas, kdy zavlažovač provede první zavlažování.

- Otočte kolečko (3) do polohy „START TIME“. Zobrazí se čas začátku (HH:MM) a začnou blikat hodiny.

- Pomocí tlačítka „OK/MANUAL“ (8) přepínejte mezi hodinami a minutami pro čas začátku.

- Nastavte hodiny/minuty stisknutím tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte příslušné tlačítko déle.

- Opusťte režim nastavení pomocí kolečka a výběrem jiné funkce (např. „OFF“).

f) Zapnutí vodního časovače

- Otočte kolečko (3) do polohy „ON“. Pokud není aktivní žádné zavlažování (ventil zavřený), displej se přepíná mezi aktuálním časem a časem začátku dalšího zavlažování („NEXT“).

- Po dosažení počátečního času se ventil otevře a spustí se první zavlažovací proces. Na displeji se zobrazí zbývajícím čas zavlažování. Po uplynutí nastavené doby zavlažování se ventil opět uzavře.

g) Vypnutí vodního časovače

Otočte kolečko (3) do polohy „OFF“. Na displeji se zobrazí „OFF“; ventil je uzavřen. Tím se okamžitě ukončí jak běžící zavlažovací program, tak ruční zavlažování.

h) Ruční zavlažování

Spuštění ručního zavlažování

- Otočte kolečko (3) do polohy „ON“.

- Stiskněte a podržte tlačítko „OK/MANUAL“ (8) po dobu 3 - 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „MANUAL“ a např. bliká čas „00H:10M“.

- Nastavte dobu zavlažování (min. 1 minuta, max. 8 hodin) pomocí tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Pro rychlé nastavení podržte příslušnou klávesu déle stisknutou.

- Spusťte ruční zavlažování krátkým stisknutím tlačítka „OK/MANUAL“ (8). Na displeji se zobrazí zbývajícím čas.

Ukončení ručního zavlažování

- Stiskněte a podržte tlačítko „OK/MANUAL“ (8) po dobu 3 - 5 sekund, dokud se ventil nezavře (uslyšíte „cvaknutí“).

- Případně otočte kolečko do polohy „OFF“.

i) Přerušení zavlažování

Zavlažovací program můžete pozastavit na 24, 48 nebo 72 hodin:

Stisknutím a podržením tlačítka „DELAY+“ (6) po dobu 3-5 sekund aktivujete přerušení zavlažování. Na displeji nyní bliká přerušení zavlažování a zobrazení „Delay“.

Nastavte přerušení zavlažování (24h, 48h, 72h) pomocí tlačítka „DELAY+“ (6) nebo „-“ (7). Aktivujte přerušení zavlažování krátkým stisknutím tlačítka „OK/MANUAL“ (8).

Pokud chcete přerušení zavlažování ukončit předčasně, jednoduše znovu stiskněte a podržte tlačítko „DELAY+“ (6) po dobu 3-5 sekund, dokud nezmizí zobrazení zbývajícím času. Případně otočte nastavovací kolečko do polohy „OFF“.

Otevření/zavření vodovodního kohoutku

Aby zavlažovač fungoval a rozváděl vodu na zalévání, musíte samozřejmě otevřít vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné.



Z bezpečnostních důvodů je třeba pravidelně kontrolovat funkci zavlažovače a/nebo správné zavlažování. Poškozená hadice, netěsné spoje nebo děti, které si s hadicemi hrají, mohou způsobit vytopení nebo poškození vodou (například když voda stéká ze zahradního záhonu vedle domu do šachty/sklepa).

Pokud zavlažovač nebudete delší dobu používat, doporučujeme vypnout kohoutek.

Měli byste také vypnout zavlažovač, abyste prodloužili životnost baterie.

Přezimování

Při teplotách kolem bodu mrazu nebo pod bodem mrazu musí být zavlažovač neprodleně odmontován z kohoutku. Zbytkovou vodu nechte vytéct. Vyjměte baterie z přihrádky na baterie a přes zimu uložte zavlažovač na suchém místě o teplotě nad bodem mrazu. V případě mrazu voda uvnitř zavlažovače zamrzne; větší objem ledu zničí zavlažovač a zruší záruku!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zavlažovacích hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	2x baterie AAA 1,5 V
Životnost baterií	V závislosti na počtu spínání, cca. 8 – 12 měsíců
Ochrana	IPX4
Čerpané médium	Čistá voda
Teplota vody	Max. +38 °C
Připojovací závit	26,5 mm (G3/4) nebo 33,3 mm (G1)
Výstupní závit	26,5 mm (G3/4)
Průtok	Max. cca 35 l/min.
Tlak vody	0,5 až 8 bar
Provozní podmínky	+3 až +50 °C
Rozměry (Š x V x H)	108 x 108 x 56 mm
Hmotnost	cca 201 g

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2023